MAGNET FIELD RTK HIZLI KULLANIM KLAVUZU

Topcon yeni nesil arazi ölçüm programı olan Magnet Field' in RTK uygulamalarındaki kullanımını anlatan dökümandır. Doküman RTK uygulamalarında anten yüksekliklerinin ölçülmesi, sabitin kurulması, gezicinin bağlanması, alım ve aplikasyon uygulamalarının nasıl yapılacağı konularını kapsar.

Aktarım, RTK Ayarları, Modem Ayarları ve TUSAGA AKTİF (CORS-TR) Sistemi Kullanımını anlatan dökümanlar tarafımızdan ayrıca hazırlanmıştır.

PAKSOY TEKNİK HİZMETLER VE TİCARET LTD. ŞTİ

ANKARA



TOPCON GR-3 SERİSİ CİHAZLARDA ANTEN YÜKSEKLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

1. Cihaz ile jalon üzerinde ölçü yapılırken yükseklik jalonun cihaza vidalandıktan sonraki boyudur ve düşey (vertical) dir. GPS ler ile verilen jalon standart 2m düşey(vertical) olarak alınır. Eğer Kolay Tak çıkar aparatı kullanıyorsa 49 mm lik yüksekliği eklenip anten yüksekliği 2.049 m oalrak yazılmalıdır.

2. Pilye ye kurulduğunda yükseklik **düşey (vertical)** olarak ölçülmelidir. Cihazın tribraha vidalandığı yere kadarki düşey yüksekliği alınır. Yani tribrah boyu 0,08 m ise yükseklik 0,08 m oalrak alınır.

3. Cihaz sehpa ile nokta üzerine kurulduğunda antenin köşesine olan yükseklik ölçülür ve bu **eğik (slant)** yüksekliktir.



TOPCON GR-5 SERISI CIHAZLARDA ANTEN YÜKSEKLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

1. Cihaz ile jalon üzerinde ölçü yapılırken yükseklik jalonun cihaza vidalandıktan sonraki boyudur ve **düşey (vertical)** dir. GPS ler ile verilen jalon standart 2m **düşey(vertical)** olarak alınır. Eğer Kolay Tak çıkar aparatı kullanıyorsa 49 mm lik yüksekliği eklenip anten yüksekliği 2.049 m oalrak yazılmalıdır.

2. Pilye ye kurulduğunda yükseklik **düşey (vertical)** olarak ölçülmelidir. Cihazın tribraha vidalandığı yere kadarki düşey yüksekliği alınır. Yani tribrah boyu 0,08 m ise yükseklik 0,08 m oalrak alınır.

3. Cihaz sehpa ile nokta üzerine kurulduğunda antenin köşesine olan yükseklik ölçülür ve bu **eğik (slant)** yüksekliktir.

TOPCON HIPER II SERİSİ CİHAZLARDA ANTEN YÜKSEKLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Hıper II cihazlarında anten yüksekliğinin ölçülmesi için 3 ayrı durum olabilir.

1. Cihaz ile jalon üzerinde ölçü yapılırken yükseklik jalonun cihaza vidalandıktan sonraki boyudur ve **düşey (vertical)** dir. GPS ler ile verilen jalon yükseltilebilir jalondur ve 2.5 m kadar yükselebilir ve anten yüksekliği genellikle 2m **düşey(vertical)** olarak alınır.

2. Pilye ye kurulduğunda yükseklik **düşey (vertical)** olarak ölçülmelidir. Cihazın bağlantı yapılan tribrah ve 10 cm lik aparat takılmalıdır. Tribrah ve 10 cm lik aparat takıldığında yüksekliğ 0.18 cm olacaktır.

3. Cihaz sehpa ile nokta üzerine kurulduğunda antenin üzerinde bulunan işaretinin ucundan metre ile noktaya olan yükseklik ölçülür ve bu **eğik (slant)** yüksekliktir.





Kontrol ünitesinden MAGNET FIELD programı ikonuna tıklanarak program açılır.



Açılan ekranda ölçüm yöntemi seçilerek en son kalınan işe devam edilebilir yada sağ üstte bulunan Ev ikonuna tıklanarak ana ekran üzerinden yeni iş sekmesi açılabilir.



Ana ekrana gelindiğinde son kullanılan İş'in ismi pencerenin üstünde görünür.



İş değiştirmek veya yeni bir iş açmak için "İş" ikonuna tıklanır.

🔤 Yeni İş				
C:\Users\ETHEM\Documents\MAGNET Field PC\Jobs				
İsim	TOPCON			
Oluşturan				
Açıklamalar		*		
Geçerli Tarih	03.12.2013 10:12			
	<u>G</u> özat	<u>İ</u> leri >>		

Yeni İş" sekmesine tıklanıldığında İş oluşturma ekranı gelir. Açılmak istenen İş ismi yazılıp "İleri" sekmesiyle sonraki ekrana geçilir.

Myarlar			
İş için ayar seç	in veya yeni ayar dosyası oluşturun.		
_GPS+ Ayar—			
İsim	My RTK		
Optik Ayar —			
İsim	My Robotic		
Hybrid Posi	tioning™		
Automatic L	ocalization	<u>G</u> eri	İleri >>

Hangi ölçüm yöntemiyle ölçüm yapılacağı belirlenir (My RTK) ve "İleri" sekmesine tıklanır.

Koordinat Sis	temi	
Projeksiyon	TURKEY-Zone 30 (ED50_T)	
	TURKEY-Zone 33 (ED50_T) TURKEY-Zone 39 (ED50_T)	•••
Datum	TURKEY-Zone 42 (ED50_T) TURKEY-Zone 45 (ED50_T)	•••
Jeoid Model	TURKEY-Zone 27 (ITRF96) TURKEY-Zone 30 (ITRF96)	
	TURKEY-Zone 33 (ITRF96) TURKEY-Zone 36 (ITRF96)	
	<< <u>G</u> eri İle	eri >>

Çalışılan bölgeye ve uygulanmak istenen projeye uygun koordinat sistemi seçilir ve "ileri" sekmesine tıklanır.

Mesale Açı Koordinat Mesale İrimi Mesafe birimi Mesafe duyarlılığı Alan birimi Hacim Birimi	Diğeri Metre 0.123 Metrekare Metreküp << Geri		Gelen ekranlardaki ayarlar siz ayrıca bir seçim yapmadığınız sürece daha önce seçildiği şekliyle karşınıza çıkacaktır. Yani mesafe birimleri, koordinat gösterim tipleri ve alarmlar kısımları her yeni iş açtığınıza değişmeden kalacaktır dolayısı ile tekrar bir ayarlama yapmanıza gerek yoktur bu size işi hızlı bir sekilde acma imkanı yerir
Görüntü			şekilde açılla illikdili velil.
Koordinat Tipi Koordinat Sırası Geod. Azimuth Origin Doğrultu Yönü Konum göst şekl.	Grid Sağa(y), Yukan(x), Kot(z) Yukan(x) Azimut 1+234.000	4 4 4	
M Alarmlar Genel Kontrol Ünitesi GP ✓ Sesli Alarm	S+ Optik	lleri >>	Sadece ölçüm yöntemi (CORS-TR veya My RTK) seçildikten sonra Koordinat Sistemi seçilip -kontrol edilip- sağ üstte bulunan yeşil OK simgesine tıklanarak hızlıca iş oluşturulabilir.
Entornrico Alarm			
RTCM 3.x Koordina	t Sistemi		



Yeni iş konfigürasyonu ile iş açıldığında İş ismi değişir ve ayarlanılan şekliyle iş oluşturulmuş olur ana ekranda iş ismi değişir.

"Bağlan" sekmesine tıklanarak Bluetooth bağlantısı ekranına geçilir.

🔤 Bağlantılar		💫 🛞 🚰
Genel Enterprise		
Cihaz Türü —		
<mark>●</mark> <u>G</u> PS	My RTK	▼ 🖇
	● <u>S</u> abit	
Optik	My Robetic	≽
Son kullanıla	an <u>B</u> luetooth cihazına bağlan	
🖌 Bağlantı iç	çin başlangıçta göster	
	Bağlan	

Bu ekranda, önce sabit cihaza bağlanıp RTK sabiti kurulacağından bağlanılacak cihazın türünü "**Sabit**" olarak seçmek <u>önemlidir</u> aksi halde sabite kurduğunuz cihazın modemi alıcıya dönecektir bu da sabit kurmada problem çıkaracaktır.



M Bluet	ooth PIN	×
Device in	fo	
947-1075 Positionin 00:22:58	0 g :3d:f0:7c	
PIN K	odu iste	
BT PIN	<pin yok=""></pin>	
	Bağlan	

Gelen Bluetooth ekranında sabit olması istenen cihazın seri numarası görünecektir. Cihaz numarasına tıklanarak bluetooth bağlantısı kurulur.



Bluetooth bağlantısı kurulduktan sonraki adım sabitin kurulmasıdır. Bunun için "Durum/Nokta Ayar" ikonuna tıklanır.



"Sabiti Kur" sekmesine tıklandıktan sonra nokta numarası, koordinat değerleri ve anten yüksekliği değerleri girilir ve Sabiti Kur sekmesine tıklanarak sabit kurulur.



"Sabit Başarıyla Kuruldu" uyarısının ardından ekran kapatılır sabit kurulumu bitirilmiş olur.

" Bu aşamadan önce eğer cihaz ilk defa sabitte kullanılıyorsa Sabit Kur denildiğinde bir de frekans ekranı görüntülenecektir gelen ekrandaki mevcut frekans (443.1375 vb..) <u>değiştirilmeden OK</u> seçeneğine tıklanarak ekran geçilir."



ΤΟΡΟΟΝ				° ? → X
iş Konfigür	rasyon Aktarım	Sohbet	Düzenle	Hesapla
Harita Bağl	an Durum/Nokta Ayar	Uygulama		A
Genel Enterprise				
Cihaz Türü ———				
O PS	My RTK			
	O <u>S</u> abit	<u>G</u> ezici		
Optik	My Robotic			- 🚯
Son kullanılan Bluetooth cihazına bağlan				
Bagianu için i	başıanığıçta göster			
	Bağlı	nt Kes		

Sabit kurulumu tamamlandıktan sonra "Bağlan" sekmesine gelinerek Sabit cihaz ile bağlantı kesilir.

🔤 Bağla	antılar			🔷 😌 🕋
Genel En	terprise			
_∫ Cihaz T	Türü ———			
<u> </u>	PS	My RTK		- 😵
		O <u>S</u> abit	o <u>G</u> ezici	
0	<u>p</u> tik	My Robotic		
Son kullanılan <u>B</u> luetooth cihazına bağlan				
🖌 Bačlanti icin haslangicta göster				
Bağlan				

Sabit ile olan bağlantı kesildikten sonra "Gezici" seçilerek gezici olarak bağlanılması istenilen cihaza bağlantı yapılır, Sabitte olduğu gibi Bluetooth ekranı gelir bu ekranda gezici cihazın seri numarası seçilir ve bağlantı yapılır.



*Gezici ekranında sabitten farklı olarak "Ölçme" ve "Aplikasyon" seçenekleri de gelir.



Geziciye bağlandıktan sonra "Durum" ekranına gelerek cihazın genel durumu görülebilir. Seçilen koordinat sistemi, anlık uydu görme durumları yatay düşey konum doğrulukları bu ekrandan görülebilir.

Ekranın ikinci sekmesindeki "Sist" ekranına gelindiğinde cihazın durumu, gördüğü uydu sayıları, modem linki gibi detaylı bilgilere erişilebilir burada Modem Linki karşısındaki "100%" simgesi sabitten alınan yayının gücünü gösterir.



Durum ekranında ilk bağlantı yapıldığında "Modem Linki" "-" veya 0% olarak gelirse sol üstte bulunan M (magnet) simgesine tıklanarak açılan sekmede "**Reset RTK**" seçeneğine tıklayarak yayının yeniden aranması sağlanabilir.

Cihazın durumu kontrol edildikten sonra herhangi bir problem yoksa kullanıma geçilebilir.



Ana ekrana gelindiğinde Alım yapılmak isteniyorsa "Ölçme" sekmesine ve ardından "Alım" sekmesine tıklanarak alım ekranına gelinebilir.

"Nokta" sekmesinin karşısına istenilen nokta numarası yazılabilir sonraki numaraları program ardışık olarak verecektir. (101,102,103...) Nokta bilgisi kısmında istenirse Kod bilgisi de eklenebilir.

Anten yüksekliği değeri standart olarak her okumada düşey 2.00m olarak gelecektir noktaya özel bir yükseklik girilmesi isteniyorsa okuma kaydedilmeden önce yükseklik bilgisi girilebilir.

Sağ altta bulunan disket ikonuyla ve kontrol ünitesi üzerindeki Enter butonu ile nokta alım işlemi tamamlanır alım yapıldığında kaydedildiğine dair bir uyarı sesi duyulacaktır.

🔤 TOPCON 💷 👾 🏷	
iş Konfigürasyon Aktarım Sohbet Düzenle Hesapla	
Harita Bağlan Durum/Nokta Ölçme Aplikasyon Uygulama	Aplikasyon yapılmak isteniyorsa "Aplikasyon" sekmesinden aplikasyon yapılmak istenen
Noktalar Hatlar Ofsetler Yüzey Doğrultuda Nokta	Nokta,Hat, Kurp vb sekmeye tıklanır.
Kurp Vol Sev Hatişlemleri	Açılan "Aplikasyon Noktası" ekranında aplike edilmek istenen nokta nokta listesi simgesine tıklanarak seçilebilir.
Aplikasyon noktası	Nokta seçildikten sonra "Aplikasyon" sekmesine tıklanarak aplikasyon bilgisi ekranına geçilir.
Apiksyn Raporu Nokta Api Raporu Apiikasyon	
Nokta Kod Sağa(y)(m) Yukarı(x)(m) Ell yks(m) Kontrol Kodu Image: Kontrol Kontrol Kodu Image: Kontrol Kontrol Kodu Image: Kontrol Kontrol Kontrol Kodu Image: Kontrol Kontrokontrol Kontrokontrol Kontrol Kontrokontrol Kontrol Kontrokontrol	
Ara Sonrkn Bul	"Aplike edilmek istenen noktaların program içerisine aktarımı "Aktarım" ile ilgili teknik dökümanda anlatılmıştır. "

🔤 Aplikasyon noktası 🛛 🔚 🥎 🕋	M Aplikasyon 🧑 🖍
10% Fixed 0.001 0.004 10+ 3	100 Fixed 0.001 0.004 10+ 3
Aplikasyon Nokt 1	
📄 Kod 🔽	
Ant Yk 2.000 m	VIL MEEDE DOI
	Geri 36.291
	Sola 0.107
Aplksyn Raporu	
Nokta Apl Raporu Aplika: Nokta	2.000

Aplike edilecek nokta seçildikten sonra <u>Aplikasyon</u> butonuna tıklanır ve açılan aplikasyon ekranı kullanıcıyı noktaya doğru yönlendirir.

Aplikasyonda dikkat edilecek nokta cihazın referans olarak hareket doğrultusunu aldığıdır.

Yani aplikasyon ekranında çıkan ok simgesi kullanıcı hareket ettiği zaman doğru yönü gösterecektir ! Sabit kalınarak ekrana bakıldığında aplikasyon noktasına olan konum değişken olacaktır bu da aplikasyonu zorlaştırır.

İlk satırdaki **Yty Msf** hareket doğrultunuzda noktaya olan yatay mesafedir, örneğin yukarıdaki görüntüde aplike edilecek nokta 36.29 m geridedir.

Alt satırlardaki **Geri/İleri, Sola/Sağa** değerleri noktaya mesafe 2m nin altına düştüğünde takip edilmesi gereken hassas aplikasyon mesafeleridir. İleri/Geri ve Sola/Sağa satırlarında ne kadar yüksek hassasiyet sağlanırsa (0.02, 0.01 gibi) aplikasyon o kadar hassas olur.

*Aplikasyon yaparken aplike edilecek nokta geride kalmışsa geri geri yürümek yerine geriye dönerek yürümek yani <u>ok işaretini saat 12:00 yönüne almak</u> kullanıcının aplikasyon yapmasını kolaylaştırır.

HER TÜRLÜ TEKNİK PROBLEMİNİZ İLE İLGİLİ OLARAK 0850 333 7579 NUMARALI TEKNİK DESTEK HATTIMIZDAN BİZLERE ULAŞABİLİRSİNİZ.