



# ELEKTRONİK DİJİTAL SAYISAL NİVO

# KULLANIM KILAVUZU

# DL-101C DL-102C



### 2. Batarya



Ana ekranda üstteki şekil yoksa ; batarya şarjı ölçüm için yeterli düzeyde demektir. Üstteki şekil mevcut ise bir süre daha ölçüm yapılabilir demektir. Eğer şekil mevcut ve yanıp sönmekte ise 10-15 dk. sonra bataryanın biteceği anlamındadır. Vakit kaybetmeden batarya değiştirilmelidir.

Batarya voltajı ; "Ayar Mod " menusunden "

Kontrol Batarya" ile kontrol edilebilir.

\* Nivoda bulunan bazı kısaltmalar ve anlamları:

- So : Aplikasyon modu.
- RS : Bir nivelman ölçümünde başlangıç noktası.
- AN : Bir nivelmanda herbir portedeki mira konulan noktalar.
- Gr : Geri mira okuması
- İL : İleri mira okuması
- KOT: Nokta yüksekliği

Ort : Ara nokta.

Alt Yk : Alet yüksekliği

#### 1. Ana Komut Tuşları ve Fonksiyonları

TUŞ	TANIMI	FOKSİYONU
REC	Kayıt tuşu	Ölçülen veriyi kayıt etmek ve download aşamasında kullanılır.
SET	Ayar tuşu	Nivonun ölçü başlangıç ayarları için kullanılır.
MENU	Menu tuşu	Nivelman, ölçüm, kolimasyon tayini, formatlama gibi işlemler için kullanılan ana mode dur.
SRCH	Arama tuşu	RAM deki kayıtlı veriyi aramak için kullanılır.
IN/SO	Ara nokta/Aplikasyon modu tuşu	Nivelman esnasında, ara nokta ölçümü ve aplikasyon amacıyla kullanılır.
DIST	Mesafe ölçüm tuşu	Mira-Nivo arasındaki yatay mesafenin ölçümünde kullanılır.
MANU	Manuel bilgi girişi tuşu	[MEAS] tuşunun kullanılamadığı durumlarda manuel olarak verilerin girilmesinde kullanılır.
▲ ▼	Seçim tuşu	Ekranda menuler arasında seçim yapmayı sağlar.
	Sağa-sola kayma tuşu	Ekrandaki gösterilen değerin ekrandan taşması durumunda devamının görülmesi amacıyla kullanılır.
REP	Ölçü tekrar tuşu	Nivelman esnasında geri yada ileri mira okumalarının tekrarı amacıyla kullanılır.
ESC	Çıkış tuşu	Hangi menude olursa olsun bir önceki menuye dönmek amcıyla kullanılır.
0-9	Sayı tuşu	Sayısal değerler girmek amacıyla kullanılır.
.(♥)	Sayı, sembol, harf tuşu	Sayı, sembol ve harf karakterleri arasında değişimi sağlar.
- [▶]	Ters mira modu tuşu	Tavan yükseklikleri ölçülmek istendiğinde kullanılır.
ENT	Onaylama tuşu	Yapılan değişiklikleri ve ölçümleri onaylamak amacıyla kullanılır.
MEAS	Ölçü tuşu	Ölçümü başlatmak amacıyla kullanılır.
POWER	Acma-kapama tuşu	Nivoyu acıp kapama amacıyla kullanılır.

# 3. STANDART ÖLÇÜM [MENU ÖLÇME]

Standart ölçüm modu, bir yükseklik farkı hesaplamadan, miradan ölçümlerin alınması için kullanılır.

Kayıt modu AÇ (açık) iken , gözlemlerin ve iş numarasının girilmenize olanak sağlanacak ve tüm ölçümler hafızaya kaydedilebilecektir. Tek/Sürekli ölçüm moduna açıklık getirmek için bölüm 8 e bakınız,AYAR MODU.

[ölçüm örneği]: Kayıt modu AÇ (HAFIZA), her bir ölçüm 3-tekrarlı yapılmış.

Açıklamalar	işlem	Ekran
		Menü Ölcme
1) [ENT] tuşuna bas.	[EN	İş Adı ? J01
2) İş numarasını gir ve [ENT] tuşuna bas.	[ENT]	Ölçme
<ol> <li>Ölçüm numarasını gir ve [ENT] tuşuna bas. (1,2 gibi)</li> </ol>	[ENT]	Açıklam?
<ul> <li>4) Açıklama gir ve [ENT] tuşuna bas.</li> <li>● Açıklamaları pas geçmek ve direkt adım 5'e geçmek için [ENT] tuşuna 'Info 1' penceresinde de bas</li> </ul>	[ENT]	ÖlçmeNn 1
5) Sayısal Nivoyu ölçümü yapılacak miraya yönelt.		
6) [MEAS] tuşuna bas.	[MEAS]	Mira 3 1.6983m
<ul> <li>3 ölçüm alınacak ve ortalama ekrana gelecek.</li> <li>Eğer nivelman sürekli ölçüm için ayarlanırsa, [ESC] tuşuna bas. Böylece ekran N-ölçüm için son ölçülmüş datayı</li> <li>7) [REC] tuşuna bas. Görüntülenen veri hafızaya kayıt edilecek.</li> </ul>	[ESC] [REC]	↓ Mira Fark 1.69837m Ölçme Mn 1
<ul> <li>*1) İş numarası alanı 8 alfanümerik karakterle sınırlanmıştır. Açıklama alanı 16 alfanümerik karakterle sınırlanmıştır.</li> <li>*2) Ölçüm numarası alanı 8 alfanümerik karakterle sınırlanmıştır.</li> <li>*3) İs numarası, ölcüm numarası ve yorumlar kavıt modu kapalı iken girilmez.</li> </ul>		

\*4) Set modunda ekran sürekliliği ayarlanır. Bölüm 8"SET MOD" a bakınız.



### 4. NİVELMAN

Nivelman ölçümüne başlanmadan önce SET menüsünden Kayıt Yeri-Hafıza olarak ayarlanmış olması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde ölçümlerin kaydı tutulmaz.



### 4.1 Nivelman işlemine başlanması [Başla Nivelman]



1.Derece :	Geri 1- İleri 1- İleri 2 -Geri 2
2. Derece:	Geri 1-Geri 2-İleri 1-İleri 2
3. Derece:	Geri – İleri

	İŞLEM	EKRAN
1) [ENT] tuşuna bas.	[EN	Menu Nivelman
2) [ENT] tuşuna bas. Önceki kullanılan iş	[EN	Start Nivelman
numarası otomatik olarak ekranda görünür.	lş No.Gir [ENT]	İş Adı? J01
3) İş numarasını gir ve [ENT] tuşuna bas.	Niv.Derecesi [ENT]	Nivelmn1 G1I1I2G2
<ol> <li>5) Nivelmanın kaçıncı derece olduğunu seç ve [ENT] tuşuna bas.</li> </ol>	YK limit [ENT]	YKlimit 0.0 mm
4) Hata katsayısını gir ve [ENT] tuşuna bas.	RS. No. Gir [ENT]	RS No? B01
<ol> <li>RS (Başlangıç noktasının numarasını gir.ve [ENT] tuşuna bas.</li> </ol>	RS. Yüksekliğini	KOT ?
7) RS yüksekliğini gir ve [ENT] tuşuna bas. ( girdi aralığı: -999.9999 /9999.9999m )	гЕNT1 Аçıкı 1 Gır [ENT]	Açıklm1 ?
<ol> <li>1-3 açıklamalarını gir ve [ENT] tuşuna bas. açıklamaları pas geçmek için [ENT] a bas.</li> </ol>	Açıklm 2 Gir [ENT] Açıklm 3 Gir	Açklm2 ? Acıklm3 ?
<ol> <li>Geri mira (RS) ölçümü ekrana gelir. Aletin sağında bulunan MEAS butonuna basarak ölçüme baslanır.</li> </ol>	[ENT]	
		Geri Nn B01

#### Nivelmanda Nokta numarası Hakkında (Nn)

#### \* Nokta numarası değişikliği

Bunun için bir sonraki sayfaya bakınız.

#### \* Nokta numarasında kullanılabilecek karakterler

Nokta numarasında, numerik karakterler, büyük alfabe harfleri ve '-' 8 karaktere kadar kullanılabilir. Bir kez kullanılan nokta numarası tekrar kullanılabilir.

#### \* Otomatik azaltım ve yükseltim

Bu ayarı yapmak için bölüm 8 'AYARMOD' bakınız. **Otomatik yükseltim** 

En son girilmiş nokta numarası sonunda nümerik karakter varsa, bu kez son değere 1 eklenerek gösterilir (+1).

#### Otomatik yükseltimde bir değer değişimi

- Nokta numara uzunluðu 8 karakterden az ise. Hane sağa doðru deðiþecek ve 1 figür artacak. Örnek; En son ABCD-99 Bu kez ABCD-100
- 2) Nokta numara uzunluðu 8 karakter. Değer değişimine bakılmaksızın. Örnek; En son ABCDE-99 Bu kezABCDE-00

#### Otomatik azaltım

En son girilmiş nokta numarası sonunda nümerik karakter varsa, bu kez nokta numarası bir eksilerek gösterilecek (-1).

1) Nümerik karakterler bir bir azalır.

- Örnek; En son ABC-02 Bu kez ABC-01 Bir sonraki ABC-00
- Nümerik karakter seçimi 0 ise
   Tüm uzunluk 8 değerden oluşana kadar '9' gösterilir.
   Örnek ; Son kez ABC-00

Bu kez ABC-9999

Bir sonraki ABC-9998

Note; Nokta numarası yalnızca nümerik karakterli ise, nümerik karater

azalacak.

Bu kez nokta numarası yalnızca 1 ise, bir sonraki nokta numarası '99999999' olacak.

6 - 9

### \* Nokta numarasını değiştirmek

Nokta numarası herhangi bir portede ileri mira ölçümünden hemen önce değiştirilebilir.

AÇIKLAMALAR	İŞLEM	
Ekranda ileri mira ölçümü için yazı göründüğünde [ESC] tuşuna bas.Nokta numarası sağ taraftan sol tarafa kayacaktır.	[ESC]	İleri Nn 11 İleri Nn 11
[ESC](C) tuşuna basarak numarayı sil.	[ESC] Twice	İleri Nn
Yeni nokta numarasını gir. [Örnek: 1001]	1001	İleri Nn 1001
[ENT] tuşuna bas	[ENT]	Açıklm1 ?
Nokta hakkında bilgiyi gir ve [ENT] tuşuna bas. (Örnek: CKPOINT)	Remark 1 Input [ENT]	Açıklm1 ? CKPOINT İleri Nn
		1001

Herhangi bir sebepten dolayı (genelde YK hatası) sayısal nivoda hata mesajı gelirse REP tuşu ile ileri veya geri mira okumaları tekrar edilebilir. Bu tekrar okumalar veriler download edildiğinde veri kümesi içinde görünecek ancak sayısal nivo otomatik olarak hesaplamaya dahil etmeyecektir.

#### [1.derece]



- İleri mira1 veya geri mira 1 ölçümünü tamamladıktan sonra geri mira1den tekrar ölçüm yapmak mümkündür.
- İleri mira2 veya geri mira 2 ölçümünü tamamladıktan sonra: ileri mira 2 den veya geri mira 1 den ölçüm yapmak mümkündür.

#### [2. derece]



- Geri mira 1 veya geri mira 2 ölçümünü tamamladıktan sonra : Geri mira 1 den tekrar ölçüm yapmak mümkündür.
- İleri mira1 veya ileri mira 2 ölçümünü tamamladıktan sonra : İleri mira 1 den veya geri mira 1 den tekrar ölçüm yapmak mümkündür.

#### [ 3. derece ]



- Geri mira ölçümünü tamamladıktan sonra : geri miradan tekrar ölçüm yapmak mümkündür.
- İleri mira ölçümü tamamlandıktan sonra : İleri miradan veya geri miradan tekrar ölçüm yapmak mümkündür.

#### 4.4 Ara Nokta Ölçümü [IN/SO] tuşu

Nivelman esnasında, yüksekliğini ayrıca bulmak istediğimiz noktalar var ise bunları [IN/SO] tuşu ile ölçeriz. Herhangi bir portede geri okumayı tamamlayıp ileri okumayı yapacağımız sırada [IN/SO] tuşuna basarız. Ekranda Intermediate seçilir ve [ENT] tuşu ile ekranda "Ort Nn1" ölçüme hazır hale gelir. Daha sonra mirayı yüksekliğini bulmak istediğimiz ara nokta üzerine koyarız ve [MEAS] ile ölçümü yaparız. Ara noktaları böylece ölçükten sonra [ESC] tuşu ile çıkıp [ENT] a basarsak portemizin ileri mirası için sayısal nivo hazır hale gelir ve nivelmana kalınan yerden devam edilir.



#### 4.5 Aplikasyon Ölçümü [IN/SO] tuşu

Aplikasyon modu, istenilen bir yükseklikte nokta tesisi amacıyla kullanılır.



**[Örnek 1]** Bu örnekte nokta yüksekliği Data Card ta mevcut olarak düşünülmüştür.

ACIKLAMALAR	İŞLEM	EKRAN
Geri mira ölçümü tamamlandıktan sonra ve bir sonraki ileri mira ölçümü yapılmadan önce, [IN/SO] tuşuna bas. ▲▼ tuşuna basarak Aplikasyon (Apliksy) menüsünü seç.	[IN/SO] ▲ ▼	İleri Nn 40 Orta - okuma Aplikasyn
[ENT] tuşuna bas.	[ENT]	Oku Koordi ?
[ENT] tuşuna bas. Bu aşamada, nokta yüksekliği manuel olarak girilmek isteniyorsa [ESC] ile çıkıp yükseklik girilir.	[ENT]	Grup H104
▲ ▼ tuşları ile Data kartından bir grup seç ve [ENT] tuşuna bas.	▲▼	Grup H777
	[ENT]	Okunuyor Şimdi AP Nn PN1
<ul> <li>▲ ▼ tuşları ile seçilen gruptan bir nokta seç ve [ENT] tuşuna bas.</li> <li>▲ ▼ tuşlarına bu aşamada basıldığında "Alt Ykt" ,"Nokta No", Açıklm" ekrana sırasıyla yansır.</li> </ul>	▲▼ [ENT]	Alet Yk 1.0000 AP Nn PN1



AÇIKLAMALAR		İŞLEM	EKRAN
<ol> <li>1) İleri mirayı ölçtükten sonra okumasını yapmadan önce, e vazısı var iken [MENU] tu</li> </ol>	a ve geri mira ekranda "Geri Nn"	[ MENU]	Geri Nn 20 Devam Nivelman
<ul> <li>2) [▲] tuşuna basarak nivelman seç.</li> </ul>	sonlandırılmasını		Kapat Nivelman
3) [ENT] tuşuna bas.		[ENT]	Son AN
4) [ENT] tuşuna bas.		[ENT]	AN No?
5) Değiştirme noktasının numara	sını gir.	AN No.input [ENT]	1 açkl1 ?
<ul><li>6) Açıklamaları gir.</li><li>Açıklama yazılmayacak ise</li></ul>	[ENT] tuşuna	açıklm 1 gir [ENT] açıklma 2 gir	açıkl2 ?
basın. Açıklamaya ençok 16 alfanüm yazılabilir. Kayıt modu k	erik karakter apalı ise bu	[ENT]	∆h AN 0.584m
7) [ENT] tuşuna basınız.		[ENT]	Devam Nivelman
Örsender hir de žistinge	▲ ▼ tuşları basılı	dığında	
noktası (AN) yok ise, başlangıç (RS) arasındaki yükseklik farkları görüntülenir. ▲ ▼ tuşlarına basarak aşağıdaki bilgiler ekrana getirilebilir.	Δh AN 0.584m Δh ΣAN 1.922m Δh ΣAN 1.922m ΣD AN 45.77m ΣD ΣAN 124.55m GH AN 34.307m Δh ΣAN δor Nok	len fazla AN için tıysak en son ölç arasındaki yükse AN noktasındar safe ( İlk AN nok tasından olan ya bir AN noktasın ay mesafesi (RS AN te olan mes	ölçü çülen AN ile eklik farkıdır. n olan yatay tası ise; RS atay mesafe ) ın toplam noktasından afe) ki yükseklik.

#### Nivelmanı Yarıda Kesme [Son Ara Nokta(AN)] Bir nivelman bir değistirme noktasında kapatılabilir. 4.6

|--|

AÇIKLAMALAR	İŞLEM	EKRAN
1) Geri mira noktasında [MENU] tuşuna bas.	[MENU]	Geri Nn 20 Devam Nivelman
<ol> <li>2) ▲ tuşuna nivelman sonu menüsünü görüntülemek için bas.</li> </ol>	▲	Kapat Nivelman
3) [ENT] tuşuna bas.	[ENT]	Son AN
<ol> <li>4) ▲ tuşuna RS görüntülemek için bas.</li> </ol>	▲	Son RS
5) [ENT] tuşuna bas.	[ENT]	RS No? B01
6) BM numarasını girip [ENT] tuşuna bas.	gir RS No. [ENT]	açıklm1 ?
	Açıklm1 gir [ENT] Açıklm2 gir	açıklm2 ?
	[=]	∆h AN 0.584m
<ol> <li>[ENT] tuşuna nokta hakkında bilgi girdikten sonra bas. Ekran nivelman baslandıcını dösterir.</li> </ol>	[ENT]	Başla Nivelmani

### 5. DİĞER FONKSİYONLAR

### 5.1 DIŞARIDAN VERİ GİRİŞİ [MANU] key

Nivelman ölçümünde herhangi bir portede [MEAS] tuşu çalışmadığında, [MANU] tuşu ile miradan yükseklik ve alt-üst kıllar farkından yatay mesafe hesaplanıp manuel olarak nivoya girilebilir. Ancak burada barkodlu miranın klasik olarak okunabilecek bir arka yüzünün olması gerekir.

[Örnek] Bir nivelman ölçümünün herhangi bir portesinde.

AÇIKLAMALAR	İşlem	Ekran
Herhangi bir geri mira, ileri mira yada ara nokta okumasında [MEAS] tuşu yerine [MANU] tuşuna basılır.	[ MANU]	İleri Nn 20 Mira İl?
Mira yüksekliğini gir ve [ENT] tuşuna bas.	Gir Mira Okum .	M İlr?
Yatay mesafeyi gir ve [ENT] tuşuna bas.	Gir Mesafe [ENT]	
Ölçü, bir sonraki aşamadan devam eder.		Geri Nn 20

[Örnek] Normal bir ölçü esnasında (yükseklik farkı hesaplamadan)

AÇIKLAMALAR	İŞLEM	EKRAN
		Ölçme Mn 30
Ekran "Ölçme Mn" iken [MEAS] tuşu yerine [MANU] tuşuna bas.	[ MANU]	Mira ?
Mira yüksekliğini gir ve [ENT] tuşuna bas.	Input Rod Ht. [ENT]	Mesafe ?
Yatay mesafeyi gir ve [ENT] tuşuna bas.	Input Distance [ENT]	Kyt ? ENTvESC
Ölçüyü kayıt etmek için [ENT] tuşuna bas.	[ENT]	Ölçme Mn 30

### 5.2 Mesafe Ölçümü [DİST] key

Aletin miraya olan mesafesini ölçmede kullanılır. İleri-geri mira mesafelerinin eşit olup olmadıkları [DIST] tuşu ile kontrol edilir.

[Örnek] Herhangi bir nivelmanda.

AÇIKLAMALAR	İŞLEM	EKRAN
İleri mira okuması ekranda görüldüğünde [DIST] tuşuna bas. Mesafe ölçümünden ve bu mesafenin ekranda görülmesinden sonra nivo ekranı ileri mira okumasına geri döner.	[DIST]	İleri Pn 11 Mesafe 23.57m ↓ İleri Nn 11

### 5.3 Ters Mira Modu [Ters Mira modu]

Bu mod; miranın ters çevrilmesiyle tavan yüksekliklerinin bulunması gerektiği durumlar için kullanılır. Ancak önce Set Mode da Invers mode olarak ayarlanmış olması gerekir.

AÇIKLAMALAR	İŞLEM	EKRAN
Invers mode açık olabilmesi için ölçü esnasında [-] tuşuna bas. Inverse mode işare∎ ''ekranın sağ üst		İleri Nn 11
köşesinde belirir	[-]	lleri Nn 日 11
Mıra ters çevrilir, tatbik yapılır ve [MEAS] tuşuna basılır.	[MEAS]	Geri Nn 🗄 11
Yeniden [-] tuşuna basıldığında eski normal mod'a geri dönülür.	[-]	Geri Nn 11
Miranın ters konulduğu düşünülüp konulmaması durumunda aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir.		
Bu durumda hata varsa düzeltilir ve [ENT] tuşuna basılır. Eğer ölçü sona erdirilmek istenirse [ESC] tu		

İleri Nn Mira OK?

### 5.4 Dosya Bulma [SRCH] key

RAM deki bir dosyanın bulunması ve görüntülenmesi amacıyla kullanılır.



[Örnek] RS numarasına göre dosya bulma.

AÇIKLAMALAR	İŞLEM	EKRAN
Ekran ana menüdeyken yada ölçü esnasında [SRCH] tuşuna bas. ▲ ▼ tuslarına RS No ekranda görünene kadar	[SRCH]	İleri Nn 11 Ara İs No
bas.		RS No
[ENT] tuşuna bas.	[ENT]	RS No?
Son ölçülmüş RS No yu bulmak istediğizde bir kez daha [ENT] tuşuna basılır.		RS No?
Son ölçülen RS No ekranda görüntülenir	[ENT]	Ara B Önce ↓ *RS No RS-5
▲ tuşuna basılırsa sondan bir önceki ölçülen RS No görüntülenir.	[SRCH]	Ara B Sonra
[SRCH] ▲▼ RS-TOP1 RS-4 RS-TOP1 RS-5		RS-TOP1



- RS No bulunduktan sonra ▲▼ tuşları ile bir önceki ve bir sonraki veriler ekranda görünür.
- Bir dosyanın en başına gelindiğinde "Dosya Başı", en sonuna gelindiğinde "Dosya Sonu" ekranda görünür.
- Eğer böyle bir isimde RS No yoksa "Data Yok" mesajı ekrana gelir.
- Bir önceki menüye geri dönmek için [ESC] tuşuna basılır.

### 5.5 Yatay Açı Ölçümü

Sayısal nivo, yatay açıların ölçülmesi amacıyla yatay bir açı tablasına sahiptir. Yatay açı tablası, 1 grad bölümlü ve her 10 gradda bir numaralandırılmıştır. Açısal değer saat istikametinde artar.



Önce, sayısal nivo bir başlangıç noktasına merkezlenip düzeçlenir. Bu nokta C noktası olsun. Sonra, dürbün A noktasına yatay hareket vidası yardımıyla hassas olarak çevrilir. Yatay açı tablasının sıfırı, hemen üstünde bulunan siyah kılla çakışacak şekilde hareket ettirilir.

Daha sonra dürbün, B noktasına yine yatay hareket vidası yardımıyla hassas olarak çevrilir. Yatay açı tablasında okunan değer, A ve B noktaları arasındaki yatay açıdır.



#### 5.6 Stadya Kılları Yardımıyla Mesafe Tahmini

Stadya kılları yardımıyla mira okumalarında yatay mesafe hesaplanabilir. Sayısal Nivo ile mira arasındaki yatay mesafe; okunan stadya kılları aralığının 100 ile çarpımı neticesinde bulunur. Stadya aralığı; nivo dürbününde görülen üst ve alt yatay kıllar arasında mirada okunan değerlerin farkıdır.



- 1) Önce mira mesafesi ölçülecek noktanın üzerine konur.
- 2) Sayısal Nivonun dürbününü miraya yöneltip alt ve üst stadya kıllarına denk gelen mira okumaları bulunur ve farkı hesaplanır.
- 3) Mira-Alet mesafesi; hesaplanan farkın 100 ile çarpımına eşittir. L =100  $\sim l$

#### 6. Data kartını / Dahili hafızayı (HAFIZA) formatlama

### [MENÜ FORMAT]

Bu opsiyon ya dahili hafizadaki (HAFIZA) veya DATA KART hafizasındaki TÜM DOSYALARI silecektir ve bu dosyalar geri alınamaz.

Operatör hatasından kaynaklanan kazalara karşı (örneğin datanın silinmesi) şifre kullanılır. Şifre üretici firma tarafından girilip kullanıcı tarafından değiştirilemez. Bu elinizdeki mevcut manuelde passwordün yazılı kayıtı vardır.

7

#### **ŞİFRE**: 753

#### 6.1 Data kartını formatlama

AÇIKLAMALAR	İşlem	Ekran
[MENU FORMAT] menüsüne gir.	[ENT]	Menu Format
	[ENT]	Ayar! Sifre
Password ,753, girip [ENT] tuşuna bas.	Şifre (753) [ENT]	Format Hafıza
Formatlanacak bölüm seçilir (Kart yada Hafıza).	▲ <b>▼</b>	Format Kart
	[ENT]	Format kart?
Formatlanacak bölüm seçildikten sonra [ENT] tuşuna basılır ve ekranda "V Label" görülür.	[ENT]	V Label TOPCON
	[ENT]	Değiştir Batarva?
[ENT] tuşuna bas. Kard hafızası için takılan pilin ömrü için otomatik olarak 3 (üç) yıl sonraya alet kendisini	[ENT]	Tarih ? 01/01/07
[ENT] tuşuna basıldıktan sonra formatlama işlemi başlayacaktır.	[ENT]	Format >>>>
		Menu Format

ACIKLAMALAR	İslem	Ekran
[MENU FORMAT] menüsüne bas.		Menu Format
	[ENT]	Ayar! Sifre
Şifre ,753,gir ve [ENT] tuşuna bas.	Password (753)	
▲▼ tusuna basarak "Hafıza" sec.	[ÈNŤ]	Format Kart
s s	▲ ▼	Format Hafıza
	[ENT]	Format Hafıza ?
Formatlama başlayacak.	[ENT]	Format >>>>
		Menu Format

### 6.2 Dahili hafızayı formatlama (Hafıza)

### 7. DATA KART ile ilgili işlemler [Menu Hfz Kont]

Bu bölümde data kart ile ilgili fonksiyon menüleri incelenecektir.

• Yap group • Bul İş • kopyala iş • yükle iş

• Sil iş Hafıza veya Data kart • Kapasite kontrol Hafıza veya Data

Kart

### Menu İçeriği



### Data Kart'ta dosyalama işlemi

iş ve koordinat ( Nokta yükseklikleri ) verileri Data kart ta şu şekilde

Data kart



depolanır.

- Data kart , Bir Grupta aynı isimde iki iş bulunamaz.
- Koordinat veri dosyası ismi COORDI ile başlayacaktır.
- kode uzantısı aşağıdaki veri sınıflarına göre otomatik olarak alet tarafından verilecektir.
  - L; Nivelman data file
  - M; Standard ölçü data file

- A ; Kolimasyon ölçüsü data file X : Coordinate data file.

### 7.1 Grup Oluşturma [ YAP Group ]

Bilgisayardaki kütükler gibi çok sayıda grup oluşturulabilir.

AÇIKLAMALAR	İşlem	Ekran
		Menu HfzKontrl
[MENU Hfz Kontrl] menüsüne girilir ▲ ▼ oklar ile [Yap Grup] seçilir ve [ENT] basılır.	▲ ▼	Yap Grup
	[ENT]	Grup
Grup ismini nivonun ön panelindeki nokta tuşuna		
basarak gir. İsmi yazdıktan sonra ESC ile çıklıp [ENT] ile kayıt edilir.	Ismi gir. [ENT]	Menu Hfz Kontr

### 7.2 Aranılan Dosyayı Bulma [Bul İş]

Bu menu Data Kart'taki bir İş ı bulmaya yarar.

AÇIKLAMALAR	İşlem	Ekran
		Menu HfzKontr
[MENU HfzKontrl] menüsünden ▲▼ oklar ile Bul İş bul ve [ENT] tuşuna bas.	▲ ▼	Bul İş
	[ENT]	Grup TOPCON
Hangi grubu istiyorsak ▲▼ oklar ile seçip [ENT] tuşuna bas.	▲ ▼	Grup HILTOP07
	[ENT]	İş Türü Nivelman
Job veri tipi seçilir ve [EN i] tuşuna bas.	▲ ▼	İşTürü Ölcme
	[ENT]	İş ABN01
Yine <b>▲</b> ▼ oklar ile iş bulunur.	▲ ▼	İş TOK31
[ESC] tuşuyla ana menüye dönülür.		

### **İş Dosyası Kayıt Etme [Kayıt İş]** Hafıza deki bir iş dosyası, Data Kart a kayıt edilir. 7.3

AÇIKLAMALAR	İşlem	Ekran
		Menu HfzKontrl
[MENU HfzKontrl ]menüsünden ▲▼ oklar ile Kayıt iş bul ve [ENT] tuşuna bas.	▲ ▼	Kayıt İş
	[ENT]	İşTürü Nivelman
iş veri tipini seç ve [ENT] tuşuna bas.	▲ ▼	İşTürü Ölçme
	[ENT]	İş ABN01
	▲ ▼	İş TOK31
	[ENT]	→Grup TOPCON
▲▼ oklar ile iş dosyamızı hangi gruba kayıt etmek istiyorsak o grup seçilir. [ENT] bas.	▲ ▼	→Grup HILTOP03
	[ENT]	Kayıt Şimdi
		Kayıt OK!
		Menu HfzKontrl
Not: Tüm iş dosyaları kayıt için "HPS" komutuyla seçilmişse kayıt edilen dosyalar sırasıyla ekranda görülecektir.		

I

### 7.4 İş Dosyası Yükleme [Yükle İş]

Data kart taki bir iş dosyası Hafıza yüklenir.

AÇIKLAMALAR	İşlem	Ekran
		Menu Utility
[MENU Hafıza Kontrol] menüsünden ▲ ▼ oklar ile Yükle iş bul ve [ENT] tuşuna bas.	▲ ▼	Yükle iş
	[ENT]	Grup TOPCON01
Hangi grubu istiyorsak ▲ ▼ oklar ile seçip [ENT] tuşuna bas.	▲ ▼	Grup HILTOP07
	[ENT]	İş Türü Nivelman
İş veri tipini seç ve [ENT] tuşuna bas.	▲ ▼	İş Türü Ölcme
	[ENT]	İş ABN01
Yüklenecek iş <b>▲▼</b> okları ile seç ve [ENT] bas.	▲ ▼	İş TOK31
Yükleme başlar.	[ENT]	Yükle şimdi
		Yükle OK!
Not: Tüm İŞ dosyaları yüklenmek için "HPS" komutuyla seçilmişse yüklenen dosyalar sırasıyla ekranda görülecektir		

### 7.5 İş Dosyası Silme [Sil İş]

Data kart veya Hafızadeki bir iş dosyasını siler.

AÇIKLAMALAR	İşlem	Ekran
IMENU UTILITY1 menüsünden ▲▼ oklar ile	▲ ▼	Menu HfzKontrl
Delete Job bul ve [ENT] tuşuna bas.		is
	[ENI]	Sil Hafızadan
▲▼ okları ile silinecek İŞ ın Hafızadan mi yoksa kartdan mı olduğu seçilir.	▲ ▼	Sil Karttan?
		Grup HILTOP07
	[ENT]	İşTürü Nivelman
lŞ veri tipini seç ve [⊏ivi] tuşuna bas.	▲ ▼	İşTürü Ölcme
	[ENT]	İş ABN01
Silinenecek İŞ ı <b>▲▼</b> okları ile seç ve [ENT] bas.	▲ ▼	İş TOK31
	[ENT]	Sil? TOK31
İŞ silindikten sonra ana menüye döner.	[ENT]	Menu HfzKontrl
Not : Silme işlemi ESC tuşu ile sona erdirilir		

### 7.6 HAFIZA / Data kart kapasiteleri [Kontrol Kapasite]

Hafıza / Data kart kapasiteleri aşağıdaki gibi kontrol edilir.

AÇIKLAMALAR	İşlem	Ekran
[MENU Hafıza Kontrol] menüsünden ▲ ▼ oklar ile Kontrol kapasite ve [ENT] tuşuna bas. Hafıza kapasitesi Ayar MOD menüsündeki seçilen display zamanı kadar ekranda görünecektir. DATA KART kapasitesi AYAR MOD menüsündeki seçilen display zamanı kadar ekranda görünecektir.	<b>▲</b> ▼ [ENT]	Menu Utility Check Capacity Hafızanın 60% dolu Kart 40% Dolu
Not : Görüntü zamanının ayarı 8 nci ünitede Ayar MC	)D bölümünde a	ınlatılmıştır

#### 8 AYAR MOD

Set menüsü ölçüm birimlerini, veri aktarma parametrelerinin v.s. seçilmesine olanak sağlar. Sayısal Nivo kapansa dahi yapılan değişiklikler hafızada saklanır.



#### 8.1 Set Mode Menüsü

- 1) Battarya Kontrolü : Batarya voltajını görüntüler.
- 2) Ölçüm Ayarı: Ölçüm metodu ayarı için kullanılır.

Aşağıdaki ölçüm metodlarından biri seçilir ; N-Kez ölçüm, tek ölçüm veya sürekli ölçüm.

Opsiyon	Açıklama
N Kez ölçüm	N kez ölçüm ayarı 2 ve 99 arasında
Tek ölçüm	Tek ölçüm modu
Sürekli ölçüm	Sürekli ölçüm modu

3) Set Fix : Nivo tarafından gösterilen birim hassasiyetini ayarlar.

Option	Açıklama		
	DL-101C	DL-102C	
Standart	0.1mm	1mm	
Hassas	0.01mm	0.1mm	

4) Data Bilgi Detayı Ayarı : Nivelmanda, yapılan ölçüye ait bilgilerin ayrıntılı olarak görüntülenmesini sağlar.

Ayrıntılı veri:

- d : Toplam geri ileri mira mesafesi
- $\Sigma$ : Toplam geri + ileri mira mesafesi

Opsiyon	Açıklama
Standart	Ayrıntılı veri görünmez
Ayrıntılı Veri	Ayrıntılı veri görünür.

#### 5) Görüntü Zamanı: Görüntü süresi zamanı.

Bu opsiyon bir sonraki ekrana geçmeden bilgilerin ne kadar zaman ekranda görüntüleneceğini ayarlar.

Opsiyon	Açıklama	
N Saniye seçimi	Süre, 1-9 saniye olarak ayarlayanabilir.	

6) Görüntü Birimleri : Mesafe birimleri.

Opsiyon	Açıklama	
m	Ölçüm birimi : m (meter)	
ft	Ölçüm birimi : US. ft (feet) 1m= 3.2808333333333333	

7) Kayıt YERİ : Bu opsiyon ölçü verilerinin nerede depolanacağını tespit eder.

Opsiyon	Açıklama
Hafıza	Ölçülmüş veri dahili hafızaya kayıt edilir.
RS-232C	Ölçülmüş veri kablo ile harici bir üniteye (PC) kayıt edilir.
KPL	Ölçülmüş veri kayıt edilmez.

8) Nokta Numarası : Nokta numaralarının artarak veya azalarak seçimi.

9) Aktarma : Bir iş dosyasını PC ye aktarırken kullanılır. Ayrıntılı bilgi için, "ayar moda" bölümüne bakınız.

**10) Ayar Bilgs :** Veri aktarma esnasında seçilmesi gereken parametreleri belirler.

Comm Std			Standard setting (1200 baud,7word length, 1stop bit , even parity)
	Set Baud	Select	Baud rate
0.000		nnnn	300/600/1200/2400/4800/9600
Comm	Set Parity	Parity	Set Parity
Manu		Even	Even / Odd / None
	Set Term	Parity Odd	]
		Parity	Eğer terim ON ise bilgisayara
		None	gönderilen tüm data şeritleri CR/LF
		CR/LF Off	karekterleri ile sona erdirilecek.
			Eğer terim OFF ise CR/LF
			karekterleri data şeritine ilave
		CR/LF On	edilmeyecek.

**11)** Otom.Kapanma :Eğer otomatik kapama AÇ ise alet 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacak.

Opsion	Açıklama	
5 dak. sonra kapanma	Otomatik kapama modu AÇ	
Otomat.Kapanm a Modu	Otomatik kapama modu KPL	

**12) Ayar Kontrast :** Görüntü ekranının parlaklığını değiştirmek için kullanılır. Bunun için 9 ayrı ayar mevcuttur.

Opsiyon	Açıklama
Parlak N seçimi	Bu 9 ayrı ayardan birini seçiniz

13) Ayar lşık : Ekran ışığını açıp kapama için kullanılır.

14) Kontrol Zaman : Bu opsiyon N saniye için tarih ve zamanı görüntülemek ve düzeltmek için kullanılır.Tarih ve zaman ekrana gelirken, [ESC] tuşuna basarak görüntüdeki değer düzeltilebilir.

**15) Ters mira Mod** : Bu opsiyon ters mira ile ölçümde kullanılır. Bunun için bölüm 5.3 "Inverse Staff Mode" bakınız.

Opsiyon	Açıklama
Ters mira kullanımda değil	Invers mode kullanımda değil.
Ters Mira kulanımda	Inverse modu kullanımda.

**16) Küresellik Düzeltmesi** : Sallanma düzeltimi AÇ ise alet otomatik olarak ölçülmüş veriyi düzeltecek.

Açıklamalar	İşlem	Ekran
		Menu Ölcme
[SET] tuşuna bas. 'Ayar Mod' bir kaç saniye için görüntüye gelecektir. Set mode daki en son hangi menude bakılmışsa o menu ekrana gelir.	[SET]	Ayar Modu
		Batarya Kontrol
▲▼ oklarıyla 'Ayar Ölçme' ekrana gelene kadar bir kaç kez bas.	▲ ▼	Ayar Ölcme
	[ENT]	Ölçme Tek
▲▼ oklarıyla ölçüm modunu seç	▲ ▼	Ölçme N Time
[ENT] tuşuna bas ve ölçüm zamanını sayısal karekterler kullanarak ayarla ve ENT] tuşuna	[ENT] Enter 'N'	N 03
bas. Ekran 'Ayar Ölçme' ekranına döner.	[ENT]	Ayar Ölcme

### [Örnek 2] Aktarma

Açıklamalar	İşlem	Ekran
		Menu Ölcme
[SET] tuşuna bas. 'Ayar Mod' bir kaç saniye için görüntüye gelecektir. Set mode daki en son	[SET]	Ayar Mod
hangi menude bakılmışsa o menu ekrana gelir.		
		Kontrol Batarya
▲▼ oklarıyla ' Aktarma' ekrana gelene kadar bir kaç kez bas.	▲ ▼	Aktarma
Bilgisayarda Topcomm programı çalıştırılıp gerekli bazırlıklar tamamlandıktan sonra REC	[ENT]	Aktar
tuşuna basılır ve Sayısal Nivodan veri aktarımını	IREC1	RECorESC
belli eden sınyal sesleri duyulur. Hiç bir ses gelmiyorsa bir kaç saniye sonra hata mesajı		Aktarma
belirecektir. Hata genelde Com1-2 port seçiminden		

[Örnek 3] Tarih ve zamanı değiştirme

Açıklamalar	İşlem	Ekran
[SET] tuşuna bas. 'Ayar Mod' bir kaç saniye için görüntüye gelecektir. Set mode daki en son hangi menude bakılmışsa o menu ekrana gelir.	[SET]	Menu Ölcme Ayar Modu
▲▼ oklarıyla ' Kontrol Zamanı' ekrana gelene kadar bir kaç kez bas.	۸V	Kontrol Battarya Kontrol Zaman
[ESC/C] tuşuna tarih ekranda iken bas.	[ENT]	Tarih 07/21/94
İstenilen tarihi gir ve [ENT] tuşuna bas. Örneğin, Nisan 29, 1995 tarihi 042995 şeklinde gir.	042995 [ENT]	Zaman 13:17:05
[ESC/C] tuşuna zaman ekrana geldiğinde bas. Zamanı gir ve [ENT] tuşuna bas. Örneğin, 3:25:10 PM 152510 olarak girilir. Zaman girildikten sonra, ekran 'Kontrol Zaman' ekranına döner.	[ESC/C] 152510 [ENT]	Zaman ? Kontrol Zaman

#### HATA MESAJLARI

Ekran	Açıklama	<u>Cözüm</u>	
Dosya Mevcut	(iş) ismi daha önceden mevcut.	[ESC] bas. Yeni bir iş ismi gir.	
Cannot	GH hatası ile Job sona erdi.	Ana menüye dönmek için ESC	
Cont		ye bas.	
Komp Hatası	Düzeç hatası	[ESC] bas. Nivonun düzecini kontrol et.	
Coll Error	Kolimasyon ayarı ölçüsü esnasında bir hata oluştu.	[ESC] bas. Kolimasyon ayarı ölçüsüne yeniden basla.	
Karanlk Hatası	Yetersiz ışık, nivo mirayı okuyamıyor.	[ESC] bas. Işık artması gerekir.	
E61,88	CPU da bir sorun var.	Nivoyu kapatıp tekrar aç.	
E70's	Ölçüm hatası : • Mira düzeci tam değil • Mira-Nivo mesafesi çok yakın yada çok uzak. • Miranın görüntüsü %30 dan	<ul> <li>[ESC] bas ve yeniden ölç.</li> <li>Miranın düzecini kontrol et.</li> <li>Mira-Nivo mesafesi min: 2m. max.100 m. dir.</li> <li>Görüs hattındaki engelleri</li> </ul>	
	<ul><li>fazla engeleniyor.</li><li>Stadya kılları miranın dışına taşıyor.</li></ul>	<ul> <li>Taşmayacak şekilde ölçüm ayarlanmalıdır.</li> </ul>	
E90-96	Veri aktarma hatası	[ESC] bas.Bağlantı birimlerinin parametrelerini kontrol et.	
E98	İç hafiza bataryası zayıf.	[ESC] bas. Satıcı firmadan batarya değiştirilir.	
E99	Dahili hafizada bir sorun var.	Nivoyu kapatıp tekrar aç. Sorun devam ederse satıcı firmaya danış.	
Kot Hatası	Hesaplanan yükseklik sınır değeri aşıyor.	[ESC] bas. Ölçüm ekranına dön.	
Giriş HATASI	Geçersiz veri girişi.	Veriyi tekrar girin.	
Iş fazla	RAM de 256 adet Job var.	[ESC] bas. RAM den data silinmeli.	
Aydınlık Hatası	Direk güneş ışığından mirayı [ESC] bas. Mirayı okuyamama.		
Hafiza Dolu	Nivonun hafizası doldu.	[ESC] bas. Datayı aktardıktan sonra sil.	
Hafiza	Nivonun hafızasının %901 doldu.	[ESC] bas. Datayı aktardıktan	
90% yaklaştı		sonra sil.	
Son yapman gerekir	Seçilen menü, nivonun ayarlarına göre etkin değil.	İşlemlerinizi tamamlayıp menü mod'a geri dönün.	
Devam edecek iş yok	Job mevcut değil.	[ESC] bas. Ana menüye dön.	
Ayar Menü	<ul> <li>Kolimasyon ayarı ölçümünde ileri-geri mira mesafeleri eşit değil.</li> </ul>	[ESC] bas. Mesafeleri eşitle.	
	• Yakın miraya olan mesafe 3m den fazla yakın.	Yakın miraya olan mesafenin 3 m. olmasına dikkat et.	

Data card a ait hata mesajları:					
Cannot	Grup yada job ismi daha önceden	Başka bir grup yada job ismi			
Make	data kartta mevcut.	kullan			
Cannot	Yükseklik verisi okunamıyor.	Karttaki veriyi kontrol et.			
Read Data					
Cannot	Grup ismi daha önceden data kartta	Başka bir grup ismi kullan.			
Save	mevcut.				
Card	Data kartın hafizası doldu.	Başka bir data kart kullan.			
Full					
Card is	Data kartın hafıza bloğu kırılmış.	Data kartı kontrol et.			
Broken!					
CardNot	Data kart formatlanmamış.	Data kartı formatla.			
Format					
CardNot	Data kart nivoya yerleştirilmemiş.	Data kartı nivoya yerleştir.			
Ready					
Group	Data kartta hiçbir grup	Bir grup oluştur.			
Nothing	oluşturulmamış.				
Illegal	256 kbyte tan fazla hafizaya sahip	Kullanılan data kartın hafizası			
Card	data card.	256 kbyte tan az olmalıdır.			
Illegal	Data kartın formatı farklı.	Data kartı formatlayın.			
Format					
Job Not	Job bulunamadı.	Bir job uluşturun ve kaydedin.			
Found					
Read	Okumada bir hata oluştu.	Data kartı değiştirin.			
Error					
Write	Data karta data kaydedilemiyor.	Data kartı kontrol edin.			
Error					
Write	Data kart yazmaya karşı korumalı.	Korumayı kaldırın.			
Protect!					

#### Method A :



AÇIKLAMA	İŞLEM	EKRAN
Aralarında 50 m. mesafe bulunan iki miranın ortasına alet kurulur. Düzeçlenir. Ekranda "Menu Adjust" menüsünde [ENT] bas. "Method A" yı seç ve [ENT] bas.	[ENT]	Menu Adjust Method Type A
Nivoyu, a noktasında bulunan miraya yöneltip ölçüm yap.	[MEAS]	$ \begin{array}{c} \text{Meas A} \\ a \leftarrow A & b \end{array} $ Rod Aa 1.5586m
Nivoyu, bu kez b noktasında bulunan miraya yöneltip ölçüm yap.	[MEAS]	$Meas A a A \rightarrow b$ Rod Ab 1.6586m
Nivoyu şekildeki gibi B noktasına götürüp tekrar düzeçlenir ve a noktasındaki miraya tekrar bir adet ölçüm yapılır.	[MEAS]	Move ! (a) staff Meas B a B b Rod Ba 1.5473m

Tekrar nivoyu b noktasındaki miraya yöneltip bir ölçüm yap.	[MEAS]	Meas B a B b Rod Bb 1.6453m
Ölçülen değer ekranda görünür. Kolimasyon ayarı yapılacaksa [ENT] tuşuna bas.	[ENT] [ENT]	d -4.8" 0.0021m Data Store? Adjust Potiala?
b mirasındaki ayarlanacak değer ekranda görünür. b mirası ters çevrilir. Objektifin etrafındaki yeşil kapağı saat istikametinin tersi yönünde çevirerek çıkar. Ayarlanacak değeri mirada görene kadar alt-üst kılağı ayarlama vidalarını çevir . Ayarladıktan sonra [ENT] tuşuna bas. Ekran "Menu Adjust" menusune geri döner.	[ENT]	Adjust 1.58678 Menu Adjust