İçindekiler

1	GİRİŞ	1-1
2	GENEL BİLGİLER	2-1
	2.1 Özel Kullanımlı Tuşlar	2-1
	2.2 Menü Seçimi	2-1
	2.3 İş Ekranındaki Bigilerin Açıklanması	2-2
	2.4 Tus Girisleri	2-2
	2.5 Opsivon Ekranları	2-3
	2.6 Yatay Acı Girisi	2-4
	2.7 Koordinatların Yeniden Hesaplanması	2-5
3	BASLAMA	3-1
4	KÜTÜPHANELER	4-1
-	4.1 Nokta Sembol Kütüphanesi	4-1
	4.2 Poligon Dosvası	4-2
5	İS DOSYALARI ve İS DOSYASI OLUSTURMAK	5-1
-	5 1 Yeni Bir İs Yaratılması	5-1
	5 2 Var Olan Bir İsi Acma	5-2
	5 3 Bir İsin Silinmesi	5-3
6	KAVIT OPSİYONLARI	6-1
U	6.1 Sistem Onsivonları	6-1
	6 2 İs Onsivonları	6-5
	6.3 Ölcek Faktörü	6-7
	6.4 Isi ve Basine Girisi	6-4
7	DURULAN NOKTA BİLGİLERİ	7 -1
,	7 1 Durulan Nokta Girisi Ekranı	7_1
	7.1.1 Geriden Kestirme	7_2
	7.1.2 Kot (Durulan Nokta Kotu)	7-6
	7 2 Bakılan Nokta Ekranı	7-6
	7.2 Dakhan Nokta Ekram	7-0
	7.2.1 Tek Noktaya Dakiş	7_8
8	VADILAN ÖLCMELEDİN KAVDEDİLMESİ	9-0 8-1
0	8 1 Semt Kayat	8-3
	8.1 Schit Rayh	8 /
	8.2 Dotay (ALIM)	0- 4 8 5
	8.5 Detay (ALIW)	0-J Q /
	8.5 Ofset	0.4 0.11
0		0-11
9 10	EINEDII	9-1 10 1
10	10.1 Ham Data	10-1
	10.1 Halli Dala	10-1
	10.2 Nokia No.	10-2
	10.5 Poligon Dosyasi (Sabit Nokia Datasi)	10-5
	10.4 Sembol Kutuphanesi (Kod)	10-5
11	10.5 Koleve Datasi	10-8
11	BILGI (DUSYA) AKTAKIMI	11-1
	11.1 Bilgisayara Kayitlarin Aktarimi (GUNDER)	11-1
	11.1.1 Ham Data	11-2
	11.1.2 Koordinat	11-2
	11.1.5 DXF Formatinda Dosyalar	11-3
	11.1.4 En Kesitler	11-3

	11.2 GTS-600'e Dosyaların Yüklenmesi	11-4
	11.2.1 Koordinatlar	11-6
	11.2.2 Poligon Dosyası	11-6
	11.2.3 Sembol Kütüphanesi	11-7
	11.2.4 Yatay Yol Geometrisi	11-7
	11.2.5 Düşey Yol Geometrisi	11-7
	11.2.6 En Kesitlerin Dizaynı	11-8
	11.3 Kayıtların Printer'dan Yazdırılması	11-8
	11.3.1 Ham Data	11-9
	11.3.2 Koordinatların Printer'dan Yazdırılması	11-1
	11.3.3 Röleve	11-1
	11.3.4 Yatay Yol Geometrisi Raporlarının Printer'dan Yazdırılması	11-12
	11.4 İletişim Parametreleri (PORT Parametreleri)	11-12
12	APLİKASYON	12-1
	12.1 Durulan Nokta ve Bakılan Nokta	12-3
	12.2 Nokta (Koordinat) Aplikasyonu	12-4
	12.3 Hat Aplikasyonu	12-7
	12.4 Yol (Aliğman) Aplikasyonu	12-8
	12.5 En Kesit Aplikasyonu	12-1
	12.6 Eğim (Şev Kazığı) Aplikasyonu	12-1
15	GEOMETRİK HESAP	15-1
	15.1 Kesişim	15-1
	15.2 Semt-Kenar	15-2
	15.3 Alan	15-3
	15.3.1 Belirlenmiş Noktaları Kullanarak Alan Hesabı	15-3
	15.3.2 Kod (Açıklama) Kullanılarak Alan Hesabı	15-5
	15.4 Yan Nokta	15-6
	15.5 Eksik (kayıp) Hat (çizgi) Ölçümü	15-7
16	İNŞAAT APLİKASYONU	16-1
	16.1 İnşaat Aplikasyonunun İki Tarafını Kullanmak	16-3
	16.2 İnşaat Aplikasyonunun Bir Tarafını Kullanmak	16-7
17	ŞERİT ÖLÇÜSÜ	17-1

1 Giriş

Standart Ölçüm yazılımının önemli özellikleri.

Çoklu İş Dosyaları

Standart Ölçmede açılan iş adlarında,ham-data, kordinatlar ve hatlar için değişik dosyalara kaydedilir.İş adları alfanümerik ve sekiz karakter yazılabilir.Sistem üzerine birçok iş açabilirsiniz.Bilgileri kaydetmek için yeni bir iş açabilir,veya bilgi depolaması için ayrı bir dosya açabilirsiniz..Seçilen işe arazide okuduğunuz değerler kayıt edilir.İş adları yine seçilerek silinebilir.

Poligon ve Topo. kayıt sıralaması

Semt bakış ve Kontrol bakışı opsiyonları kullanıcıya çok sayıda ölçmenin herhangi bir sırada yapılmasına olanak verir.Kontrol noktalarına yapılan okumalar hızlı bir şekilde ortalanır.Tek tuşla topografik ölçümlerin ve kayıtların yapımı.Poligon ve topografik ölçüm birleştirilebilir.

Enkesit Ölçmeleri

Enkesit ölçmeleri KM girişleri ve hafiza kod sıralaması ile yapılabilir. KM olarak,offset olarak ve kot formatında aktarılabilir .

Offset

Fonksiyon tuşu ile girilecek Offset opsiyonu, Düşey Offset opsiyonu, Hesaplanmış Offset ve kotu ihtiva eden ikinci bir açı okumasına manuel olarak girişi sağlar.

Koordinat ve Hat Oluşturulması

Kordinatlar ölçme sırasında anında hesaplanıp depo edilirler.Depo edilmiş olan kordinatlar durulan noktalarda hafızadan çağırılıp semt açısının hesaplanması ve bağlanmasında kullanılır.

Kütüphanede hat olarak tanımlanmış olan sembol DXF formatında hat olarak aktarılabilir.Bir noktanın kordinatları referans hattına istinaden hesaplanabilir.

Semt Açısının Bağlanması

Semt açısı aletinize direkt olarak hesaplanmış kordinatlardan veya semt açısı biliniyor ise direkt olarak girilebilir.Manuel olarak semt açısının girilmesi açının tamamı veya kadran formatında olabilir.

Poligon Dosyası

Açılacak tüm işlerde kullanılabilecek poligon kordinatları ayrı bir poligon dosyasında saklanabilir.Bu kordinatlar bilgisayardan direkt veya manuel olarak girilebilir.

Sembol Kütüphanesi

Semboller sembol kütüphanesinden seçilebilir.

Bilgilerin Düzeltilmesi

Ham data, kordinatlar,Poligon kordinatları veya sembol kütüphanesi ile ilgili düzeltmeler GTS-600 üzerinde yapılabilir.Ham data ile ilgili yapılan düzeltmeler aktarıldığında geçersiz bilgiler olarak işaretlenir.

Bilgisayara veya Kart'a aktarım

Ham data,Koordinatlar veya Enkesitler direkt olarak bilgisayara veya hafiza kartına aktarılabilir.Aktarmada GTS-7, GTS-6, FC-5 or MOSS GENIO ve ham formatlarından birisi kullanılabilir.

DXF Dosyalarının aktarımı

Kayıt sırasında oluşturulan nokta ve hatlar ,tanımlanmış nokta kodu tabakaları ile DXF formatında aktarılır.

Yazıcı Raporları

Ham data,Kordinatlar,veya Kazı/Dolgu raporları direkt olarak yazıyıcıya seri yada parelel bağlantılar ile aktarılır.

Kordinatların alete yüklenmesi

Aplikasyon veya Poligon dosyası kordinatları GTS-7, GTS-6 veya MOSS GENIO formatlarında aktarılabilir.

Sembol Kütüphanesinin Yüklenmesi

T sembol kütüphanesi bilgisayardan direkt yüklenebilir.

Yol Dizaynı bilgilerinin Yüklenmesi

Yatay aligman bilgileri,Düşey Kurp bilgileri,Enkesit bilgileri bilgisayardan GTS-7 formatında aletinize yüklenebilir.

Koordinatlı Aplikasyon

Standart aplikasyon programı açı ve mesafeyi hesap eder ve aplikasyon noktasına Offset değerini her bir ölçmeden sonra akrana getirir. Aplike edilen kordinatlar hafizaya alınabilir ve Kazı/Dolgu raporlarında farkları aktarılabilir

Ayar bölümünde tanımlayacağınız ölçek faktörünün aplikasyonda kullanılacağını unutmayınız.

Hat Aplikasyonu

Hat aplikasyonu ,dizayn yazılımında hat olarak yaratılmış noktaların, hat olarak aplike edilmelerine olanak verir.

Yol Aplikasyonu

İki opsiyona göre aplikasyon yapabilirsiniz,KM ye göre ve yol aligmanından offset değerine

göre.Komple yol dizaynlarında Aplikasyon KM offset değerine göre yüklenmiş noktalardan

ve aligman referanslı kotlar ile yapılabilir.

Poligon Dengelemesi

Kaydedilmiş Poligonların dengelenmesinde Bowditch (compass rule-pusula kaidesi) metodu kullanılır.Poligonlar,başlangıç ve bitiş noktalarının girilmesi ile tanımlanır ve ara noktalar detay alımında yapılan ölçmeler ile elde edilir.

Geriden Kestirme

Bilinen noktalara göre koordinat hesabi.Hesaplama metodu eldeki bilgiye göre değişir.Ya iki noktadan açı ve mesafe ölçümüne yada asgari üç noktadan yalnızca açı ölçümüne ihtiyaç vardır.Üç noktadan fazla ve mak. 16 nokta kullanıldığında hesaplamada en küçük kareler metodu kullanılır.

Ayar bölümünün alt menüsündeki Ölçek faktörü hesaplamalarda kullanıldığını lütfen unutmayınız.

Durulan noktanın Kot' unun hesaplanması

Bilinen bir noktaya yapılacak ölçme ile durulan noktanın kotunun hesaplanması.

Kesişimler

Bilinen iki noktadan açı ve/veya mesafeye göre kordinat hesabı.Ayar bölümünün alt menüsünde Ölçek değerinin mesafe hesaplamasında kullanılacağını lütfen unutmayınız.

SEMT/KENAR

Bilinen iki nokta arasındaki açı ve mesafenin hesaplanması, Ayar bölümünün alt menüsünde Ölçek değerinin mesafe hesaplamasında kullanılacağını lütfen unutmayınız.

Alan Hesabı

Nokta kodu ile tanımlanmış bir seri noktanın oluşturduğu alanın hesaplanması.

YAN NOKTA

Açı ve mesafe girilerek bir nokta kordinatının hesabı.

ENKESİT

İki nokta arasındaki eğik, yatay ve düşey uzaklık heabı.

İnşaat Aplikasyonu

İnşaat alanlarında bir program ayarlaması.İki nokta aplike edilemiyorsa,bir inşaat aplikasyonunu yakında bir yere yerleştirin.İnşaat aplikasyonu ve iki noktayı birleştiren çizginin kesişim noktası bulunabilir.

2 Genel Bilgiler

2.1 Özel Kullanımlı Tuşlar

[ENT] tuşu en fazla kullanılan tuştur.Bu tuş ölçülen bilgilerin kaydedilmesinde,ekran girişlerinin hafizaya alınmasında ve ekrana bir ikaz mesajı çıkınca çalışmaya devam etmek için.

[ESC] herhangi bir işlemi bitirmek için kullanılır.Girişi hafizaya almadan ilgili ekrandan çıkmanızı,bir üst menüye geçmenizi,veya yapılan bir işi kesmenizi sağlar. Ekranın alt satırında bir yazı çıktığında fonksiyon tuşları (F1-F6) diğer ekranlara geçişinizi sağlar.[OK] / [İPTAL] gibi cevap bekleyen bir komut çıktığında [OK] veya [ENT] OK karşılık ve [İPTAL] yada [ESC] tuşu, İPTAL anlamına gelir.

2.2 Menü Seçimi



Ana menü ekranın en üst satırında çıkar.Alt menüler aşağıya doğru dizilir. [←] ve [→] ekranın alt satırında belirtildiği üzere ana menülere geçiş yapılır. [↑] ve [↓] tuşları ile ile alt menülere geçilir. [ENT] tuşuna basılarak üzerinde işaretleyici olan alt menüye geçilir.

Eğer alt menünün başka opsiyonları var ise bunlar yanda görüntülenir.Bu yan menüler (ENT) tuşuna basılınca çıkmaktadır. [↑] ve [↓] tuşları işaretleyiciyi hareket ettirmede kullanılır,istenen tercih üzerine gelindiğinde [ENT] tuşuna basılır. [ESC] tuşuna basılarak bir üst menüye geçilir.

AYAR KA	IT DÜZELT AKTAR PROG
İŞ SYS OPS	İş Adı DEFAULT Dur. Nok. A1
İŞ OPS	Bak. Nok A2
	- Detay Nok. 115
	Hafiza 183296
ÇIKIŞ	
F1 F	2 F3 F4 F5 F6

2.3 İş Ekranındaki Bilgilerin Açıklanması

Ekranda aşağıdaki iş durumu görüntülenir.

İçinde bulunduğunuz işin adı
Durulan son nokta
Bakılan son nokta
Kontrol bakışı yapılan son nokta
Son kaydedilen nokta no
Kayıt etmeye elverişli hafıza kapasitesi (Byte olarak)

2.4 Tuş Girişleri



Yapılan tüm tuş girişleri ekranda çıkar. Ok tuşları ile bir alandan diğerine geçilir. Ölçme opsiyonu ekranında iken [ENT] tuşuna basmak sureti ile ölçme işlemi tamamlanır ve açıklamalar aynı ekrandaki şekliyle kabul edilir.

[**HBS**] tuşuna basarak işaretleyicinin solundaki karekter silinir.

Açıklamalara yazılacak kelimeler ekrandan büyük ise ,ekren sola doğru katlanır.Bu alan

tamamen dolduğunda başka bir tuş girişine müsaade edilmez.

Bazı ekranlarda fonksiyon tuşları ekrana geli.İlgili tuşa basarak diğer ekranlara geçiş yapılır. Ekranın alt satırında (ALFA) yazısı var ise (F1) tuşuna basarak Klavyenizi alfanümerik yazıma getirmiş olursunuz. Buda nümerik tuşlar üzerindeki Alfa karekterleri aktif hale dönüştürür.Manuel giriş gerektiren bir ölçüm ekranında yada herhangi bir ekranda,(F1) tuşu [ALFA] (alfabe) modu ve [NÜM] (numara) modu arasında geçişi sağlar.

Örneğin, 'A' harfini yazmak için, [7] nolu tuşa bir kez basılır. 'B', harfini yazmak için [7] nolu tuşa iki kez basılır, ve 'C' harfi için üç kez basılır. Eğer yazacağınız bir sonraki karekter aynı tuş üzerinde ise (A dan sonra B yazılacak ise) ok tuşu ile karekter bir sağa kaydırılır ve yazılır.

2.5 Opsiyon Ekranlar

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAI	R PR	OG 🗖
DA Modu			ZENITH	ł	
	Poligon				
	Sıralama				
	Aktarma				
	Görüntü XYZ		OFF		
	-	►	+		
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Opsiyonel ekranlarda giriş değerleri sabittir.Seçeneklerinizi görmek için [←] ve [→] tuşlarını kullanınız ve tercihlerini yapınız.

[ENT] tuşuna işaretleyiciyi sonraki opsiyona hareket ettirmek için basınız.

İşaretleyici ekranın en alt opsiyonuna geldiğinde [ENT] tuşuna basarak ilgili değişiklikleri hafizaya alıp bu ekrandan çıkınız.Değişiklik yapmaktan vazgeçtiyseniz [ESC] tuşuna basıp bu ekrandan çıkınız..

2.6 Yatay Açı Girişi

Yatay açılar cihazınıza tüm daire(grad,dakika,saniye olarak) veya Kadran formatında girebilir.

Tüm daire(grad,dakika,saniye)



Aşağıdaki örnekte olduğu üzere açı girilmesi; 134.0645 (134° 6' 45" in Degree) yada 134.1125 (134g 11c 25cc in Gon)

Kadran Formatı



Açılar aşağ	Açılar aşağıdaki örnekteki gibi girilir;							
S45	.5315E (S45° 53' 15" E in Degree)							
yada	S45.8875E (S45g88c75cc E in Gon							
)								

2.7 Koordinatların Yeniden Hesaplanması

Standart Ölçüm Yazılımı Ham data dosyasını (ölçülmüş data) ve Koordinat data dosyasını (Bu ham ölçülmüş data dan hesaplanır) saklar.Aşağıdaki data terimlerinde değişiklik yapıldığında(ham data (1) ~ (5) (DÜZELT→HAM)),Ham Data Dosyası direkt olarak güncelleştirilecektir.

Eğer ham bilgi değiştirilir ise ;Koordinatlar ilgili değişikliğe göre yeniden hesaplanır. Bu yeniden hesaplama fonksiyonu yazılımda mevcuttur.

(1) Durulan nokta adı

Yeni durulan nokta bilgisi kullanılarak koordinatlar yeniden hesaplanacaktır. (2) Bakılan nokta adı

Böylece yeni bakılan açı kullanılarak koordinatlar yeniden hesaplanacaktır.

(3) Alet yüksekliği / (4) reflektör yüksekliği

Yeni alet yüksekliği ve yeni reflektör yüksekliği kullanılarak Z koordinatları yeniden hesaplanacaktır.

(5) Offset

Koordinatlar yeni "Away", "Right " ve "Düşeyl" offset değerleri kullanılarak tekrar hesaplanacaktır.

Herhangi bir koordinat data çıktısı elde edildiğinde koordinat data dosyası yeniden hesaplanacaktır.

(GTS-600 Koordinatlar Formati / GTS-6 Kordinatlar Formati / FC-5 Kordinatlar Formati / MOSS Formati / DXF Formati)

(Mülahazalar)

Ham data yı düzelttikten sonrada,kordinatlar direkt yeniden hesaplanmaz.

Hala Koordinat Data Dosyasındaki kordinatlar güncelleştirilmez !!

Yeniden hesaplama kordinat data çıktısı elde edildikten sonra yapılır.

Buradaki amaç ölçüm yada düzeltme operasyonu sırasında yeterliliği sağlamak içindir. (Operasyon)

AKTAR \rightarrow YOLLA \rightarrow KOORD: yada DXF \rightarrow COM yada KARTAKTAR \rightarrow PRINT \rightarrow KOORD. \rightarrow COM yada PRN

Yenidenhesaplamasırasındaekranda"Koordinatıtekrarhesapla" yazısıgörüntülenirve tamamlandığında

, "Hazır ?" yazısı ekrana yansır.

 $[OK] (F4) \longrightarrow$ yükleme başlatılabilir.

[IPTAL] (F5) \rightarrow yükleme yapılmadan menüye döner.

3 Başlama



[F1] Program tuşuna basınız.

Programla	r			
F1ÖLÇME	р			4/11
F2 SEMT	р			
F3 POL	р			
F4 YUKSE	Кр			SONR
F1 F2	F3	F4	E5	F6

Program listesi ekrana gelecektir.

"ÖLÇME" tuşuna basıp F1 ölçme moduna geçiniz.

AYAR KAYIT	DÜZELT	AKTAR	PROG	۵
lş	İş A	Adı		
SIST OPS	Dur	ulan Nokta	t	
İŞ OPS	Bał	ulan Nokta	a	
ÖLCEK	Kor	nt. Nokta	à	
ISI/BASINÇ	Det	ay Nokta	a	
	Haf	iza 24	49344	
ÇIKIŞ 🔶				
F1 F2	F3	F4	F5	F6

Ölçme ve kayda ilk başladığınızda bulunduğunuz iş adı DEFAULT olacaktırBu iş içine kayıt yapabilir veye kendi işinizi yarattıktan sonra bunu silebilirsiniz.

<u>YENİ BİR İŞ YARATMAK</u>:AYAR bölümünde işaretleyici İŞ üzerinde iken ENT tuşuna basınızİşaretleyici yan menü de YENİ üzerine geçer.Tekrar ENT tuşuna basın.İşin adını 8 karekteri geçmeyecek şekilde nümerik veye alfamümerik yazın.Daha sonra iş ile ilgili tanımlama,ölçme yapan kişinin adı ve alet adını yazın(bunları boş geçebilirsiniz). [ENT] tuşuna basarak iş adını açmış ve başlangıca dönmüş olursunuz..[ESC] tuşuna basarak yeni iş adı açmaktan vazgeçmiş olursunuz.İşi açtınız ESC tuşuna basıp başlangıca gelin İŞ için kayıt opsiyonlarını oluşturmak için İŞ OPSİYONU'nu seçin . Opsiyonları değiştirmek ve değerler arasında gezinmek için [←] ve [←] ok tuşlarını kullanın . [ENT] tuşuna barı sonraki opsiyona hareket ettirmek için basınız. [ENT] tuşuna bar ekranın en alt satırında iken değişiklikleri kayıt yapıp çıkmak için basınız.

KAYDET'i seçerek kayıt opsiyonlarını görüntülerseniz.

KAYDET menüsünden DURULAN NOKTA seçilerek durulan nokta detayları girilir. Bir nokta numarasını girin,daha sonra [ENT] tuşuna basarak menüye geri dönün . BAKILAN NOKTA'yı gerekli bakılan nokta bilgilerini girmek için seçiniz .

SEMT AÇISININ KAYDI seçilerek semt açısı kaydedilir,KONTROL NOKTASI KAYIDI seçilerek kontrol noktası kayıdı yapılır veya DETAY NOKTASI KAYDI seçilerek bir seri yan nokta kayıdı gerçekleştirilir.

[ÇIK] yazılımdan çıkmak için bu tuşa basınız.

ÇIKIŞ NOT:

Eğer dahili hafızadaki dosyalar şifreli yada adları değiştirilmiş ise yazılm bazen çalışmayabilir.Bu durumda aşağıdaki mesajlar ekrana gelir;

Sabit Nokta Dosya Hatası:Bu mesaj aşağıda dosyalarda şifre veye hata varsa görüntülenir FIXED.PTS, FIXED.PTN veya FIXED.COD.

Bu üç dosyayı siliniz.

Sembol Kütüp. Hatası CODE.LIB, LAYER.TBL veya SYMBOL.TBL

dosyalarında bir şifre var ise bu mesaj çıkar.

Bu üç dosyayı siliniz..

İş xxxxxxx CORRUPTED!

Çalıştığınız işteki dosyalardan bazıları eksik veya üzerinde şifre var ise bu mesaj çıkar .Otomatik olarak başka bir iş dosyasına geçilir

Config dosyasına yazılamıyor !

CONFIG.DAT dosyasında şifre var ve siz burada değişiklik yapma k istiyorsanız bu mesaj çıkar.

yapma k istiyorsaniz bu mesaj çıkar.

Dosyaların birinde şifre veya bozukluk var ise yazılım çalışmaz.. Standart Ölçme programının kullanıldığı dosyalara bir şifre koymayınız.

4 Kütüphaneler

4.1 Nokta Sembol Kütüphanesi

Bu kütüphane çok fazla kullanılan sembollerin alet hafizasına depo edilmesini sağlar.Semboller gruplanabilir ve kayıt opsiyonlarında gerekli bir sembolün bulunduğu kütüphaneden seçilebilir.

Büronuzda bir text editörü kullanarak bir dosya yaratabilir ve bunu direkt olarak dahili hafizaya yükleyebilirsiniz, yada dahili hafizadaki kütüphana dosyasında gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.



daha fazla detay için DÜZELT/KOD (bölüm 10.4) nasıl herhangi bir sembol kütüphanesi yaratılacağı

4.2 Poligon Dosyası (PT LIB)

AYAR	KAYIT	EDIT	AKTAF	R PROG	0
	Nok. No X Y Z Açıklam	900 100 100 95.(a PT	1 4.662 5.752 029		
İLK		BUL	ÖNCE	SONR	S2
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Poligon dosyası arazide sıkça kullanacağınız nokta,kontrol noktaları ile ilgili kordinatları depo etmenizi sağlar. Bu dosyaya herhangi bir işten STN DOSYA opsiyonu açıkken girilebilir (SİS OPS'ye bakınız). Durulan nokta detaylarını girerken, nokta için iş dosyası koordinatları içermiyorsa,poligon noktası araştırılır.Poligon dosyasında nokta bulunursa bu koordinatlar kullanılır ve manuel olarak girilmiş gibi Ham Data'ya yazılır. Poligon dosyasında nokta bulunamaz ise koordinatlar manuel olarak girilmelidir. [ENT] tuşuna imleçi bir sonraki opsiyona kaydırmak için basınız.

[ENT] tuşuna imleç ekranın en alt satırında iken ayarları kaydedip çıkmak için basınız Ekranı kayıt yapmadan terk etmek için, [ESC] tuşuna basınız.

Poligon Dosyası bilgisayardan yükleme yapılarak yaratılabilir,buda iş koordinat dosyalarını yüklemeye benzer, veya manuel olarak poligon noktası opsiyonu düzeltilerek yaratılabilir.

5 İş Dosyaları ve İş Dosyası Oluşturmak

Yeni bir iş açmak için,daha önce açılmış bir işe girmek veya bir işi silmek için, AYAR MENÜ sünden **İŞ** menüsünü seç.



5.1 Yeni bir İş Yaratılması

Yeni bir iş yaratmak için YENİ seçilir.

AYAR	
iş	YENİ
SIST OPS	AÇ
İŞ OPS	SİL
ÖLÇEK	
ISI/ BASINÇ	

	4				
	İş		TOPO1		
	Tanım		ÖRNEK		
İsim			T.H.O		
	Alet		GX0005		
ALFA			\	BŞL	GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Yeni İş ismini giriniz.Girebileceğiniz iş ismi maxsimum 8 karekterli olup A dan Z ye harflerden,0-9 arası rakamlardan ve yanlızca eksi (-) işareti seçilebilir.Bir iş ismi boşluk yada özel karekterlerden birini ihtiva edemez. İş isminin ilk karekteri eksi (-) işareti olamaz.. [ENT] tuşuna İmleçi (Kürsör) bir sonraki opsiyona hareket ettirmek için bas.İş detaylarını giriniz. [ENT] tuşuna imleç ekranın alt satırındayken çıkmak için ve ayarları hafizaya almak için basınız. [ESC] tuşuna ayarları hafizaya almadan ekrandan çıkmak için basınız. Açtığınız YENİ İŞ geçerli olan İŞ olacaktır.Bu İŞ adı önce açılmış ise "**BU İŞ MEVCUT"**mesajı gelir.

Yeni bir iş yaratmadan önce AÇ menüsüne gidip bu işin daha önce açılıp açılmadığını kontrol ediniz.

NOT: GTS-600 en fazla 96 dosyayı dahili hafizaya kaydeder.

Bir İŞ yaratıldığında, Standart Ölçüm 5 yada daha fazladosyayı otomatik olarak yaratır.En Kesit datası, ayarlama datası, aligman datası ve bunun gibi oluşturulduğunda, ekrana dosyalar eklenir. Eğer 10 İŞ ten fazla kayıt varsa,bir YENİ İŞ yaratamıyabilirsin. Bu durumda gerekli olmayan bir isi silip "Bir YENİ İŞ yaratınız.

5.2 Var Olan Bir İşi Açma

Menüden AÇ 1 seçiniz from the file menu.



Ekranda üst satırda içinde bulunduğunuz (geçerli),alt bölümde ise daha önce açılmış kullanabileceğiniz diğer işler görüntülenir.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAR	PRO	G (
	Geçerli	İş	DEFAU	T	
	lş Seç		DEFAUL TRAV TOPO TOPO2 Yol	HV H HVX	
	-				
F1	F2	F3	F4	F5	F6

[♠] yada [♣] tuşlarını kullanarak işaretleyiciyi istediğiniz dosya üzerine getirin.

[♥] tuşunu kullanarak diğer sayfalara geçebilirsiniz.Istediğiniz İŞ üzerine işaretleyiciyi getirip [ENT] tuşuna basınız.

Eğer iş içinde aligman bilgileri var ise,iş adından sonra uzantı H, V ve X olur.

- H: Yatay Aligman bilgisi
- V: Düşey Aligman bilgisi
- X: EN Kesit bilgisi
- C: Kazı / Dolgu Rapor bilgisi

5.3 Bir İşin Silinmesi

Bir işi hafizadan silmek için menüde gösterildiği üzere SİL seçilir.



Yularıda AÇ da olduğu gibi, Ekranhafizadaki tüm dosyaların dökümünü yapar. Geçerli iş ekranın en üstünde görüntülenir.

AYAR	KAYIT D	ÜZELT	AKTAR	PRO	G
	Geçerli i	ş	DEFAU	LT	
	İş Seç		DEFAU	LT	
			TOPO TOPO2	Н	
			YOL	HVX	I
F1	F2	F3	F4	F5	F6

İş i hafızadan silmek için, işaretleyiciyi sileceğiniz İŞ üzerine getirip [ENT] tuşuna basın.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAF	R PROG	;
	İşi Sil				
	[TRAV			
HEPSi	KOORI	Y.GEO	D.GEO	KESİT	S 2
			NK.KT	RÖLEV	S1
F1	F2	F3	F4	F5	F6

HEPSİ KOORD Y.GEO D.GEO KEŞİT	::	Tüm dosyayı sil Koordinat dosyasını sil Yatay geometri dosyasını sil Düşey geometri dosyasını sil Keşit dosyasını sil	S2 NK.KT RÖLEV S1	: : :	2nci sayfa Sembol kütüphanesi Ayar koordinat dosyasını sil 1nci sayfa
KESÍT	:	Kesit dosyasını sil			

" EMİNMİSİNİZ ? " ikazı ekrana gelir. [OK] yada [ENT] tuşuna basarak dosyayı siliniz, veya [İPTAL] / [ESC] tuşlarından birine basarak dosyayı silmeden menüye geri dönersiniz. Eğer HEPSİ nİ seçerseniz geçerli iş silinemez.

6 Kayıt opsiyonları

6.1 Sistem Opsiyonları (SİST OPS)

Sistem opsiyonlarını ayarlamak için, AYAR menüsünün alt menüsü SİST OPS seçilir.

А	YAR						
	is						
	SIS O	PS					
	IŞ OP	5					
	OLÇE						
	AYAR	NKA Y	II L	DUZELI	AKTAR	PR	OG 💻
			lodu		ZENITH		
			louu				
		Poli.	Dosy	ası	Aç		
		Sıral	ama	a	Y/X/Z		
		Akt.	Forr	n.	GTS-7		
		Görü	ntü X	YZ	KAPAT]
				►	ł		
	F1	F2	2	F3	F4	F5	F6

DA ModuZENITH yada YATAYPoligon DosyasıAÇIK yada KAPALISıralamaX/Y/Z yada Y/X/ZAkt FormatıGTS-7, GTS-6, FC-5 yada MOSSGörüntü XYZAÇIK yada KAPALI

Sistem opsiyonlarında yapacağınız tercihler hafizadaki tüm işlere uygelenacaktır. Yapılacak değişiklikler tüm işleri etkiler.

Opsiyonları değiştirmek için [←] ve [→] ok tuşlarını kullanınız ve değerleri tarayınız. [ENT] tuşuna işaretleyiciyi sonraki opsiyona hareket ettirmek için basınız. [ENT] tuşuna işaretleyici ekranın alt satırındayken çıkmak için yada değişiklikleri korumak için basınız. [ESC] tuşuna basarak değişiklikleri korumadan çıkmak için basınız.

DA Modu

Düşey açı modu Düşey açının nereden okunacağını belirler. Bu opsiyonu değiştirmekle alet setlenecek.

a) ZENITH

Alet 1. Durumda iken yatayda, düşey açı 90/100 grat okunur ve açı ZENİTH e doğru azalır

b)YATAY

Alet 1. Durumda iken yatayda,düşey açı 0 derece/ grat okunur ve açı ZENİTH e doğru azalır

Poligon Dosyası (Pol dosyası)

Açılacak tüm işlerin ortak kullanımında olacak poligon kordinatlarının kaydedildiği bir dosyadır. Poligon dosyasının nasıl yaratılacağına dair detaylar için kütüphaneye bakınız. a) AÇIK (AÇ)

Bu opsiyon açık olarak bırakılmoş ise durulan ve bakılan nokta numaraları alete yazıldığında alet otomatik olarak hafizayı arayacak ve bu kordinatları bulur ise işine devam edecek,bulamaz ise size ekranda bu noktaların kordinatlarının girilmesini isteyecektir.

İlgili kordinat Poligon dosyasında ve kordinat dosyasında aynı numara altında girilmiş ise aletiniz kordinat dosyasındaki bilgilerden yaralanıp semt açısını bağlayacaktır. b) KAPALI (KPL)

Poligon dosyası kapalı ise durulan ve bakılan nokta için aletiniz bu dosya içinde arama yapamaz.

Sıralama

Kordinatların ekrana giriş ve düzeltikmesindeki sıralama burada belirlenir.

a) X/Y/Z

X/Y/Z olarak KUZEY,DOĞU,YÜKSEKLİK sırasında görüntülemek için seçiniz. b) Y/X/Z

Y/X/Z olarak DOĞU, KUZEY, YÜKSEKLİK sırasında görüntülemek için seçiniz.

NOT:GTS-7 nokta yazdırılması menüsünün haricinde Kordinat çıktı formatı her zaman Y/X/Z dir.

Aktarma Formatı

Aktarma formatı cihaza aktarılacak bilgilerin formatı ve cihazdan aktarılan bilgilerin formatlarının çeşitli seçeneklerinin belirtilmesini sağlar.Cihazınız TOPCON dışında muhtelif formatları da otomatik olarak desteklemektedir.GTS-700 için Öngörü formatı Topcon FC-6 formatıdır.GTS-6 formatını seçerseniz ham data aynen Topcon GTS-6 cihazlarında olduğu gibi aktarılacaktır.

a) GTS-7

Eğer TOPCON DRP-1/ DRP2 veya Civilcad kullanıyor iseniz GTS-7 (FC-6) seçiniz.

b) GTS-6

GTS-6 yı seçerseniz,GTS-6 ile uyumlu Bilgi aktarımı yaparsınız.

GTS-700 den bilgilerin aktarılmasında SEND opsiyonu kullanılması halinde bilgiler formatsız,PRINT opsiyonu ile aktarılması halinde formatlı olarak aktarılacaktır. c) FC-5

Bu opsiyon ile bilgiler FC-5 uyumlu bir formatta aktarılır.FC-5 formatı TERCİH formatıdır. FC-5 formatında kaydedilmiş tüm bilgiler aktarılmaz.

SEND opsiyonu ile aktarılan Ham Bilgi formatsız, PRINT opsiyonu ile aktarılan Bilgi formatsızdır.

d) MOSS

Hem MOSS Ham bilgi ve MOSS GENIO Dizgi (STRING) formatındaki dosyaların aktarımı yapılabilir .

XYZ aktarım opsiyonu GENIO dizgi dosyalarını oluşturur. numara sahası ve nokta kodu birleşerek bu dizgiler oluşturulur.

MOSS formatındaki HAM Bilgi aktarılırken MOSS bilgi alanlarına girmek için Dizgi Kontrol Alanları kulla.

NOTE: Noktaların yüklemesi yapılırken gereken formatlar bu opsiyonla kontrol edilir. (RECEIVE POINTS or PT LIB), Fakat diğerleri GTS-700 formatı ile kontrol edilir.

XYZ Görüntülenmesi

İŞ OPSİYONU nda iken XYZ DOSYASINI ve SİSTEM OPSİYONU açık iken EKRAN XYZ seçilmesi durumunda FS OBS için H/V/SD yada H/HD/VD yi kayıt ederken kordinatlar ekranda görülür

AY.	AR X Y Z	RECORD DÜZLT AI 26.905 10.105 0.195	TAR PROG		(açıklama) ESC tuşuna bassanız bile XYZ kayıt işlemi başladıktan sonra işlemi iptal etmek imkansızdır.
	-1	F2 F3 F	ОК 4 F5	F6	a) AÇIK XYZ AÇIK ise kordinatlar ekrana gelir.

b) KAPALI

XYZ kapalı ise kordinatlar ekrana gelmez.

6.2 İŞ Opsiyonları

Her iş için iş opsiyonları uygulanabilir, ve işten işe değişebilir.



İş için bilgi ham data nın parçası olarak saklanır.Bu

opsiyonların girilmesi için AYAR menüsünün alt menüsü olan İŞ OPS. Menüsüne girilir.



XYZ DOSYA AÇIK yada KAPALI
YENİ NOK. KAYIT AÇIK yada KAPALI
Opsiyonları değiştirmek için [←] ve [→] ok tuşlarını kullanınız ve değerleri tarayınız.
[ENT] tuşuna basarak işaretleyiciyi sonraki opsiyona hareket ettiriniz.Çıkmak için ve değişiklikleri korumak için işaretleyici ekranın en son satırında iken [ENT]. [ESC] tuşuna

basarak değişiklikler kaydedilmeden çıkılır.

İş opsiyonlarını değiştirirken yanlızca çalışılan iş değişir.

Birimler

Burada yapacağınız ölçüdeki mesafe birimi tanımlanır.Bu birim aletinizi daha önce ayarlamış olduğunuz birim ile aynı olmalıdır.Seçenekleriniz:

a) METRE

Mesafe birimi metre dir.

b) FEET

Mesafe birimi feet tir ve ondalık feet tir. Kordinatlar birimsiz kaydedilir ve gerçek ölçülmüş mesafeden hesap edilir.

Açılar

Kullanılacak açı birimlerinin tanımlanmasında kullanılır.

Hesap yapma amacı ile açılar derece olarak kaydedilir, ve ölçümde hangi birim kullanıldığına bakılmaksızın ekrana yansır yada yüklenir.

a) GRAD

Açılar GGG.GGGG formatında grat olarak ekranda görüntülenir ve yüklenir.

Bu formata manuel olarak girilmelidir.

b) DERECE

Açılar derece, dakika ve saniye olarak görüntülenir. Manuel olarak girilecek açılarda kullanılacak format ise DDD.MMSS olmalıdır.

Semt Kayıt

Eğer bu fonksiyon AÇ konumunda ise,kullanıcı her bir durulan nokta girişinden sonra bakılan nokta numarasının girilmesine zorlanırn.

XYZ Dosyası

H/V/SD yada H/HDVD ölçümü yaparken Kordinatlar otomatik olarak hesaplanıp hafızaya alınabilir.Eğer kordinatları yükleme niyetindeysen , bir traversi,ayarlarken yada hesaplanmış bakılan açıyı kullanacaksan,bu opsiyon açık konumunda olmalıdır.

a) Aç

Bu opsiyon AÇ konumunda ise kordinatlar hesap edilip otomatik olarak hafizaya alınır. b) KAPALI

Eğer hesaplanmış kordinatları kaydetmek istemiyorsan, opsiyonu KAPALI konumuna getir. XYZ opsiyonu kapalı ise, durulan istasyonlar için kordinat gerekmez.

Aplike edilen kordinatlarının hafızaya alınması

Aplike edilmiş olan kordinatlar KAZI/DOLGU raporlarının çıktısı için hafizaya alınabilir. Bu rapor aplike edilen noktanın dizayn kordinatları ve aplike edilen kordinatları olarak listeler ve kazı veya dolgu yüksekliğini gösterir.

NOT: Yol Aligman Aplikasyon bilgileri ve X-SECTS bilgi KAZI/DOLGU raporu yazdıramaz.

a) AÇ

Kordinatları hafızaya almak için AÇ konumuna getiriniz.Aplikasyon opsiyonlarından herhangi birisinde iken [ENT] tuşuna basılması kordinatları hafızaya aldırır. b) KAPAT

Kordinatları hafızaya almak istemiyorsanız KAPAT durumuna getiriniz

6.3 Ölçek Faktörü

Kordinat hesaplamasında ölçülen yatay mesafeler ölçek faktörü ile çarpılır. Kullanılacak ölçek faktörü bu opsiyondan girilir.

Ham Bilgi ölçek faktörü tarafından değiştirilmez.

Ölçek faktörünü girmek için AYAR menüsünden ÖLÇEK seçilir



Çıkan ekrandan ölçek faktörü ve deniz seviyesinden yükseklik girilir.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAR	PROC) (III)
	Ölçek Kot(m)		1 .00000	0	
ALFA			ł	BŞLP	GR GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

[ENT] imleçi bir sonraki opsiyona hareket ettirmek için basınız.[ENT] tuşuna,imleç ekranın en alt satırındayken ayarları korumak ve çıkmak için basınız. [ESC] tuşuna ekranı ayarları korumadan çıkmak için basınız.

Yüklenmiş Ham bilgi (GTS-7 formatı içinde) ölçek faktör kayıtı ihtiva eder. Aşağıdaki grid factörü f' kordinatları hesap etmede kullanılır.

f' = f * R/(R+h)

f: Ölçek

h : Deniz seviyesinden yükseklik

R : Dünyanın yarıçapı (= 6,372,000m)

NOT:

1. Ölçek aşağıdaki aralıklarda girilebilir;

0.900000 — 1.100000

Ölçek virgülden sonra 6 hane yuvarlanabilir. Öngörü ölçek faktörü 1.00000 dir .

2. Deniz seviyesinden yükseklik yanlızca metre olarak girilebilir ve giriş aralığı; -1000.000 — 10000.000

Deniz seviyesinden yükseklik virgülden sonra 3 hane yuvarlanabilir. Öngörü değeri 0 dır .

6.4 Isı ve Basınç Girişi (ISI/BASINÇ)

Isı ve basınç girişi için AYAR menüsünden ISI/BASINÇ seçilir.



ISI ve BASINÇ ekranına girilir will be displayed.

ISI ve BASINÇ değerini gir.

[ENT] tuşuna basarak imleçi bir sonraki opsiyona hareket ettiriniz. [ENT] tuşuna imleç ekranın en alt satırında ike basarak ayarları korur ve çıkarsınız.[ESC] tuşuna ayarları korumadan çıkmak için basınız.

NOT: Burada girilmiş olan ısı ve basınç yanlızca Ham Bilgi kütüğünde kaydedilir ve GTS-600-700 ile yapılacak ölçmeleri veya PPM hesaplamasına etki etmez.

7 Durulan Nokta Bilgileri

7.1 Durulan nokta giriş ekranı

Durulan nokta detayları **KAYIT** menüsünün alt menüsü olan **DURULAN NOKTA** dan girilir.



Bir noktaya aletinizi kurup ölçmeye başlamadan önce durulan nokta normal olarak girilir. İşaretleyiciyi DUR. NOKTA üzerine getirin ve ilgili ekran gelecektir.

	Durulan Nokta					
	Dur. Nol Ale Yk	k:	A1 1.520			
	Açıklama		PT			
NUM	BS			BŞL	S2	
			G.KES	KOT	S 1	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	

Nokta numarasını (mak. 8 karekter), alet yüksekliğini ve nokta ile ilgili açıklamayı giriniz. [ENT] tuşuna basıp imleçi bir sonraki opsiyona hareket ettiriniz. [ENT] tuşuna imleç ekranın en alt satırına geldiğinde çıkmak ve ayarları korumak için basınız. [ESC] tuşuna ayarları kayda geçmeden çıkmak için basınız.

Eğer XYZ DOSYASI açık ve kordinatlar poligon dosyasında yada nokta dosyasında yoksa koordinat-giriş ekranı görünür.

		DÜZE			
ATAK	NATH	DUZE			
	Nokta No)	A1		
	N/				
	Y				
	Х				
	_		[
	Z				
	Aaiklam	~	PT		
	Açıklam	a	_ · ·		
				BSL	A BS
					N-B0
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Noktanın Doğu sunu,Kuze yini ve yüksekliğini girin.

[ENT] tuşuna basıp imleçi bir sonraki opsiyona hareket ettiriniz. [ENT] tuşuna imleç ekranın en alt satırına geldiğinde çıkmak ve ayarları korumak için basınız. [ESC] tuşuna ayarları kayda geçmeden çıkmak için basınız.

Eğer nokta hem nokta dosyasında ve poligon dosyasında mevcutsa, kordinatlar nokta dosyasından kullanılacaktır.

7.1.1 Geriden kestirme

Durulan noktanın kordinatları bilinmiyorsa, kordinatları hesap etmek için geriden kestirme yapılır.Geriden kestirme bir durulan noktadan kordinatları bilinen birkaç diğer noktaya ölçüm gerektirir .Açılar ve mesafeler yada yalnız açılar ölçülerek geriden kestirme yapılabilir.Ölçüm tipi geriden kestirme yapmak için gereken gözetleme sayısını etkiler.Açı ve mesafe ölçümlerinde en az 2 gözetleme gerekir, yanlızca açı ölçülmesi durumunda en az 3 gözetleme yapılmalıdır.

[GERİDEN KESTİRMEYİ] durulan nokta ekranından seçiniz .Aşağıdaki ekran belirecektir:



- Durulan noktanın X;Y ve Z yönündeki standart sapma yada Fark (e1, e2) ekranın soluna yansır. Farklar iki yada üç mesafe ölçümü yapıldığında belirecektir.Aşağıdaki denklemler kullanılarak hesaplama yapılır:
- $e1 = HD_{12, \ \ddot{o}|\ddot{c}\ddot{u}m|er}$ kullanılarak hesaplanır $HD_{12, \ \ddot{o}|\ddot{u}m|er}$ kullanılarak hesaplanır

 $e2 = HD_{23, \, \ddot{o}$ lçümler kullanılarak hesaplanır — $HD_{23, \, \ddot{o}}$ linen kordinatlar kullanılarak hesaplanır

burada: HD12 birinci ve ikinci noktalar arasındaki yatay mesafeyi belirtir.

4 yada daha fazla ölçüm yapılırsa, standart sapma discrepancies yerine ekrana gelecektir.

Ekranın sağ kenarında bir kutu görüntülenecektir,Bu kutuda ölçüm yapılan noktaların sayısı ve bu ölçümlerin kalanları (FARK) görüntülenir.Ölçüm yapılmadıkça bu kutu boş kalacaktır.Geriden kestirme ölçüm listesine yeni bir ölçümü eklemek için [EKLE] tuşuna basın. Aşağıdaki ekran görüntülenecektir.



Doğru nokta no sunu girin. [MOD] tuşuna basarak ölçüm modu değişebilir. [ÖLÇÜM] seçilirse bir ölçüm yapılacaktır, fakat ölçüm korunmayacak ve geriden kestirme hesabı için kullanılmayacaktır. Ölçümler listesine eklenecek bir ölçüm yapmak için, [ENT] tuşunu seç. Bu noktanın hala kordinatları bilinmiyorsa,kullanıcıya bu kordinaları girmesi istenecektir. Tekrar ana geriden kestirme ekranı görüntülenecek, fakat şimdi ölçümü yapılan nokta no su kutuda görüntülenecek. 3 açı ölçümü yada 2 açı ve mesafe ölçümü yapıldıysa, (XYZ) tuşuna basılarak durulan nokta kordinatları ekrana yansıyacak Sağdaki kutuda nokta sayıları kalanlar (FARK) görüntülenecek.

sχ 0.0005	2000) +0.00	+0.14	-0.00
SY 0.0010	2001	+0.01	-0.02	+0.01
sZ 0.0224	2002	2 +0.00	-0.13	+0.00
Ölçek	2003	8 +0.00	+0.34	-0.01
+	▲ SiL	EKLE	XYZ	PARAM
F1	F2 F3	F4	F5	F6

- Fark sayısı seçilen parametrelere bağlıdır.Genelde, en kötü gözlem en fazla farka sahiptir. Bu gözlemi silmek için işaretleyiciyi gözlem üzerine ok tuşları vasıtasıyla getir ve [SiL] tuşuna bas. Gözlem listeden kaldırılır.Böylece durulan nokta kordinatları, standart sapması yada discrepancies ve gözlem farkı otomatik olarak tekrar hesaplanır.
- [PARAM] tuşuyla, geriden kestirme yapılırken hesaplanan parametreler seçilebilir. Aşağıdaki ekran görüntülenir:

	G.KESTİRME 💶						
Kot H	Kot Hesapla						
Ölç.0	Ölç.G.Kestir.kayt.						
Ölçe	Ölçek hesapla						
Hesa	Hesapl.Ölc.kavıt						
Bkl.N	Nk.Hesapl	·-	KPL				
F1	F2	F3	F 4	F5	F6		

Durulan nokta seviyesi,ölçek faktörü yada bakılan nokta açısının hesaplanmasının gerekip gerekmiyeceği seçilebilir ('Bkl Nk Hesapl') .Bundan başka hesaplanmış ölçeğin yada yapılmış ölçümlerin hafizaya alınmasının gerekip gerekmiyeceği seçilebilir ('ÖlçG.Kestir. kayt)İmleç en alt satırdayken [ENT] tuşuna basarak ana geriden kestirme ekranına dönersiniz yapılan değişiklikler hafizaya alınır ve durulan nokta,fark gerekli parametrelerim tekrar hesabı yapılr.

Geriden kestirme ekranındayken [ENT] tuşuna bastığınızda durulan nokta kordinatları kaydedilir ve bu ekrandan çıkılır.

- e 'Bkl Nk.hesapla' in [PARAM] durumuda iken,bakılan açı hesaplanacak ve [ENT] tuşuna basılacak .Kutudaki tüm ölçümler hesaplamada kullanılacak.Yüksek kalitede bakılan açı hesabı yapmak için:
 - 1. Yatay açı farkı az olmalı.
 - 2. Kullanıcı ana geriden kestirme ekranını terk etse bile yatay açıyı değiştirmemelidir.

NOT:

- 1. Bu ölçüm her hangi bir sırada yapılabilir.Ana geriden kestirme ekranında kutu içinde görüntülenen nokta numaraları yatay açı tarafından hafizaya alınacaktır.
- 2. Geriden kestirmeyi 3 noktadan ve açılara göre yapıyorsanız "Tehlike Açısı" nı dikkate alınız.



- 3. Geriden kestirme hesabında kullanılacak FARK lar düşük kalitede gözlemlerden sakınmak için faydalıdır.Mağmafi, küçük sayıda gözlemler yapıldığında kötü bir gözlem farkları etkiler.
- 4. Yapılan ölçümlerin birimi Fark birimine benzer.Fakat,yatay ve düşey açı farkı ondalık olarak ekrana yansır.
- 5. Bir nokta 6 haneden fazla hane ihtiva ediyorsa,ana geriden kestirme ekranındaki kutuda son 6 hane görüntülenir.
- 6. Hesaplanan ölçek 0.9-1.1 aralığında değil ve kaydedilmesi gerekliyse Hata mesajı 'GEÇERSİZ ÖLÇEK ' olarak görüntülenir.
- Geriden kestirme süresince aynı nokta için birden fazla ölçüm yapılabilir. Nokta numarasının gerisinde '*' karekteri görüldüğünde.Ölçüm ortalaması hesaplamalarda kullanılır.
- 8. Bakılan nokta,ölçek, fark hesabında kullanılacak denklemler EK E de verilmiştir.
- Aşağıdaki tablo hangi farkların gösterileceğini belirtir (ΔYA Yatay açı farkını, ΔDA Düşey açı farkını, ΔEM eğik mesafesi farkını belirtir).

	alc. Level: On	alc. Level: Off
LÇ.Modu: Y/D/EM	ΥΑ, ΔDΑ, ΔΕΜ	YA

Table 7.1:Görüntülenecek farklar ölçüm moduna ve seviye hesabının yapılıp
yapılmadığına bağlıdır.

7.1.2 KOT (DURULAN NOKTA KODU)

Eğer durulan noktanın KOT u bilinmiyor ise kotu bilinen bir noktaya gözlem yapılarak durulan noktanın KOT'u hesaplanır.

Durulan noktanın kot'unu hesaplamak için durulan nokta menüsünün 2. Sayfasından KOT seçilir.

	Durulan Nokta					
Nk.No RYk	R01		YA DA	40.5650 19.4250		
			EM			
NUM	🔶 BS			MOD	ÔLÇ	
F 1	F2	F3	F4	F5	F6	

Bilinen noktanın nokta numarasını ve reflektör yüksekliğini girin.Bilinen nokta numarasını ve reflöktör yüksekliğini girin.Nokta için kordinat yoksa koordinat giriş ekranı görüntülenir.Koordinatları giriniz ve [ENT] tuşuna bilgileri hafizaya almak için basınız. Ölçüm ekranı görüntülenecek. [ENT] tuşuna gözlemi katdetmek için basınız. Koordinat giriş ekranı görüntülenecek.

Gerekli ise X,Y değerini girin.Hesaplanan kot değeri ekrana çıkacaktır.

7.2 Bakılan nokta ekranı

Durulan nokta detaylarını (bilgilerini) girdikten sonra ,bakılan nokta bilgilerini girmek isteyebilirsiniz. Bakılan nokta ekranı bakılan nokta ve semt açısının bağlanmasında kullanılır.



Kayıt menüsünden BAK.NOK'yı seçin

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTA	R PROC	
	Bak Nok.	A	2		
NUM		➡ Ç	.BKN	BŞL	🗲 BS
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Bir tek hedef kullanıp bakılan yönelim yapılacaksa, ekrandaki bakılan nokta numarasını giriniz (Bak.Nk), ve [ENT] tuşuna basın.Paragraf 7.2.1 paragrafında tek nokta kullanılarak bakılan yönelim açıklanmıştır.Birden fazla nokta kullanıp bakılan yönelim yapılacaksa [Ç.BKN] tuşuna basın. Bunun için paragraph 7.2.2.'ye bakınız.

7.2.1 Tek noktaya bakış

Eğer bakılan noktanın bir koordinatı hafızaya alınırsa hesaplanmış semt açısı ekrana yansır.Eğer XYZ Dosyası açıkken ve nokta için koordinat yokken kordinat giriş ekranı görüntülenecek.Koordinatları gir yada [ESC] tuşuna, kısa yoldan bu ekrana girip elle açıyı girmek için basınız

AYAR	KAYIT DÜZE	ELT AKTAR PRO)G 🔳
	Bak Nok.	A2	
	Semt açısı	90.0000	
	Yatay açı	314.5012	
	Bilinen Noktaya	a bak	
ΑΥΑ	R SIFIR		KONTR
F1	F2 F3	F4 F5	F6

Semt açısı görüntülendiğinde, ekran iki fonksiyonlu tuş opsiyonuna sahip olur;

AYAR ve SIFIR

Bu fonksiyon tuşları aletin yatay daireyi ayarlamak için kullanılır, ve koordinat hesaplamalarında kullanılan dahili bakılan yön formatlanmasında kullanılır. Noktaya bakın ve bu tuşlardan birine basın.

a) AYAR

[AYAR] tuşuna basarak cihazınızı semt açısına bağlıyabilirsiniz.

b) SIFIR

[SIFIR] alet sıfır ayarını yapmak için kullanınız.Böylece açınızı bilinen noktaya tevcih edip sıfırlamış olursunuz.

[ENT] tuşuna basıldığında mevcut yatay açı değeri semt açısı olarak kaydedilir. Tüm kordinat hesaplamaları bilinen noktaya bakış ile detay noktaları arasındaki açılara göre yapılmaktadır .Başka deyişle hesaplanmış semt açısı artık dikkate alınmaz. Eğer bakılan nokta girilmez ise semt açısı sıfır olarak kabül edilir.Bu durumda yatay açı manuel olarak girilmiş ve kaydedilen gözlemler semt açıları olarak varsayılır.Bakılan nokta numarasını girdikten sonra semt açısı bağlanır ve aletiniz ölçüp kaydetmeye hazır konuma gelir.

9.2.2 Çoklu Nokta

Çalışmanın güvenilirliğini artırmak için çoklu nokta bakılımı yapılır.Bak.nk ekranında [Ç.BKN] seçildiğinde, aşağıdaki görüntü elde edilir.



Ekranın sağında görünen kutuda ölçümü yapılan nokta sayısı ve bu ölçümlerin kalanı bulunur. Daha henüz ölçüm yapılmadığından kutu boştur. [EKLE] tuşuna çoklu nokta ölçüm listesine yeni bir ölçüm eklemek için basın .Aşağıdaki ekran görüntülenir.

	ÇOKLU BAK.NOKTA 🛛 🖃				
Nok RYük	2000		YA DA	40.5650 19.4250	
NUM F1	BS F2	F 3	F4	MOD F5	ÖLÇ F6

Doğru numara sayısını girin.[MOD] tuşuna basarak ölçüm modu değiştirilebilir.[ÖLÇME]'yi seçerek bir ölçüm yapılır,fakat bu ölçüm kaydedilmeyecek ve hesaplamada kullanılmayacak.Ölçüm listesine eklenecek bir ölçüm yapmak için, [ENT]'ı seçin. Eğer bu nokta kordinatları hala bilinmiyorsa,kullanıcıya bu nokta kordinatlarını girmesi belirtilecektir. Tekrar ana çoklu nokta ekranı görüntülenecek, fakat şimdi kutuda ölçümü yapılan nokta numarası ve yatay açı kalanı görüntülenecek.

ÇOKLU BAK. NOKTA 🖷					
		2000 2001 2002	+0.00 +0.01 +0.00		
		2003	+0.00		
V		SİL	EKLE		
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Genelde,en kötü gözlem en büyük farka sebebiyet verecek.Ok tuşları vasıtasıyla işaretleyici bu gözlem üzerine getirilip [SİL] tuşuna basılarak silinebilir.Böylece gözlem listeden çıkartılır.Diğer gözlem kalanları otomatik olarak tekrar hesaplanacak.

Semt açısı hesaplanacak ve [ENT] tuşuyla girilecek, ekran ana menüye dönecek.Kutudaki tüm bilgiler kullanılarak hesaplama yapılacak.Yüksek güvenilirlik ihtiva eden bir semt açısı hesaplaması yapmak için aşağıdakilere dikkat ediniz :

- 1. Yatay açı kalanları düşük değer olmalı.
- 2. Kullanıcı ana çoklu nokta ekranından ayrılırken yatay açıyı değiştirmemeli.

NOT:

- 1. Ölçüm herhangi bir sırada yapılabilir.Çoklu nokta ekranındaki kutuda görüntülenen nokta numaraları yatay açı tarafından hafizaya alınır.
- Bakılan nokta hesaplamasında kulanılacak düşük kaliteli gözlemlerden kaçınmak için kalanlar faydalıdır.Mağmağfi ,az sayıda gözlem yapıldığında yapılacak kötü bir gözlem kalanları etkileyecektir.
- 3. Bir nokta numarası 6 haneden fazla ise,kutuda son 6 hane görüntülenecek.Orijinal nokta numarası kaydedilecek.
- 4. Aynı noktaya birden fazla ölçüm yapılabilir. Bu durumda nokta numarasını takiben '*' işareti oluşacak. Hesaplamalarda bu ölçümlerin ortalaması kullanılacak.

- 5. EK E'de semt açısı ve yatay açı kalanı hesabı nasıl yapıldığı gösterilmiştir.
- Geriden kestirme yapılması durumunda,çoklu nokta işlemi gereksizdir. 'Bak.nok hesapla' = AÇIK, seçildiğinde geriden kestirme ölçümü kullanılarak çoklu nokta bakımı yapılır.
8 Yapılan Ölçmelerin Kaydedilmesi

Ölçmeleri kaydetmek için **KAYIT** menüsünden ölçüm tipini seçiniz. Mümkün olan ölçüm tipleri **SEMT KYT** (semt açısının kaydı), **KONT NOK** (kontrol noktasının kaydı) ve **DETAY** noktalarının kaydı.

AYAR KAYDET DÜZELT AKTAR PROG (
NokNo 1001 YA 40.5650	
Ref.Yk DA 19.4250	
Açık EM	
Hat	(Ornek) KONT. NOKTASI
NUM 🗲 BS 🌩 🗣 ÖLÇ S2	
DUZEL KONTR OFSET NOT KTB S3	Ölçüm işlemi için 2 opsiyon
YD R. MOD DUZLM DADB S1	vardır:
F1 F2 F3 F4 F5 F6	1. [ENT]

Yanlızca [ENT] tuşuna

basılarak cihazınız ölçer ve kayıt eder. Fakat ölçümden önce nokta numarası, kod ve reflektör .yüksekliği girilmelidir. Ölçüm işleminin bitimiyle bilgi kaydedilir.

2. [ÖLÇME] + [ENT]

[ÖLÇME] tuşunu kullanın.Böylece ölçüm işlemi başlar ve ölçülen bilgiyi ekrana yansıtır,Fakat iş dosyasında bilgi henüz kaydedilmez.

Ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra nokta numarası,kod ve reflektör yüksekliği girilebilir. [ENT] tuşuna basarak bilgiyi kaydedin.

[ÖLÇME] tuşu kullanılarak mesafe ölçümü yapıldığında ,alet başka bir istikamete çevirilip ekranda başka bir yatay açı çıkarabilirsiniz .[ENT] tuşuna basılırken yeni yatay açı hafizaya alınır.

Bu fonksiyon başka bir işleme gerek kalmadan OFSET ölçüm ve kaydını yaptırır. [ESC] tuşuna basılarak ilk ölçme ekranına geçilir.

[MOD]

Bu size ölçüme modunu, Mesafe ölçme (EDM) modunu ve tekrarlı ölçmeyi tercih ettirir.

• ÖLÇÜM Modu (YA/DA/EM yada YA/DA yada YA/YM/KF)

Bu ölçüm modu kayıtlı bilgi tipini belirler.

YA=Yatay açı DA=Düşey açı EM=Eğim mesafesi YM=Yatay mesafe KF=Kot farkı

YA/DA/EM yada YA/YM/KF mesafe modunda kayıt yapacaksanız seçiniz.

- Mesafe ölçme modu (HASSAS yada KABA)
- Tekrarlı ölçüm modu (TEK yada TEKRARLI)

NOT: XYZ ekranı

Kontrol noktası/Detay noktası/KESİT için **YA/DA/EM** yada **YA/YM/KF** bilgileri kaydederken bilgiler ekranda görünür.Bunun için İŞ OPSİYONUNDA **XYZ** dosyası açık ve **SİSTEM OPSİYONLARIDA GÖSTER XYZ** açık olmalıdır.



(Açıklamalar) Bu ekranda ESC tuşuna bassanız bile XYZ bilgilerinin kayıt iptali imkansızdır

[ALFA] / [NÜM] (F1) [ALPHA]/[NUM] (F1) tuşu dönüşümlü olarak nümerik ve alfa yazar konuma getirir.Ekranda F1 üzerinde [ALFA]

yazıyor ise alfa ve [NÜM] yazıyorsa nümerik modda.

[S2]

[S2] menünün 2. Sayfasında olduğunuzu gösterir.

[NOT]

[NOT] fonksiyonu bir not kayıdına izin verir. [S2] tuşuna ve daha sonra [NOT] tuşuna basarak kayıt yapılırken herhangi bir zamanda bir not girebilirsiniz.

8.1 Semt Kayıt

Bu opsiyonla semt kayıt açı ölçümü yapılır.Koordinat hesaplamaları için yanlızca bir yatay açı gereklidir, ayrıca bu mod, mesafeleri kayıt için de ayarlanabilir.



[ENT] tuşuna bas ve görüntülenen yatay ve düşey açılar kaydedilecektir.

Daha önce girilen bakılan nokta numarası otomatik olarak kaydedilir. Bakılan nokta için kordinat hesabı yapılmaz.

AYAR	KAYIT	DÜZEI	_T AKT	AR PROG			
NokNo	1001		YA	40.5650			
R.Yük			DA	19.4250			
NUM	🗣 BS	•	ł	ÖLÇ	S2		
			NOT	MOD	S 1		
F1	F2	F3	F4	F5	F6		
 Rir kont	trol nokt	a acisi l	kavded	ildiğinde.	bu acı	sonra ko	ordinat

8.2 Kontrol noktalarının kaydı



Bu opsiyonu bir sonraki poligon noktalarının kaydı veya ortalama için bir seri kayıt alınmasında kullanılır.

Her bir durulan noktadan 16 yı geçmemek üzere her bir kontrol noktasına sayısız gözlem ve kayıt yapılabilir.

Alete takla attırıldığında Semt Kayıt ve Kontrol noktası kayıtları ortalanır ve koordinatlar bu ortalanan açılara göre hesap edilir.

Birden fazla kontrol noktasının kaydı yapılıyor ise ve bunlar arasındaki yatay açı değişiyor ise bu noktalar ile ilgili semt açılarının da kontrol noktaları ile birlikte yapılamsı gereklidir, Aksi takdirde hesaplanan ortalama açı hatalı olur.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	r akta	AR PROG		
NokNo	1001		YA [40.5650		
R.Yük			DA [19.4250		
Tanı			EM [
ALFA	🗣 GR	•	►	ÖLÇ	S2	
КТР	ΝΟΤ			MOD	S1	a) KTP
F1	F2	F3	F4	F5	F6	Bu fonksiyon ile
						sembol kütüphanesinden

sembol seçimi yapılır.

Bu tuşa basıldığında cihaz sizi otomatik olarak sembol kütüphanesine götürür ve

Ekrana daha önce girilmiş ise ilgili semboller çıkar.Burada okları kullanarak istediğiniz sembol seçilir bu seçim yapıldıktan sonra, [ENT] tuşuna basıldığındailgili sembol ile birlikte ölçme /kayıt ekranına otomatik geçiş yapılır.İlgili sembol kayıt durumundaki açıklama hanesine otomatik olarak yazılır.

8.3 Detay

Detay

Bu fonksiyon ile gözlem yapılan noktalar nokta numaralarının otomatik artışı ile kayıt edilir.

K	AYIT
	DURNOK
	BAK NOK
	SEMTKY
	KONT NK
	DETAY
	KESİT

ölçmelerinde bir ortalama söz konusu değildir.Kordinatlar en son kaydedilmiş semt açısına

göre hesaplanır.

AYAR	KAYIT	DÜZE	LT AKT	AR PRO	G
Nk.no	1001		YA	40.5650	
R.yük.			DA	19.4250	
Açıklma	a		EM		
Hat					
ALFA	GR	►	ł	ölçm	S2
KTP	KNTR	OFFS	NOT	MOD	S1
KTP	KNTR	OFFS	NOT MOD	MOD DADB	S1 S1

Yapılan gözlem kayıt edildikten sonra ölçme ekranı tekrar görüntülenir ve nokta numarası otomatik olarak bir artar ve bir sonraki ölçme için hazır konuma gelir.Açıklama ve reflektör yüksekliği bir önceki kayıttaki değerler ile aynıdır.Bu ölçüm ve kayıt için tek tuş kolaylığını sağlar,fakat ölçüm öncesi nokta numarası,kot ve reflektör yüksekliği girilmelidir.

a) KTP

.

Bu fonksiyon ile sembol kütüphanesinden semboller seçilir. Sembol kütüphanesinden sembol seçmek için [KTP] yazısının altındaki F1 tuşuna basın.Önünüze kayıtlı semboller gelecektir okları kullanarak işaretleyiciyi ilgili sembol üzerine getirin ENT tuşuna basın Seçmiş olduğunuz sembol ile birlikte otomatik olarak ölçme ekranına geçersiniz.

AYAF	R KAYIT	DÜZEL	Τ ΑΚΤΑ	R PRC)G 🔳
1 2 3 4 5 6	VEG BDY	7 8 9 0			
				AŞAĞI	YUKAR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

b) DÜZELTME [DÜZLT] menüsündeki HAM DATA ile aynıdır.

Bölüm 10.1 Ham Data ya bakınız.

c) KNTRL

Bu fonksiyon kontrol ekranını harekete geçirir ve nokta ile ilgili ek bir açıklama veya ek bir hat girmenizi sağlar.Kontrol hattı veya ek bir kot girimesi tamamen kullandığınız harita programı ile ilgilidir.

d) OFSET (açının başka mesafenin başka yerden kaydedilmesi)

[OFS] kaydedilmiş gözleme bir offset eklemek için seçiniz.Bir OFSET kayıdı için, ilk olarak [ÖLÇM] tuşunu kullanınız, reflektöre olan mesafeyi ölçünüz.[ENT] tuşuna basmayınız.Daha sonra [F6] tuşuna basarak menünün ikinci sayfasına geçiniz ve buradan [OFS] 'i seçiniz.

Offset ekranına geçtiğinizde [YATAY] [DÜŞEY] fonksiyonları ekrana gelecektir. Offsetin yatayda veya düşeyde olması durumuna göre ilgili tercihinizi yapınız. Manuel olarak ölçülen noktadan uzakta pozitif bir değer veye alete doğru negatif bir değer girebilirsiniz..OFSET işleminiz tamamlandığında [ENT] tuşuna basınız.

'DADB mod'da ölçüm yapma durumunda,OFSET seçilirse aşağıdaki metin ekrana yansıyacak: 'Orientation of offsets. Rel to ref or line of sight?'. İki çeşit offset seçilebilir:

 [REF] (F5): Referans çizgisine paralel bir offset, İlk offset e dik bir offset ve dik yönde bir offset. Offsetleri manuel olarak gir ve [ENT] tuşuna bas.
[SIGHT] (F6): Total station bakış hattı yönündeki bir offset, İlk offsete dik bir offset ve düşey yönde bir offset. DADB modu seçilmediğinde bu ekran offset ekranıyla aynıdır.

e) DADB

Hat ölçümüne göre bir nokta hatta,offset'e ve nokta yüksekliğine işaret eder.



Bir referans çizgisi R1 ve R2 noktaları tarafından tanımlanır.N1 hat ölçümüne göre bir nokta Hatta, Offsete ve Yüksekliğe işaret eder (Yükseklik bu resimde gösterilmemiştir).Hat ölçümüne göre bir nokta yüksekliği;Kuzey,Doğu,yükseklik sistemi ile aynıdır.

[DADB] 'yi seçmeden önce,2 referans noktasının bulunduğundan emin olun (Ya bu noktalar ölçülmüş yada PC'den yüklenmiştir).Aynı zamanda,Ayar (setup) daki ve İş opsiyonundaki XYZ dosyası açık olmalı ,aksi takdirde hata mesajı verilir. [DADB]'yi hat ölçümüne istinaden bir nokta işlemi yapacaksan seç.Daha sonra aşağıdaki ekran görüntülenecek.

	C	DİK AYAK	(DİK BO	Y	
Ref	noktası 1	=			
Ref	noktası 2	=			
		RFF	17/	MAMA	ΙΡΤΑΙ
L					
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Detay noktaları kaydı ekranına dönmek için [İPTAL] tusuna basın,eğer hat

ölçümlerine göre nokta gerekmiyorsa. [REF] tuşuna referans hattını tanımlamak için bas. Aşağıdaki görüntüye ulaşılır.

Dik ayak D boy	
Ref Nok. I	
ALFA 🔶 🕨	BŞL 🕈 GR

Referans hattın ilk nokta numarası girilmelidir.Eğer bu nokta bilinmiyorsa, 'Nokta Bulunamadı' yazısı ekrana çıkar. [İPTAL] tuşuna nokta numarasını tekrar girmek için bas.Daha sonra referans hattının ikinci noktasının numarasını gir.

D.ayak D.Boy						
Ref Noktası						
NUM 🔶		BŞL	🗣 GR			

Eğer nokta bilinmiyorsa, başka bir nokta numarası girmelisiniz.Şimdi referans hattı tanımlanmıştır ve referans nokta numaraları görüntülenir. [OK] tuşuna bas, daha sonra aşağıdaki ekran görüntülenecektir.Bu ekran Detay Noktası Kaydı ekranıyla aynıdır,ekranda 'DADB mod' yazısı hariç. Bu yazı hat ölçümlerine göre nokta yapılacağını gösterir.

AYAR	KAYIT	DÜZE	ELT AF	CTAR PRO	DG 💻
Nk No	1001		YA	40.5650	
R Yk			DA	19.4250	
Açkla			EM		
Hat				DADB mo	odu
NUM	ቀ GR	KTB	÷	ÖLÇ	S 2
DÜZLT	KNTR	OFST	NOT	MOD	S3
				DADB	S1
F1	F2	F3	F4	F5	F6

[ENT] tuşuna basılarak, aşağıdaki formatta noktalar kaydedilir:

Nokta numarası,hat, ofset, yükseklik, kod

PTL modunu kapatmak için, [PTL] tuşuna ve daha sonra [İPTAL] tuşuna bas. 'DADB modu' yazısı daha fazla Detay Noktası Kayıt ekranında görüntülenmeyecek.

NOT:

1. Her ölçümden sonra yüksekliği,offseti ve hattı ekrana getirmek istiyorsanız; SİSTEM OPSİYONUNDA XYZ ekranını açık konuma getirin

2. Eğer bir referans noktası hat kordinatlarına göre noktaya sahipse , hata messajı 'Yanlış kordinat sistemi !' verir.

3. Referans noktaları arasındaki mesafe 10 cm den fazla olmalıdır, aksi takdirde hata messajı 'Ref nokta 2, nokta 1'e çok yakın. Farklı nokta ver.' verir.

4.DADB modunda ölçüm yaparken Ofset girilebilir. Ofset referans hatta veya görüş hattına göre tanımlanabilir.

8.4 Hat Kontrolünün Eklenmesi

Bu fonksiyon ile ek hat fonksiyonları için 3 açıklama bölümünü ekrana getirir.Bu açıklama veya kodlamaların nasıl yapılacağı tamamen bilginin işlendiği yazılıma bağlıdır.

[KNTRL] fonksiyon tuşuna ek hat kontrol ekranını görüntülemek için ölçüm ekranından basın (sayfa 2).

AYAR	KAYIT	DÜZEL	r aktar	PROG	
	Kontrol				
	Açıklama 2	2			
	Hat 2				
		VTD			Del
		NID			DŞL
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Kontrol alanı,bir çizimde figürlerin yaratılmasına olanak sağlayan birtakım özel kodların konması için yapılmıştır.

Örnek; CL – Figürün kapatılması R - Bir dikdörtgen oluşturur

SA – Yay başlangıcı

EA – Yay bitimi

Kontrol alanının boş bırakılacağı durumda N Kod 2 ve Hat 2 bir nokta için çifte kodlama kullanılır.Bu çizimde bir kesişme oluşturarak noktayı her iki hat üzerine yerleştirecektir.

NOT: DXF data gönderilirken, yanlızca CL kontrol edilebilir.

8.5 Ofset

Direkt olarak ölçülemeyen bir noktaya aşağıdaki işlemi uygulayın.

Ölçülmesi gereken noktaya mümkün olduğunca yakın bir noktayı kayıt edin.Ofset ekranına geçmek için (DADB mod seçilmediği durumda), [OFS] fonksiyon tuşuna ölçüm ekranından basın.

AYAR	KAYIT	DÜZEL	_T AKT	AR PF	ROG	
	İLERİ SAĞA					
	DÜŞEY					
ΥΑΤΑ	Y DÜŞY		ł	4 G	R	
F1	F2	F3	F4	F	5 [F6

Çelik şeritle ölçüm yapılırsa yada gerekli noktaya ikinci bir açı ölçümü yapılarak hesaplama yapıldığında, Ofsetler manuel olarak girilebilir. İmleçi bir sonraki opsiyona getirmek için [ENT] tuşuna basın.

İmleç ekranın en alt satırında iken hafizaya kayıt ve çıkmak için [ENT] tuşuna basın. Ayarları kayıt etmeden çıkmak için, [ESC] tuşuna basın.

Radial (ileri) ofset bakış istikametinde ve aletten uzaklaştıkça pozitiv ve bakış istikametinde dik olan tanjantal (sağa) ofset sağa doğru pozitiv değerdir.Düşey offset yukarı doğru pozitif olur.



Tanjantal ofset mevcut okumaya dik bir ofset ile kesişen ikinci bir açının okunmasıyla hesap edilebilir. Bu method bir objenin,örneğin bir ağaç gövdesinin merkezinin tespit edilmesinde kullanılabilir.Objenin bir yanına reflektörü tutup okuma yaptırın.Ofset ekranı seçildiğinde,objenin merkezini hedefleyin ve [YATAY] tuşuna basıp yatay açıyı okuyun.Orijinal bakış istikametinden dikey bir offset hesap edilip ekrana otomatik olarak girecektir.



Düşey offset hesaplaması için ölçülmesi arzu edilen noktanın altında veya üstünde ulaşılabilir bir noktaya okuma yapın.Ofset ekranında iken ölçülmesi arzu edilen noktayı hedefleyin ve DÜŞEY tuşuna basın.Noktanın altındaki veya üstündeki noktaya,yerden olan yükseklik farkı hesabı için düşey açı kullanılır. Ofset değeri ekrana otomatik olarak yazılır.Dikkat edilecek husus ofset ekranına geçmeden önce ilgili reflektör yazılmış olmasıdır.



'DADB' modunda ölçüm yaparken,OFSET seçilirse aşağıdaki metin ekrana yansır: 'Orientation of offsets. Rel to ref or line of sight?'. İki tip offset seçilebilir:

1. [REF] (F5): Referans hatta paralel bir offset , ilk ofsete dik ve düşey yönde bir ofsettir.

AYAR	KAYIT	DÜZE	LT AKT	AR PROC	G .
	Hat Boyun Hatta Dik Düşey	ca			
		•	ł	🗲 GR	
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Manuel olarak offsetleri gir ve [ENT] tuşuna bas.



2. [SIGHT] (F6): Total station görüş hattı yönündeki bir ofset, ilk ofsete dik ve düşey doğrultuda bir ofsettir. PTL mod seçilmezse ekran ofset ekranıyla aynıdır.

NOT:

"İleri", "Sağa" ve "Düşey" oluşturulan kordinatlara dahil edilir.

"İleri", "Sağa" ve "Düşey" kayıtları,GTS-7 formatında aktarım yapılması halinde ölçülen bilgilerden sonra aktarılır.

GTS-6 yada FC-5 formatı seçilmiş ise, bigi aktarımında ölçülen bilgiler düzeltilerek aktarılır.

OFFSET fonksiyon tuşunu kullanmadan tanjantal offseti kaydetmek isterseniz, Aşağıdaki işlem; ölçümü ve kayıt data içine kayıtı izleyecektir.

- 1. KAYIT menüsünden Detay noktası kaydını yada kontrol noktası kaydını seçin.
- 2. Gerekli noktaya mümkün olacak şekilde noktayı hedefle, ve [ÖLÇÜM] tuşuna bas. Mod YA/DA/EM ise, sabitlen değerler ölçülmüş EM ve DA için gösterilir. YA geçerli açı olarak görüntülenir ve değişecektir. Mod YA/YM/KF olduğunda, hesaplanmış YM ve DM sabittir ve YA değişecektir.
- Gereken noktaya hedefle ve [ENT]tuşuna bas. Geçerli yatay açı (H) ve daha önce sabitlenen mesafeler bir katıtlı data olarak korunur.

9 En Kesit

En kesit en kesit üzerindeki noktaların ölçümüne ve Km ye,ofsete ve hat formatına aktarıma imkan tanır .Yan nokta (koordinatla ölçme) gözleminde olduğu gibi çalışır fakat kullanılan açıklamaları (kod) hatırlar ve aşağıdaki en kesitteki sırayı otomatik olarak tekrar eder.



Her enkesit Km ve Ofset hesabı için bir merkez hattı noktasına sahip olmalıdır. Bu nokta kodu her en kesit başlangıcında girilir.

Kayıt menüsünden DURULAN NOK.yı seç ve durulan nokta kodunu girin, BAK. NOK yı bakılan noktayı oluşturmak için seçin.Daha sonra En kesiti (X-SECT) seçin.



Merkez hat kod (açıklama) ekranı görüntüye gelir.Merkez hat noktası için kullanılacak kodu girin. [ENT] tuşuna imleçi bir sonraki opsiyona taşımak için basınız.[ENT] tuşuna kayıt ve çıkmak için imleç ekranın en alt satırında iken basınız. Kayıt yapmadan çıkmak için [ESC] tuşuna basınız.

AYAR K	KAYIT	DÜZE	LT AK	TAR PRC)G 🔳
NokNo	1001		YA	40.5650	
RefYü	1.520		DA	19.4250	
Açık	Α		EM		
Hat	01				
ALFA	🗣 GR	KTP	ł	ÖLÇ	S2
DÜZE	KTRL	OFST	NOT	MOD	S1
F1	F2	F3	F4	F5	F6

En kesit noktaları yan nokta (koordinatla ölçme) opsiyonunda olduğu gibi kaydedilebilir.En kesit üzerindeki her bir nokta için gereken açıklamaları (kod) girin.

AYAR	KAYIT	DÜZEI	LT AKTA	R PRO	G 🚛
	KM		110.000)	
ALFA				BŞL	ቀ GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Enkesit işlemini bitirmek için [ESC] tuşuna basın. Km ekranı çıkacaktır.İlk enkesit için Km mutlaka manuel olarak girilmelidir.Daha sonraki enkesitler için Km hesap edilecektir,fakat hesaplanmış Km dışında manuel olarak giriş yapılır. Ekrandaki değeri kabül için [ENT] tuşuna basın.

En kesit hafizaya alındığında merkez hattı açıklama (kod) ekranı çıkacaktır. [ENT] tuşuna basarak kabül edin veya bir açıklama girin.[ESC] tuşuna basarak enkesit konumundan çıkabilirsiniz.

En kesit noktaların kaydında ,bir önceki enkesitte oluşturulan paterni takip eden noktalardan sonra açıklamalar değişecektir.Eğer aynı istikamette kayıt yapıyor iseniz ilk noktadaki açıklamayı tekrar girin, daha sonraki noktalar için açıklamalar aynı istikamette tekrarlanacaktır.

NOT: (1) Her bir kesitte Mak. nokta : 60

(2) Görüntülenen Km merkez noktası ile durulan nokta arasındaki yatay mesafeden otomatik olarak hesap edilir.

10 Kayıt Bilgilerinin Düzeltilmesi

Bu menü Ham data,Koordinatlar,Poligon dosyası ve Sembol kütüphanesinde düzeltmeler yapılmasına olanak verir.

10.1 Ham Data

Ham Data ları düzeltmek için önce ilgili iş içine girilir sonra DÜZELT menüsünden HAM seçilir.



Son kayıttaki nokta ekrana gelir.

AYAR	KAYIT	DÜZEI	AKTAF	R PROG	6 🔳
	Х	5	4.530		
	Y	3	358.502		
	Z	8	8.494		
İLK	SON	BUL	ÖNCK	SONR	S2
ALFA	A GR		➡	BŞL	S 1
F1	F2	F3	F4	F5	F6

[ÖNCK] tuşuna basarak bir önceki kayıt, ve [SONR] tuşuna basarak bir sonraki kayıt ekrana getirilir.

Dosyanın başlangıcına gitmek için [İLK] tuşuna basın.

Dosyanın sonuna gitmek için [SON] tuşuna basın.

Bir dosyadaki belli bir noktayı,kodu bulmak için, [BUL] tuşuna basın.Daha sonra ekranda sizden istenilen bilgileri girin.

Yanlızca manuel olarak girilen bilgiler düzeltilebilir. [ENT] tuşuna imleçi sonraki opsiyona kaydırmak için basın. [ENT] tuşuna imleç ekranın en alt satırında iken kayıt ve çıkış için basınız. Tarih, Zaman ve ölçüm datası değiştirilemez.

Düzeltilmiş data Ham Data dosyasında saklanır. DÜZELT fonksiyonu ile giriş sağlanamaz.

[ESC] tuşuna kayıt yapmadan ekrandan çıkmak için basınız.

10.2 Nokta Data

Geçerli işten yaratılmış kordinatlar düzeltilebilir yada nokta koordinatları nokta düzeltme fonksiyonu kullanılarak manuel olarak girilebilir. [NOKT] yı [DÜZELT] menüsünden seçiniz.



Dosyanın son noktası görüntülenir.Noktaların depolandığı iki tip kordinat sistemi vardır: Kuzey, Doğu, Yükseklik (XYZ) yada D.AYAK, D.BOY, Z (DADB). XYZ kordinat sistemi durulan noktadan ve bakılan noktadan tespit edilir. DADB koordinat sistemi referans hattı yoluyla tespit edilir. Bir XYZ noktası DÜZELT- NOKTALAR ekranı aşağıdaki yapıya sahiptir:

AYAR	KAYIT	DÜZE	AKTAR	PR	OG (
	NokNo	A	3			
	Х		1004.662			
	Y		1005.752			
	Z		95.029			
	Açıkla		TREE			
İLΚ	SON	BUL	ÖNCK	SNR	K S	2
ALFA	GR			BŞI	_ S′	1
F1	F2	F3	F4	F5] [F	6

Bu ekranda nokta no su ,kordinatlar ve kod görüntülenir.Bir DADB noktası DÜZELT-NOKTALAR ekranı aşağıdaki gibidir:

AYAR K	AYIT	DÜZEI	AKTA	R PRO	G
NokNo	A 4			noktada	an
D.Ayak	8.054			1000	
D.Boy	6.08			noktaya	
Z	1.098			1001	
Açıkla	TREE				
İLK	SON	BUL	ÔNCE	SONR	S 2
ALFA	GR			BŞL	S1
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Ekranın solunda nokta no su, koordinatlar ve kod görüntülenir.Referans hatı teşkil eden iki

noktanın nokta numaraları ekranın sağına yansır.

XYZ ekranında ve DADB ekranında, [ENT] tuşuna basılarak imleç bir sonraki opsiyona geçebilir. [ENT] tuşuna imleç ekranın son satırındayken basıldığında ayarlar korunur ve çıkılır.

[ÖNCEKİ] ve [SONR] tuşuna basarak dosya içindeki mevcut noktaları ekrana getirebilirsiniz. Dosya içindeki son noktada iken [SONR] yada [ENT] tuşuna basıldığında(imleç son satırda iken), yani noktaları girmenizi sağlayan boş ekran çıkar:

AYAR	KAYIT	DÜZEL	AKTA	R PRO	DG 🔳
Yeni XYZ	noktayı seç. veya DADI	Β?			
				XYZ	DADB
F1	F2	F3	F4	F5	F6

[XYZ]'i xyz koordinat sisteminde koordinatları ile birlikte bir nokta yaratmak için seçin yada

[DADB]'yi DADB kordinat sistemide kordinatları ile birlikte bir nokta yaratmak için seçiniz. [SONR] yada [ENT] tuşları yeni kayıt yapıldıktan sonra data yı ve bir sonraki nokta için hazır olan nokta numarası artımını koruyacaktır. Dosyanın başlangıcına ulaşmak için [BAŞLAN] basınız. Dosya sonuna ulaşmak için [SON] tuşuna basın.Dosyadaki özel bir noktayı bulmak için [BUL] tuşuna basın.Nokta no sunu girin.

Ayarları kaydetmeden çıkmak için [ESC] tuşuna basın.

- NOT: 1. Her bir kordinat aralığı -99999999999999999999999999999999'a kadardır.
 - 2. Girilen veya değiştirilen koordinatlar virgülden sonra 3 haneye yuvarlanır.

10.3 Poligon Dosyası (Sabit Nokta Datası) (PT LIB)

Poligon dosyasını düzeltmek için DÜZELT menüsünden POL DOS alt menüsü seçilir.



Poligon dosyasının düzeltilmesi yukarıda görüldüğü üzere Nokta ların düzeltilmesi gibidir.

10.4 Sembol Kütüphanesi (KOD)

Sembol kütüphanesini düzeltmek için DÜZELT menüsünden SEMBOL seçilir.



EKLE Y.AD SIL 🕂 🕇

F1 F2 F3 F4	F5 F6		
Yeni bir tabaka yaratmak için,i	[EKLE]'yi seç	ve tabaka ismini girin.	Örneğin,

"VEG"'i tabaka ismi olarak girin, sonra [ENT] tuşuna basın. AYAR KAYIT DÜZELT AKTAR PROG đ Örnek; VEG...layer Tabaka ismi: VEG ALFA BŞL 🖕 GR E>F1 F2 F3 F4 F5 F6

Kat için sembolleri (kod) girin,kat ismini seçin ve [ENT] tuşuna basın.

AYAR	KAYIT	DÜZEL	AKTAR	PROG	
VEG					
EKLE	Y.AD	SiL			
EKLE	Y.AD	SiL	•		

Ekran kod sayfasına değişir. Tabloda kat için kodları girinTanımlama numarası gerekirse bir boşluk bırakıp tanımlama numarasını her koddan sonra girin.

AYAR KAYIT	DÜZEL	AKTAR	PRC)G 🔳	Örnek;	
TREE 1 BUSH 1					kod	varlık numara
ALFA ቀ G	iR 🌩	ł		BŞL		
F1 F2	F3	F4	F5	F6		

Tanımlama numarası DXF dosyasında çizgilerin oluşturulmasına olanak verir. Kullanılabilecek tanımlama numaraları;

- 0 DXF ten çıkarılmış nokta
- 1 Nokta
- 2 Çizgi (hat)
- 3 Çoklu çizgi (Polyline)

[ESC] tuşuna bas ve kodlar depolanır ve ekran tabakaya döner. [ESC] tuşuna bir kez daha basın ve ekran ana menüye geçecektir.

Var olan kod numaralarını düzeltmek için, Tabaka tablosundan Tabakayı seç. [ENT] tuşuna bas ve bu tabakadan kod sayfası ekrana gelir. Ya yeni kodları gir yada düzelt. Bir kodu silmek için, kod üzerine bir boşluk bırakın, daha sonra [ESC] tuşuna bas.Ana menüye geri dönmek için [ESC] tuşuna bir kez daha basın.

Tabaka tekrar isimlendir, ilk olarak [Y.AD]' i seçin.

AYAR K	KAYIT	DÜZEL	T AKTAF	R PRO	G 💷
R	ename La o Layer:	yer: V	′EG]
ALFA			♦	BŞL	🗣 GR
F 1	F2	F3	F4	F5	F6

Bir yeni tabaka ismini girdikten sonra [ENT] tuşuna basın ve tabaka ismi yeni tabaka ismine dönüşecektir.

Tabaka'yı seçmek için,ilk olarak [SİL]'i seçiniz.Bu tabakadaki tüm kodlar silindikten sonra,bir tabaka silinebilir. Kodları içeren bir tabaka silme işlemine niyet ederseniz,, " Tabaka XXX boş değil! " mesajı ekrana yansır.

Kodlar yüklenirken tabaka tarafından gruplandırılırlar.

NOT: 1. Maksimum 128 kod (sembol) girilebilir.

2. Kod mak. 16 karekter uzunluğunda, tabaka 8 karakter uzunluğunda

girilebilir.

- 3. Öngörü varlık 1 dir.
- 4. Eğer bir çizginin (hattın) başlangıcında [ÖZEL] girilir ise, kod silinir.

10.5 RÖLEVE DATASI (CUTS)

Röleve datası ayar opsiyonundan ayarlanabilir (setout option) ve DÜZELT röleve opsiyonundan bakılabilir.Düzelt menüsünden Röleve seçin.



İşlem ,DÜZELT NOKTALARI işlemine benzer.

AYAR KAY	IT DÜZEL	AKTAR PROG
Nok No	A3	Fark
Х	1004.662	+0.000
Y	1005.752	+0.000
Z	95.029	+0.000
Açklm	PT	
iıк S	ON BUL (
	Z F3	F4 F3 F0

Ayarlama sırasında kaydedilin kordinatlar ekrana yansır.

NOT: Röleve düzeltilemez.

11 Bilgi (Dosya) Aktarımı

Bilgi aktarımı, kayıtların bilgisayara aktarımı, hafıza kartına veya yazıcıya aktarımı ile bilgisayardan bilgi aktarımı ve aktarma parametrelerinin ayarlanmasını ihtiva eder.

11.1 Bilgisayara kayıtların aktarımı (Gönder)

Ham data, kordinatlar, DXF kütükleri ve enkesitler bilgisayara veya hafiza kartına aktarılabilir.

Bilgi aktarımı yaparken ya BİLGİSAYAR yada KART seçilebilir.

		AKTAR
BİLG	HAM	GÖNDER
KART	KOORDN	AL
	DXF	YAZICI
	KESİT	PORT

GTS-600 seri ara yüzeyi kullanılarak data yı bilgisayara aktarım yapmak için, BİLGİSAYAR'ı seçin.

Aktarmaya başlamadan önce GTS-600 ve Programınızdaki aktarma parametrelerinin aynı olmasına dikkat ediniz.

Bilgileri hafıza kartına aktarmak için KART menüsünü seçin. Aktarmaya başlamadan önce kart ın GTS-600 üzerine takıldığını kontrol ediniz.

'HAZIR?' yazısı çıktığında [OK] tuşuna basın ve aktarma başlar.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAR	PROG	6 (
	Karta k	ayıt			
	Karta	dosya isr	nini gir		
	Dosya	adı	TRV1-31		
ALFA			•	BŞL	GR
			F4		

Karta gönderilecek dosya (iş) adını girin.

Bir dosya adı maksimum 8 karekter olabilir ve kullanılabilecek karekterler, harfler A-Z, rakamlar 0-9 ve eksi (-) işareti.Eksi işareti dosya adının başında kullanılmaz.

Mevcut dosya adını kullanmayın, aksi halde bunun üzerine kayıt yapılır. Ekranda 'HAZIR?' yazdığı zaman [OK] tuşuna basın, karta kopyalama başlar. Kart taki dosya adına aşağıdaki uzantılar eklenir.

Ham data	(İş adı).DAT
Kordinatlar	(İş adı).XYZ
DXF	(İş adı).DXF
En Kesit	(İş adı).XXX

Data formatı ile ilgili ayrıntılar EK B bölümünde açıklanmıştır.

11.1.1 Ham Data

AKTAR menüsünün alt menüsünden HAM seçilir.

НАМ	AKTAR GÖNDER
KOODNT	AL
DXF	PRINT
KESİT	PORT

Aktarılacak Ham DATA formatı AYAR menüsünde SİSTEM OPSİYON'LARINDA seçmiş olduğunuz formata göre yapılacaktır.

11.1.2 Koordinatlar

Hesaplanmış kordinatların aktarılması için AKTAR menüsünden KOORDİNAT seçilir.



Aktarılacak kordinatlar AYAR menüsünde SİSTEM OPSİYON larında seçmiş olduğunuz formata göre yapılacaktır.

11.1.3 DXF Formatında Dosyalar

Bir DXF dosyasının aktarımı için AKTAR menüsünden DXF seçilir.

	AKTAR
HAM	GÖNDER
KOODNT	AL
DXF	PRINT
KESİT	KAPI

Bir DXF dosyası koordinat dosyasından oluşturulurProgram sembol kütüphanesinde yapılmış tanımlara göre nokta,çizgi (hat) veya çoklu çizgiler oluşturabilir. Noktalar entity kod 1 olarak belirlenmiş noktalardan oluşturulur.Çizgiler (hat) entity kod 2 olarak belirlenmiş noktalardan oluşturulur. Çoklu çizgiler entity 3 olanlardan oluşturulur . Sembol kütüphanesindeki nokta kodu için tabakalara yerleştirilmiş elementler tanımlanır.Eğer kullanılan tanımlama sembol kütüphanesinde mevcut değilse nokta 0 tabakasında yer alır.

NOT : DXF bilgileri aktarılırken ekranda '0' çıkar.

11.1.4 Enkesitler

En kesit ölçümleri yapılmış ise veriler (Data) Km,ofset yada kot formatında aktarılabilir. Enkesitleri aktarmak için AKTAR menüsünden KESİT seçilir.

	AKTAR
HAM	GÖNDER
KOONDT	AL
DXF	PRINT
KESİT	PORT

Data kartına enkesit yüklenirken , Uzantı XXX' dir. Data format detayları EK- B 'de açıklanmıştır (D. Enkesit Format).

11.2 GTS-600'e Dosyaların Yüklenmesi

Aplikasyon Kordinatları, Poligon kordinatları, Sembol Kütüphanesi, Aligman ve Aplike edilecek Enkesit dosyaları bilgisayardan yada karttan alete yüklenebilir.

Verileri yüklerken ya Bilgisayara girilir yada KART seçilebilir.



GTS-600 seri ara yüzeyi kullanılarak veriyi bilgisayara göndermek için Bilgisayar'ı seçiniz. Yüklemeye başlamadan önce hem GTS-600 (yollayan) hemde bilgisayar (alan) yazılım programları giriş yeri (erişim noktası-PORT) paremetrelerinin aynı olmasına dikkat ediniz.

Bilgisayara uyması için kominikasyon port parametrelerinin PORT opsiyonundan ayarlandığına emin olunuz ve AL menüsünden seçiniz.

Bilgisayardan bilgi aktarmak için uygun bir programa ihtiyaç vardır.Buda PORT opsiyonu ile ayarlanmış kominikasyon port parametreli formatta data sağlar.FC-5 dışındaki tüm formatlarda aktarma programının XON/XOFF hand shake,FC-5 formatında ise, ACK/NAK hand shaking e ihtiyaç vardır.

Aktarma formatı bilgileri yeniden formatlayabilir,bu sebeble programın dökümantasyonunu okuyup dosyaların nasıl formatlanması gerektiğini inceleyiniz. EK-B'de her bir format açıklanmıştır.

GTS-600 kart sürücüsünden data alımı için KART'ı seçin. Yüklemeye başlamadan önce GTS-600 kart sürücüsüne data kart ını takınız.

Yüklemeyi başlatmak için 'HAZIR?' da [OK] 'yi seçiniz.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAR	PRO	G	
	Karttan Data Aktarımı					
	Karta	dosya isr	nini gir			
	Dosya ismi TRV1-31.TXT					
ALFA				BŞL	GR 🖨	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	

Karttan aktarılacak dosya ismini gir.

Bir dosya ismi maksimum 12 karekterden oluşup, A dan Z ye harflerden, 0-9 arası rakamlardan yada yalnız eksi(-) olarak seçilebilir. Eksi(-) işareti dosya başında seçilemez .Dosya ismine uzantısını da eklemek gerekir.

İşlem sırası aşağıdaki gibidir;

1.Dosya üç formattan birine sahip olmalı ve bilgisayarda hazırlanmalıdır.

Not; kablo yoluyla yükleme yaparken aktarma programı data yı gereken formatta formatlayabilir.Format ; GTS-600, FC-5 yada MOSS GENIO formatlarında olabilir. Öngörü(default) GTS-600 formatı Nok.no,Y,X,Z,Açıklama sırasındaki bir virgül sınırlı dosyadır.

Örneğin;

```
1001, 123.456, 789.123, 100.000, CORNER
```

FC-5 formatı;FC-5 manuelinde tanımlandığı gibi blok formatır. GENIO formatı;MOSS manuelinde tanımlandığı gibidir.

- 2. Bilgisayar kartına dosyayı kopyala.
- 3. Kartı GTS-600 içine sok.
- 4. GTS-600'deki AKTAR/AL/NOKTALAR/KART seç.

Kart ta yaratılmış dosyanın dosya ismini gir. Yüklemeyi başlatmak için Enter tuşuna basın.

NOT: **GTS-600** çalıştırma menüsünden 'HFZA' ikon u 'F3' ile dosyalar karttan dahili hafizaya kopya edilemez



Dosyayı ASCII formatından dahili ikili formata çevirmek için yukarıda belirtilen işlem takip edilmelidir.

11.2.1 Koordinatlar

Aplikasyon (Setout) için AL menüsünden NOKTA ları seç.



11.2.2 Sembol Kütüphanesi

Poligon dosyası yüklemek için AL menüsünden SEBOL KÜTÜP. seçilir.



NOT: SEMBOL KÜTÜP. tüm işlerde kullanılabilir.

11.2.3 Sembol Kütüphanesi

Kod kütüphanesini yüklemek için AL menüsünden KOD'u seçiniz.



NOT: Kominikasyon formatı yanlızca GTS-600 formatına benzer.EK-B de data format detayları tanımlanmıştır (E. Nokta Kod Format).

11.2.4 Yatay Aligmanlar



Yol dizayn aplikasyonunda Yatay aligmanı yüklemek için Y YOL GEO seçilir.

NOT: Kominikasyon formatı yanlızca GTS-600 formatına benzer.EK-B de data format detayları tanımlanmıştır (F. Yatay aligmanlar YA).

11.2.5 Düşey Aligmanlar



Yol aligman aplikasyonunda Düşey Aligmanı yüklemek için D YOL GEO seçilir.

NOT: Y YOL GEO data yoksa, Setout opsiyonunu kullanamazsınız.

Kominikasyon formatı yanlızca GTS-600 formatına benzer.EK-B de data format detayları tanımlanmıştır(G. Düşey Aligmanlar).

11.2.6 Enkesitlerin Dizaynı



Yol dizayn Aplikasyonu için enkesit dosyası KESİT opsiyonu seçilerek aktarılır. Yüklenmiş enkesitler düzeltilemez ve aktarılamaz.

NOT:Kominikasyon formati yanlızca GTS-600 formatına benzer.EK-B de data format detayları tanımlanmıştır (D. Enkesit Format).

11.3 Kayıtların Printer ' dan yazdırılması

Printer opsiyonu ile formatlı raporlar seri veya parelel bir printer dan yazdırılabilir. Aktar menüsünden PRINT opsiyonu seçilir.

SERİ (BİLG), PARALEL(PRN) yada KART'ı seçin.



GTS-600 seri ara yüzeyi kullanılarak raporlar yazılacak yada aktarılacaksa, BİLGİ 'yi seçin.

Yazdırmaya başlamadan önce Printer ve GTS-600 giriş parametrelerinin uyumlu olmasına dikkat ediniz.

GTS-600 paralel ara yüzeyi (bağlantı) kullanacak iseniz, PRN opsiyonunu seçiniz. 'HAZIR?' mesajı çıktığında [OK] tuşuna başılarak yazdırma işlemi başlatılır. GTS-600 Kart sürücüsüne raporları yazdırmak için KART'ı seçin.

AYAR	KAYIT D	DÜZELT	AKTAR	PROG	d
	Karta kop Karta do	oyala sya ismin	ni gir		
	Dosya a	adı			
ALFA		•	¥	BŞL	GR GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Data kart a yazdırılacak dosya ismini girin.

'HAZIR?' mesajı çıktığında [OK] tuşuna basılarak yazdırma işlemi başlatılır.

11.3.1 Ham Data



Ham data raporu yazdırmak için HAM seçilir.

AYAR menüsünde SİSTEM OPSİYON larında seçmiş olduğunuz Aktarım formatında bilgiler printer'dan yazdırılır.

```
  Rapor formatında Öngörü örneği (GTS-7 veya MOSS)

  iş: D:\1221A
  Sayfa 1

  Açıklama: PAT-A
  Ad
  :
  SEKIG

  Alet
  :
  SEKIG
  Alet
  :

  Alet
  :
  HA0022
  Birimler
  Mesafe: M Açılar: G
  :
  :

  Birimler
  Mesafe: M Açılar: G
  :
  :
  :
  :
  :
  :

  Giçek:
  1.000000
  Kot:
  :
  0.000000
  :
  :
  :
  :
  :

  Tarih:
  21/12/95
  Saat:
  10:44:45
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :</
```

Kont.Bak PJ1 Ya: 45.0100 Da: 90.4933 Em: 2.1060 Th: 1.550 Kont. Bak PJ2 Ya: 94.3535 Da: 89.4803 Em: 7.2540 Th: 1.550 Kont. Bak PJ3 Ya: 113.3342 Da: 91.2026 Em: 10.1150 Th: 1.450 Detay PJ11 Ya: 45.0003 Da: 90.4842 Em: 2.1060 Th: 1.550 Detay PJ12 Ya: 94.3452 Da: 89.4819 Em: 7.2530 Th: 1.550 Detay PJ13 Ya: 113.3300 Da: 91.2026 Em: 10.1150 Th: 1.450 Örnek GTS-6 yada FC-5 formatı İş# PAT-A İsim SEKIG Alet# HA0022 Tarih 21/12/95 Isı 20.0 Basınç 760 Dur. Nok.# PS ID Alet.HT 1.550 Nok.# PJ1 Y +0450100d D +0904933d SD +00002106m PKOD R.HT 1.550 Nok# PJ2 ¥ +0943535d D +0894803d SD +00007254m PKOD R.HT 1.550 Nok# PJ3 Y +1133342d D +0912026d SD +00010115m PKOD R.HT 1.450 Nok.# PJ11 Y +0450003d D +0904842d SD +00002106m PKOD R.HT 1.550 Nok.# PJ12 Y +0943452d D +0894819d SD +00007253m PKOD R.HT 1.550 Nok.# PJ13 Y +1133300d D +0912026d SD +00010115m PKOD R.HT 1.450

11.3.2 Koordinatların printer dan yazdırılması NOKTALAR (POINTS) koordinat raporunu yazdırmak için seçilir.



Ör: Nokta rapor formatı

İş: D:\1221A

Sayfa 1

Nok.	x	Y	Kot Açıklama	ası
BS	12500.0000	11500.0000	50.0000	
PJ1	11999.9997	11002.1058	49.9699	
PJ11	12000.0000	11002.1058	49.9702	
PJ12	11994.4781	11004.7026	50.0246	
PJ13	11990.5882	11003.6979	49.8634	
PJ2	11994.4762	11004.7019	50.0249	
PJ21	12000.0001	11003.1068	51.5202	11111
PJ22	11993.7170	11005.3512	51.5737	11111
PJ23	11989.6528	11004.0655	51.3129	11111
РЈЗ	11990.5875	11003.6963	49.8635	
PJ31	12000.0001	11002.1058	49.9702	
PJ32	11994.4765	11004.7038	50.0246	
PJ33	11990.5807	11003.7007	49.8636	

11.3.3 RÖLEVE

Bir Kazı/Dolgu raporu yazdırmak için KAZI seçilir.

/	AKTAR
HAM DAT	GÖNDER
KOORNT	AL
RÖLEVE	YAZICI
Y YOL GEO	PORT

Ör: RÖLEVE Rapor Formatı

İş: D:\J0118A

Sayfa 1

	x	Y	Kot(Z)	Kazı
=				
Nok.# 1002	Desc:			
Dizayn:	994.286	992.639	0.392	
Ölçülen:	994.291	992.645	0.411	
Fark:	-0.005	-0.006	-0.019	0.02

11.3.4 Yatay Aligman raporlarının Printer'dan yazdırılması Yatay aligman raporu yazdırmak için Y YOL GEO seçilir.

HAM KOOF RÖLE Y YOL	AK DAT GÖ RNT AL VE YA GEO PO	TAR DNDER ZICI RT			
AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAR	PROG	
	ARALII	<	50.000		
ALF	•	•	I	BŞL	🗣 GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Aralıkları gir ve [ENT] tuşuna bas. Yazılımı başlatmak için 'HAZIR? Mesajı çıktığında [OK]'yi seç.

Aligman Rapor Formati

İş: D:\DEFAULT

Sayfa 1

Km	Aralık	X	Y			
	 0.000	 0.000	1050.0000	======== 1100.0000		
	50.000	50.000	1098.0762	1113.7361		
	100.000	50.000	1146.1524	1127.4721		
	150.000	50.000	1194.2286	1141.2082		
	200.000	50.000	1242.3048	1154.9442		
	250.000	50.000	1290.3810	1168.6803	Düz	
	300.000	50.000	1338.4572	1182.4163		
	350.000	50.000	1386.5334	1196.1524		
	400.000	50.000	1434.6096	1209.8885		
	450.000	50.000	1482.6858	1223.6245		
	500.000	50.000	1530.7620	1237.3606		
	545.542TP	45.542	1574.5521	1249.8720		
	550.000	4.458	1578.8375	1251.0988		Geçiş
	600.000	50.000	1625.4830	1268.7810		
	609.542TP	9.542	1633.6008	1273.7912		
	650.000	40.458	1661.5790	1302.6325	Yay	
	700.000	50.000	1677.0464	1349.6337		
	740.896TP	40.896	1671.5176	1389.8676		
	750.000	9.104	1668.1047	1398.3043		Geçiş
	800.000	25.000	1640.9789	1440.1650		
	804.896TP	4.896	1637.9752	1444.0319		
	850.000	45.104	1610.2843	1479.6345	Düz	
	900.000EP	50.000	1579.5872	1519.1021		

11.4 İletişim Kapısı(Port) Parametreleri

Aktarmaya başlamadan önce yükleme ve aktarma dosyaları için iletişim parametreleri ayarlanmalıdır.Bilgisayardaki parametreler farklı bir biçimde ayarlanmadıkça bir kez girilen parametreleri değiştirmeye gerek yoktur.



PORT parametresini görüntülemek için AKTAR menüsünden PORT seçilir.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAR	PROG	d ana	
	Baud		9600			
	Parity		NONE			
	Data		8			
	Stop		1			
F1	F2	F3	F4	F5		
Baud Parity Data B Stop B	Bits	300 or NONE 0 yada	1200 or 2 yada OD 7 yada 2 1 yada 2	2400 or 9D yada 8	4800 or EVEN	9600 or 19200

Parametreleri bilgisayarınıza göre ayarlayınız.

Opsiyonu değiştirmek için [] ve [] ok tuşlarını kullan ve değerleri tara.

[ENT] tuşuna basarak barı bir sonraki opsiyona taşı.

Değişiklikleri kaydetmek ve çıkmak için bar ekranın en alt satırında iken [ENT] tuşuna basın. Kayıt yapmadan çıkmak için [ESC] tuşuna basın.

12 Aplikasyon

Aplikasyon apsiyonu NOKTA #, HAT, ALİGMAN ve ENKESİT yöntemiyle ayar yapmaya izin verir.

Yol bilgisi yüklemesi ve hazırlık sırası hariç, temel işlem sırası bu metodlardaki gibidir.

İŞ OPS.'da Röleve kayıt açılarak aplikasyon yapılır ve kontrol için ofiste print alınırsa, aplike edilmiş koordinatlar RÖLEVE dosyasında korunur.

Nokta aplikasyon opsiyonunda nokta numarası ile ve sıra ile yapılmasını sağlar.Hat aplikasyonu hat ile aplikasyon yapılmasını veya nokta kodu ile hattın olüşturduğu noktalar ile aplikasyon yapılmasını sağlar.Aligman ve enkesitlerin aplikasyonunda noktalar Km ve ofset değerleri ile yüklenmiş aligmana göre yapılır.

Aplikasyon işlemi iki pencere kullanır. Soldaki (Metin) penceresi gerekli yatay açıyı, mesafeyi yada prizma ve nokta arasındaki gerekli mesafeleri (OFSET) görüntüler.



Sağdaki pencere (grafikler) başlangıçta ayar (\Box) için noktayı, ve prizma posisyonunu (O) (aletle ilişkili (Δ)) görüntüler.

Not: Bu kullanılan grafikler bir referans olarak kullanılır ve siz gerçek değeri sol pencereden teyit etmelisiniz.



Bir kez ölçümler alınmaya başlandığında ve prizma aplike noktasının 10m içinde ise,22x22 m/ft lik bir pencerede prizmayı ve aplike noktalarını görüntülemek için ekran değişir (Bakış2)

Prizma aplike noktasının 1m içinde ise pencere 2.2x2.2 m/ft (Bakış 3)'ı görüntülemek için zumlanır.



OFSET ölçülmüş noktadan gerekli ayar noktasına olan uzaklığı ofset formuda görüntüler. İleri ofset (♠) görüş hattı boyunca olan mesafe olup aletten ileriye doğru pozitiftir. Sağ offset (➡) görüş hattına dik olup alete doğru olduğunda pozitiftir. Yükseklik farkı KAZI olarak görüntülenir.

[AÇI] ekranı gerekli yatay açıyı görüntüler, yatay açı durulan nokta ile aplike noktası arasındaki açıdır (Döndür), prizmadan aplike noktasına olan mesafe (İleri) ve kot farkı (Kazı). [AÇI]'dan [OFS] 'e geçtiğinizde, [ÖLÇM] ayarlamaya başlayın. [ÖLÇM] kullanarak mesafeyi ölçün.

[ENT] tuşuna nokta işlemi bitirmek için noktaya ulaşıldığında basınız ve sonraki noktayla devam ediniz.

KAYIT opsiyonu seçilirse (İŞ OPS'ye bakınız) koordinat röleve dosyasında otomatik olarak korunacak. Bu kazı dosyası Düzelt Menüsünün RÖLEVE' alt menüsünde görüntülenir.

[HASSAS] tuşuna hassas moduna geçmek için basınız. [ÖLÇME] tuşuna mesafe ölçmek için basınız. [KABA] bir kaba moddur. [TEKRARLI] tuşuna [ÖLÇME]'ye basmadan önce basılırsa tekrar moduna geçilir.

[ESC] tuşuna herhangi bir zamanda basarsanız nokta numarası ekranına dönersiniz ve ayar için başka bir nokta seçebilirsiniz. Nokta numarası ekranındayken [ESC] tuşuna bastığınızda menüye tekrar ulaşırsınız.

Ayar menüsünü görüntülemek için PROGRAM nenüsünden AYAR seçilir.

12.1 Durulan Nokta ve Bakılan Nokta

AYAR menüsünü seçin
	PROG
DUR. NOK.	APLİKAS 🛛
BAK.NOK.	YOL
KOORDN	POLİGON
HAT	KESİŞİM
ALIGMAN	İnş.Aplikasy
KESİT	

DURULAN NOKTA seçilip durulan nokta detayları girilir. (D.Nok, Alet Yk,Açıklama) BAKILAN NOKTA seçilip bakılan nokta girilir.

Kayıt menüsündeki koordinatsız opsiyonlar hariç, Durulan nokta ve Bakılan Nokta

işlemleri KAYIT menüsündeki gibidir. (7 Durulan Nokta Detaylarına bakınız.) Eğer siz zaten durulan nokta ve bakılan nokta bilgilerini KAYIT yada AYAR menüsünden girmiş iseniz,bu işlemleri tekrar etmeden direkt KOORDİNAT, HAT, ALIGMAN yada ENKESİT işlemlerini yapabilirsiniz.

Ayar işlemi bittiğinde, nokta ölçümlerini (KONTROL NOKTASI KAYIDIveya DETAY NOKTASI KAYIDI) aynı durulan nokta ve semt açısı ile yapabilirsiniz (back bearing).

NOT:

Eğer aligman data var ise, Durulan nokta ekranı Km ve Ofset 'i de ihtiva eder.

Durulan nokta	AYAR KAYIT DÜZELT AKTAR PROG 🚥
Dur. Nok. Alet Yük. Alet Acıklam	Dur. Nok.
	Acıklam
ALFA 🗲 GR 🗭 🗣 BŞL S2	ALPHA 🗲 GR 🗪 💺 BŞL S2
G.KST KOT S1	G.KST KOT S1
F1 F2 F3 F4 F5	F1 F2 F3 F4 F5

Aligman varsa, durulan noktayı ve bakılan noktayı "Km ve Ofset"'i kullanarak girebilirsiniz.Bu durumda durulan nokta alanı boş burakılmalıdır.

Durulan nokta KM ve OFSET vasıtasıyla girilirse,kayıt için geçersiz olur,çünkü Ham Dosyada durulan nokta saklanmaz.

NOT:

Durulan nokta ayarı Km de yapılırsa, hem [G.KESTR] ve [KOT] opsiyonu kullanılamaz.

12.2 NOKTA (KOORDİNAT) APLİKASYONU

	PROG
DUR. Nok.	APLİKAS
BAK Nok.	YOL
KOORDNT	POLIGO
HAT	KESİŞİM
ALIGN	İnş.Aplikasy
KESİT	

Ayar menüsünden noktaları seçerken,aşağıdaki ekran görüntüye gelir.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAR	PROG	
E	in yakın ı	noktayı bul	?		
			Tamam	İPTAL	
F1	F2	F3	F4	F5	F6

[OK] seçilerek,aşağıdaki ekrana ulaşılr.

NOT: Eğer bir çok nokta var ise ekran görüntüsünü elde etmek zaman alacaktır. Eğer bir noktayı bulmak gereksizse, **[İPTAL] tuşunu seçin**.

AYAR I	KAYIT	DÜZELT	AKTAR	ROG	
Nok.No	<mark>1</mark> 108				□1001
Ker. Yu	L			0 1 م 1006 م	1005 208 77
ALFA	-		•	BŞL	GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Ayar nokta numarasını ve reflektör yüksekliğini giriniz. (Pt No, R Ht) [ENT] tuşuna imleçi sonraki opsiyona kaydırmak için basınız.. [ENT] tuşuna imleç ekranın en alt satırında iken bastığınızda kayıt yapılır ve çıkılır. Kayıt yapmadan ekrandan çıkmak için [ESC] tuşuna basınız.

AYAR	KAYIT D	DÜZELT	AKTA R	PRO	G
	6.	058	View 2		
•	3.	127]	п	
Kazı	-0	.259]		
					0
AÇI	OFFS	HASS	KAB	TEKR	ÖLÇM
		E 2		E 5	
		F3	LL4	ГЭ	ГО

Ofset formunda OFSET ekranı ölçülmüş noktadan gerekli ayar noktasına olan uzaklığı görüntüler. İleri ofset (♠) alete görüş hattı boyunca olan uzaklıktır ve aletten ilerisi positiftir. Sağ ofset (➡) görüş hattına dik KAZI olarak gösterilir.

AYAR K	AYIT D	ÜZELT	AKTAR	PRO	G
İstener Döndü İleri	41.14 78.35	27 552 27] View 2]		
Kazı	-0.25	59]		0
AÇI	OFFS	HASS	KABA	TEKR	OLÇM
F1	F2	F3	F4	F5	F6

AÇI ekranı istenen yatay açıyı görüntüler (İst), bu yatay açıda geçerli noktadan aplikasyon noktasına olan açıdır (Döndür), prizma ile aplikasyon noktası arasındaki mesafe (♠) ve yükseklik farkı ise(KAZI)'dır. [AÇI]'dan [OFS]'e geçerken, [ÖLÇÜM]'ü kullanarak aplikasyonda başlayın. [ÖLÇÜM] 'ı mesafe ölçmek ve ekranı güncelleştirmek için kullanılır.

[ENT] tuşuna noktaya ulaşılınca işlemi sonlandırmak ve bir sonraki noktaya devam etmek için basınız

Koruma opsiyonunda koordinat KAZI dosyasında otomatik olarak hafızaya alınır (İş OPS'nuna bakınız). Bu kazı dosyası DÜZELT menüsünün RÖLEVE opsiyonunda görüntülenebilir.

[HASSAS] tuşuna hassas moduna geçmek için basınız . [ÖLÇME] tuşuna mesafe ölçümü yapmak için basınız. [KABA] tuşuna kaba moda geçmek için basınız. [RPT] tuşuna [ÖLÇME] tuşuna basmadan önce tekrar modunda olmak için basınız.

[ESC] tuşuna herhangi bir zamanda nokta numarası ekranına dönmek için ve ayar için başka noktayı seçmek için basınız.

[ESC] tuşuna nokta numarası ekranındayken menüye dönmek için basınız.

İki farklı koordinat sisteminde tanımlanmış Koordinatlar ;Koordinat Aplikasyonu kullanılarak aplike edilebilir. Koordinat sistemleri aşağıda olduğu gibidir:

- 1. Bir koordinat sistemi durulan nokta ve bakılan nokta (XYZ)vasıtasıyla tanımlanır.
- 2. Bir koordinat sistemi, PTL (point to line) olarak adlandırılacak ve referans hattıyla tanımlanır.



N1noktasında farzımahal aplikasyon istenmekte .Bu işlemi gerçekleştirmenin iki yolu vardır:

- (A) N1 noktasının Y ve X koordinatları kullanılarak aplikasyonu yapılabilir.
- (B) Bir referans hattına istinaden hat ve ofset kullanıkarak N1 ayarlanabilir.Referans hattını içeren R1 ve R2 noktalarının X ve Y koordinatları ölçülerek bir referans hattı tanımlanır.Nokta N1'in hat ve offset kordinatı kullanılarak N1 noktası ayarlanır.

12.3 Hat Aplikasyonu

Aplikasyon menüsünden HAT'ı seçiniz.



Nokta kodu ekranı görüntülenecektir.Gerekli açıklamayı ve Hat numarasını girin.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAR	PRO	G
	Nok.Aç	ıkla [FCE		
	Hat		01		
ALFA			↓	BŞL	GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

İmleçi sonraki opsiyona hareket ettirmek için, [ENT] tuşuna basın.İmleç ekranın en alt satırında iken ayarları kaydedip çıkmak için, [ENT] tuşuna basın. [ESC] tuşuna ayarları korumadan çıkmak için basınız.

Hat bulunduğunda, hattın ilk noktasının nokta numarasını içeren nokta numarası ekranı görüntülenecek. Hat ayarlamasına yeniden başladığınızda gerekli nokta numarasını girmeniz gerekebilir.

Hedef yüksekliğini girin ve [ENT] tuşuna basın.

NOT:Hat açıklaması ihtiva eden Koordinatlar DÜZELT opsiyonundan girilemez. Bunları alet hafizasına girişi AKTAR opsiyonu ile yapılmalıdır.EK-B'ye bakınız.

12.4 Aligman Aplikasyonu

Aplikasyon menüsünden ALIGMAN altmenüsünü seçin.

	PROG
DUR. Nokt	
BAK Nokt	YOL
KORDİNAT	POLÍGON
HAT	KOR.GEO
ALIGMAN	İNŞ. APLİ.
KESİT	-

Bir aligman aplikasyonu için Yatay aligmanın alete manuel olarak yüklenmesi gereklidir. [ENT] tuşuna imleçi bir sonraki opsiyona hareket ettirmek için basınız.. [ENT] tuşuna imleç ekranın en alt satırında iken ayarları kayıt etmek ve çıkmak için basınız. [ESC] tuşuna ayarları kayıt yapmadan çıkmak için basınız.

Düşey aligman opsiyoneldir, fakat kazı ve dolgu hesablamasında gereklidir.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTA R	PRO	G
Baş	lama Kn	ו ו	500.000		
Artı	Ş		10.000		
Offset	L 2.30)	R [2	.30	
Yük. f	ar L -0.5	0	R -(0.50	
ALFA			•	BŞL	GR 🗬
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Başlangıç Km si ve artışı ve eğer istenmişse sağ ve sol ofset değerleri ile ofset noktaları ile merkez hattı arasındaki yükseklik farkını girin.

Aplike edilecek nıkta ile ilgili Km ve Ofset ekranı görüntülenecektir.



[LOFS] tuşuna basarak enkesit üzerindedeki noktayı cari noktanın soluna kaydırılır, [ROFS] tuşuna basarak ise cari noktanın sağına kaydırılır.[+CHG] tuşuna basarak Km daha önce verilmiş artış olarak artırılır veya [-CHG] tuşuna basılarak Km azaltılır. Km ve offset manuel olarak girilebilir.

Gerekli Km ve offset görüntülendiğinde, [ENT] tuşuna basın.İstikamet ve mesafe görüntülenecektir. [ÖLÇÜM] tuşuna basılarak mesafe ölçümü yaptırın daha sonra standart aplikasyonda yaptığınız işlemlere devam edin.

[ESC] tuşuna basarak bir önceki ekran görüntüsüne geçebilirsiniz.

12.5 Enkesit Aplikasyonu

Dizayn enkesitlerin aplikasyonu için APLİKASYON menüsünden KESİT seçilir.

	PROG
DUR. N.	APLİKASY
BAK. N.	YOL
KOORD.	POLÍGON
HAT	KOR.GEO
ALIGMAN	INS.APLIK.
KESİT	

Enkesit aplikasyonu Aligman aplikasyonu ile aynıdır, ancak ancak enkesit aplikayonunda yol dizayn programından dizayn noktaları GTS-600'e yüklenebilir.

Noktaların yüklenmesi Km,Ofset veya kot formatında olabilir ve referans bir aligmanın olması lazımdır.Aletinizi aligman aplikasyonunda olduğu gibi ayarlayın.

AYAR	KAYIT D	ÜZELT	AKTAR	PRO	G
	Km		0.000		
	Offset		-4.501		
	Kot		18.527		
	Ref. Yül	κ.			
EĞİM	LOFS	ROFS	+CHG	-CHG	N2
ALFA	GR	•		BŞL	N1
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Km, ofset ve kot ekranı görüntülendiğinde,ÖNCK([+CHG]) ve SONR ([-CHG]) diye adlandırılan fonksiyon tuşları bir önceki veya sonraki hafizada mevcut enkesitlere geçişi sağlar. [LOFS] ve [ROFS] diye adlandırılan fonksiyon tuşları enkesit üzerindeki yan noktaların offset ve kot değerlerini ekrana getirir.



<km> <ofs< th=""><th>set> <kot></kot></th><th></th><th></th></ofs<></km>	set> <kot></kot>		
0.000, -4.501	,18.527		
0.000, -3.500	,18.553		
0.000, 0.000,	18.658,	CL01	
0.000, 3.500,	18.553		
0.000, 5.501,	18.493		
12.669,	-4.501, 18.02	29	
12.669,	-3.500, 18.05	<i>;</i> 9	
12.669,	0.000, 18.16	54,	CL01
12.669,	3.500, 18.05	59,	
12.669,	5.501, 17.99)9	

Örnek (Model) Data

NOT: Enkesit bilgileri manuel olarak girilemez veya düzeltilemez. Bilgileri oluşturmak için AKTAR menüsünden KESİT altmenüsü seçilir. (EK- B'ye bakınız) Belirtilen Km datasını görüntülemek için [LOFS] ve [ROFS] tuşlarını

kullanınız.

Km ler aynı ise soldan sağa doğru bilgiler ofset değerleri sırasına göre

girilsin.

12.6 Eğim Aplikasyonu

Eğim aplikasyonu aligman apli. yada enkesit apli. nunun bir parçası gibi yapılabilir.



Ana apli. ekranı göründüğünde ,eğim apli. için (F1)'e basınız.



Her iki kazı ve dolgu için sağ ve sol eğimler girilebilir.Her iki kazı ve dolgu için pozitif sayıları kullanarak gerekli eğimi girin.Yazılım; işin sağda yada solda ve kazı yada dolguda olmasına bağımlı olarak tablodan uygun eğimi seçer.

Kazı yada Dolgu tespiti askı noktasının ofsetindeki tahmini seviyesine göre saptanır. Kot askı seviyesinden yukarıda ise KAZI eğimi kullanılır, Aksi takdirde DOLGU eğimi kullanılır.

[ENT] bu bilgiyi kabül etmek için tuşuna basın.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTA R	PROG	
Sağ	veya So	l'u seç			
Kazı					
Dolg					
			SOL	SAĞ	

F1F2F3F4F5F6Daha sonra[SOL] yada[SAĞ] fonksiyon tuşu ile seçin.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAR	PRO	
]		
▶]		
Kazı]		
AÇI	OFS	HASS	KAB	TEK	ÖLÇ
F1	F2	F3	F4	F5	F6

[OFS] seç ve ofset ekranına geç. Eğim aplikasyonu yapılırken Açı ekranı güncelleştirilemez.Eğimin kestiği kabul edilen noktaya yakın bir yeri gözetle ve [ÖLÇME] tuşuma bas.Bir önceki aşamada girilen data dan uygun eğim seçilir. İlk kesişim yatay yüzeyin ölçülmüş nokta kotunda olduğu farzedilerek hesaplanır. Ölçülmüş noktadan hesaplanmış noktaya olan ofset ekrana yansır.

AYAR Kazı		DÜZELT .352 .873	AKTAR View 3		
AÇI	OFS	HASS	KAB	TEK	ÖLÇ
F1	F2	F3	F4	F5	F 6

İkinci kez hesaplanmış noktaya bakınız .Yeni nokta hesaplaması eğim ve iki ölçülmüş noktaya bitişik hattın kesişimine istinaden yapılır.Yeni hesaplanmış nokta ofseti ekrana gelir.



NOT

- 1. Yer yüzeyi aynı nokta iki defa ölçülürse hesaplanamaz
- 2 Bir kesişim yer yüzeyi, dayanak noktasından geçiyor ise hesaplanamaz.
- 3. Kazı görüntülenmez çünkü hesaplanmış noktada kazı sıfırdır.
- 4. AÇI ekranı kullanılamaz.

15 Geometrik Hesap (GEO.HES.)

KOR.GEO. menü muhtelif koordinat geometri fonksiyonlarını ihtiva eder.

15.1 Kesişim

Kor.Geo. menüsünden kesişimi seç.

	PROG
KESİŞİM	APLİKASY
SEMT/KEN	YOL
ALAN	POLIGON
YAN NK.	KOR.GEO
CEPHE	İNŞ.APLİKA

Bir nokta ile ilgili koordinat bilinen iki açının kesişmesi ile bir açı ve mesafeye göre veya iki mesafeye göre hesaplanabilir.

Bu opsiyon seçildiğinde kesişim ekranı görüntüye gelir.

AYAR	KAYIT D	ÜZELT	AKTA	PROG	
	Nok. No'd Açı	an [PT1 15.3240		
	Mesafe	[
			•	BŞL	GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Nokta numarasını yazın ve ilgili bölümüne açı veya mesafe girin. [ENT] tuşuna imleçi bir sonraki opsiyona hareket ettirmek için ENT tuşuna basın. İmleç ekranın en alt satırında iken ayarları kaydetmek ve çıkmak için basın.İkinci açı için aynı detayları girin.

[ESC] tuşuna kayıt yapmadan çıkmak için basınız.

Eğer kesişim noktası yok ise "Kesişme yok" mesajı çıkar.

Eğer bir kesişim hesap edilebilirse, nokta koordinat ekranı çıkacaktır.

İsteğinize bağlı olarak Nokta numarasını değiştirebilir veya Kot ve Nokta açıklaması ekleyebilirsiniz.

[ENT] tuşuna basılarak nokta koordinat kütüğüne kayıt edilir. [ESC] tuşuna basılarak kayıt gerçekleştirilmez.

Eğer iki kesişme noktası var ise, yazılım "İki Nokta" mesajını ekrana yansıtır ve sıra ile ikisinin koordinatları ekrana çıkar.

NOT:

- 1. Eğer hem mesafe hemde açı girişi yapılmış ise, açılar kesişimin hesaplanmasında kullanılır.
- 2. Eğer kesişim tanımlanmış açıda olmazsa, yazılım geri istikametteki kesişmeyi oluşturur.

15.2 Semt / Kenar (Inverse)

Semt /Kenar hesaplaması yapmak için KOR.GEO. menüsünden Semt / Kenar seçilir.

	PROG
KESİŞİM	APLİKASY
SEMT/KEN	YOL
ALAN	POLİGON
YAN NK.	KOR.GEO
CEPHE	İNŞ.APLİKA

Bu opsiyon iki nokta arasındaki açı ve mesafeyi hesap eder. Bu opsiyon seçildiğinde ekrana aşağıdaki görüntü gelir.

AYAR	KAYIT E	DÜZELT	AKTAR	PROC	
	Nok.'dan Nok.'ya	[PT1 PT2		
ALFA		•	¥	BŞL	GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Hangi noktadan hangi noktaya Semt /Kenar hesabi yapılacaksa bu iki noktanın numaralarını girin. . [ENT] tuşuna imleçi bir sonraki opsiyona hareket ettirmek için ENT tuşuna basın. İmleç ekranın en alt satırında iken ayarları kaydetmek ve çıkmak için basın.İkinci açı için aynı detayları girin.[ESC] tuşuna kayıt yapmadan çıkmak için basınız.

Eğer iki noktanın koordinatları biliniyor ise ekran hesaplanmış açı ve mesafeyi gösterir. Eğer bir noktanın koordinatları bilinmiyor ise açı ve mesafe hesaplaması yapılmadan önce bunlar manuel olarak girilmelidir.

AYAR	KAYIT Nok. No X Y Kot Vok.Açıl	DÜZELT	AKTAR 1		
ALFA			•	BŞL	GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

. [ENT] tuşuna imleçi bir sonraki opsiyona hareket ettirmek için ENT tuşuna basın. İmleç ekranın en alt satırında iken ayarları kaydetmek ve çıkmak için basın.İkinci açı için aynı detayları girin.[ESC] tuşuna kayıt yapmadan çıkmak için basınız. Başlangıç noktasında durulur ise, 'SEMT' yerine "Y. AÇI" görüntülenir.

15.3 Alan

KOR.GEO. menüsünden ALANI seçin.



'Belirlenmiş (tanımlanmış) noktaları kullanarak hesap yap?' metni ekrana yansır.Eğer alan hesaplamasında kullanılacak noktaları siz belirlemek isterseniz, [EVET] tuşuna basınızs ve 15.3.1 bölümü ile devam ediniz .Ortak kod lu noktalar tarafından belirlenmiş alanın hesabını yapmak isterseniz, [HAYIR] tuşuna basın.15.3.2 bölümü ile devam ediniz .

15.3.1 Belirlenmiş noktaları kullanarak alan hesabı

Alan he	esabı				
Nok.No		1000			
Х		1004.6	662		
Y		1005.	752		
Kot		95.02	9		
Nok.açıl	klam			is	SARET
FND M	BUL	ÖNCK	SNRK	İŞARE	N2
			BŞLK	SON	N1
F1	F2	F3	F4	F5	F6

En az 3 nokta işaretlenerek alan hesabı yapılabilir. Aşağıdaki görüntülenir:

[İşaret] tuşuna basarak, bir nokta işaretlenebilir. Ekranın sağ alt köşesinde " İŞARETLİ " yazısı çıkar. [İşaret] tuşuna tekrar bastığınızda işaretleme ortadan kalkar(" İŞARETLİ" metni ortadan kalkar). [BUL İŞARET] bir sonraki işaretli noktayı bul **anlamındadır**; işaretlenmiş olan ve daha büyük nokta numarasına sahip nokta görüntülenir.Değiştir ve NOKTALAR da kullanılan diğer özellikleri paragraf 10.2' de bahsedildiği gibidir.

En az üç nokta işaretlendikten sonra bir alan hesabı gerekiyorsa , [ENT] tuşuna bu alanı görüntülemek için basılabilir.

AYAR	KAYIT DÜZE	LT AKTAR	PROG	
	Nok.açıkla Hat Nokta adedi Alan	5 5309.042 m.	sq	
			OK	
F1	F2 F	-3 F4	F5	F6

İşaretli nokta sayısı ve alan akrana yansır.Genellikle alan hesabında "m.sq"(m²) yada "ft.sq"(ft²) birimi kullanılır. Eğer alan 10000 m.sq'den büyük ise birim Ha (hektar) olur. Eğer alan 43 560 ft.sq veya daha büyük ise,birim (acre) olur.

NOT:

- 1. Eğer alanı oluşturan çizgiler birbirlerini keserse alan hesabı doğru yapılamaz.
- 2. Eğer işaretli nokta sayısı üç ten az ise yazılım "3 NOKTA gerekli !" mesajını verir.
- 3. Nokta numaraları ve koordinatları ve kod ekranda görüntülenir, fakat düzeltme yapılamaz.
- 4. Fonksiyon tuşu[BUL İ] ; işaretlenmiş olan ve daha büyük nokta numarasına sahip nokta görüntüler.Tüm işaretli noktaları görmek için ,ilk oalarak [BŞL] tuşuna basın ve daha sonra [BUL İ] tuşuna "Nokta bulunamadı" metni çıkana kadar basınız.

15.3.2 Kod (açıklama) kullanılarak alan hesabı

Ortak kodlu noktalar tarafından oluşturulmuş bir alan hesaplanabilir.Nokta kayıdı

yapılırken,gözlem doğru sırada yapılmalı ve her noktaya aynı nokta kod u verin (ve hat numara kombinasyonu).Diğer noktalar bu kombinasyona sahip olmamalı, fakat diğer noktalar arasında gözetlenebilir.

Bu opsiyon seçilmişse Hat kod ekranı görüntülenir.

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAR	PROG	
	Nok.açık Hat	(la	FCE 01		
ALFA			¥	BŞL	GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Gerekli nokta kod unu (hat numarası). [ENT] tuşuna imleçi bir sonraki opsiyona hareket ettirmek için ENT tuşuna basın. İmleç ekranın en alt satırında iken ayarları kaydetmek ve çıkmak için basın.İkinci açı için aynı detayları girin.[ESC] tuşuna kayıt yapmadan çıkmak için basınız.

Hesaplanmış alan ekrana yansır.

AYAR	KAYIT DÜZE	LT AK	TAR	PROG	d ana
	Nok.Açıkla	FCE			
	Hat	01			
	Nok. adedi	5			
	Alan	5309.04	2 m.sq		
				OK	
F1	F2 F	-3 F4		F5	F6

Alanı oluşturan noktaların sayısı ekrana yansır.

Genellikle alan hesabında "m.sq"(m²) yada "ft.sq"(ft²) birimi kullanılır. Eğer alan 10000 m.sq'den büyük ise birim Ha (hektar) olur. Eğer alan 43 560 ft.sq veya daha büyük ise,birim (acre) olur.

NOT:

- 1. Eğer alanı oluşturan çizgiler birbirlerini keserse alan hesabı doğru yapılamaz.
- 2. Tanımlanmış Pt Kodlu ve hatlı Ham Data da 3 noktadan daha az nokta bulunursa, yazılım "3 nokta gerekli !" mesajını verir.

15.4 Yan Nokta

KOR.GEO menüsünden, YAN NOKTA'yı seç.

	PROG
KESİŞİM	APLİKASY
SEMT/KEN	YOL
ALAN	POLÍGON
YAN NK.	KOR.GEO
CEPHE	İS

Bir noktanın koordinatı Açı ve Mesafe girilerek hesaplanır.

Örnek;



Yukarıdaki durumda, aşağıdaki gibi giriş yap;

AYAR	KAYIT	DÜZELT	AKTAR	PRO	G
	Nok. N	o'dan	A		
	Açı		45		
	Mesafe		10		
	_				
ALFA				BŞL	GR
				E E	Fe
	L FZ			гэ	_ F0

Hesaplama sonucu;

AYAR	KAYIT DU	ÜZELT	AKTAR	PROG	
	Nok. No.	A]
	Х	17.	071]
	Y	17.	071]
	Kot	0.0	00]
	Nok. Açıkl	a 🗌]
ALFA				BŞL	GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Kot (Yükseklik) hesaplanabilir.Kot u manuel olarak gir. Hesap sonucu Koordinat dosyasına (NOKTALAR) kaydedilir.

15.5 Eksik (kayıp) hat (çizgi)ölçümü

Bir çizginin başlangıç ve son noktası arasındaki mesafe ölçümü yapılarak, uzunluk hesabı yapmak için bu fonksiyon kullanılabilir. KOR.GEO: menüsünden, ENKESİT'i seç.

	PROG
KESİŞİM	APLİKASY
SEMT/KEN	YOL
ALAN	POLÍGON
YAN NK.	KOR.GEO
CEPHE	İŞ.APLİKAS

Sonra çizgi başlangıç noktasının numarasını girin.

	C	EPHE			
	CEPHE n	okta I			
ALFA				BSL	GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Bu numarayı girin ve **[ENT]** tuşuna basın . Bu nokta numarası yok ise Detay Noktaları Kaydı ekranı görüntülenir ve bir ölçüm yapılmalıdır.Sonra hattın son nokta numarası girilmelidir.

	C	EPHE			
0	CEPHE n	okta 2			
ALFA	+	•	ł	BŞL	🗣 GR
F 1	F2	F3	F4	F5	F6

Bu numarayı girin ve **[ENT]** tuşuna basınız. Tekrar, bu nokta numarası yok ise, Detay Noktaları Kaydı ekranı görüntülenir ve bir ölçüm yapılmalıdır. Sonraki ekranda sonuçlar görüntülenecek. Sol köşede Kayıp çizginin iki nokta numarası görüntülenecek .Sağ köşede, yatay mesafe(dYm), düşey mesafe (dDm) ve eğim mesafesi (dEm) görüntülenir.

	C	EPHE			
Nok.3't Nok.4'e	en e		dYd dDd dEd	= 0.044 = -1.099 = 1.100	
				OK	
F 1	F2	F3	F4	F5	F6

OK (F5) tuşuna basarak menü ye geri dönülür.

Not:

- dDm ikinci nokta yüksekliği eksi ilk nokta yüksekliği olarak tanımlanır. Bundan dolayı dDm negatif olabilir. dEm kayıp çizginin uzunluğu olarak tanımlanır, dYm ise Yatay düzlemdeki kayıp çizginin uzunluğu olarak tanımlanır. DEm ve dYm daima pozitif tir.
- 2. Hesaplanmiş data Ham data dosyasında depolanır.

16 İnşaat Aplikasyonu

Özellikle bina taslakları için noktaların ayarlaması yapılırken, Bir ofsetli nokta işaretlemesi genellikle gerekir.Böylece çalışma alanında iş gerçekleştirildikten sonra nokta tekrar oluşturulabilir.İnşaat aplikasyonu kullanıldığı durum: Kesişme noktası (Oluşturulması gereken iki noktayı bağlayan hat ile temel gönyesinin) işaretlenebilir. Sonra,bu kesişim noktaları bu noktalar arasında bir hat çizgisi çekmek için kullanılır.Bu yolla, gereken noktalar tekrar tesis edilir.

PROGRAM menüsünden İnşaat Aplikasyonu'nu seçiniz.



Durulan noktanın tanımlanmaması durumunda, program otomatik olarak Durulan Nokta Giriş ekranını görüntüler (paragraf 7.1 'de açıklanmıştır). Eğer bakılan nokta tanımlanmazsa, program otomatik olarak Bakılan Nokta Giriş ekranını görüntüler (paragraf 7.2.'de tanımlanmıştır)

Şimdi ilk ayar noktası gereklidir.Bu ayar noktasının numarasını girin ve [ENT] tuşuna basınız.

İnşaat Aplikasyonu 💷						
ļ	Aplikas. N	lok. I				
ALFA				BŞL	GR	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	

Eğer bu nokta bilinmiyor ise, program koordinatlarını isteyecektir.

Sonra ikinci ayar nıktası gereklidir.İkinci ayar noktasının numarasını girin ve **[ENT]** tuşuna basınız.

	İnşaat Aplikasyonu d						
	Aplikas.no	ok. 2					
	,						
ALFA			↓	BŞL	GR		
F1	F2	F3	F4	F5	F6		

Eğer bu nokta bilinmiyor ise, program ikinci ayar noktası koordinatlarını isteyecektir. Şimdi inşaat aplikasyonunun bir tarafı ölçülmelidir. İnşaat aplikasyonunun bu tarafının üstüne reflektörü yerleştirin,bu noktanın (BB nokta 1) numarasını girin ve **[ENT]** tuşuna basınız.

İnşaat Aplikasyonu d					
6	3B nok l				
		-			
ALFA	•		➡	BŞL	GR GR
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Eğer nokta bilinmiyorsa, 'Nokta bulunamadı' metni ekrana çıkar. **[İPTAL]** tuşuna ilk inşaat aplikasyon nokta numarasını tekrar girmek için veya **[TAMAM]** tuşuna basınız.

İnşaat Aplikasyonu					
Nok	. bulunam	nadı			
		[TAMAN	İPTAL	
F1	F2	F3	F4	F5	F6

[TAMAM] tuşuna basılarak side shot gözlem ekranı görüntülenir,(paragraf 8.3.'e bakınız).İlk ilk inşaat aplikasyon noktasını ölçmek için **[ENT]** tuşuna basınız.Aşağıdaki ekran görüntüye gelecek:

Inşaat Aplikasyonu 💷						
BB nokta 2						
ALFA			BŞL	GR GR	A.P.	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	

İşlemleri devam ettirmek için iki yöntem vardır:

- İnşaat aplikasyonunun iki tarafını kullanan metod. Eğer yüksek hassasiyet gerekiyor ise bu metodu kullanmanız tavsiye olunur (ölçümleri kontrolü gerekir yada birden fazla kesişim noktasını işaretlemek için).Paragraf 16.1.' i takip ediniz
- İnşaat aplikasyonunun bir tarafını kullanan metod .Hızlı işlem gerektiğinde bu metodun kullnılması tavsiye olunur. Paragraf 16.2.'yi takip ediniz

16.1 İnşaat aplikasyonunun iki tarafını kullanmak

Şimdi inşaat aplikasyonunun diğer tarafı ölçülmelidir.Bu tarafın üstüne reflektörü yerleştirin, bu noktanın numarasını girin (BB nokta 2) tuşuna **[ENT]** basın.

Eğer nokta bilinmiyorsa, 'Nokta bulunamadı' metni ekrana çıkar. **[İPTAL]** tuşuna ilk inşaat aplikasyonu nokta numarasını tekrar girmek için veya **[TAMAM]** tuşuna basınız.

	İş aplikasyonu				
N	ok. bulunar	nadı			
			TAMA	İPTAL	
F1	F2	F3	F4	F5	F6

[TAMAM] tuşuna basılarak side shot gözlem ekranı görüntülenir. **[ENT]** tuşuna ikinci inşaat aplikasyon noktası ölçümünü yapmak için basınız.

Kesişim noktasınınn koordinatları hesaplanır (İnşaat aplikasyonunun ve iki ayar noktasını

birleştiren çizgi). Eğer **XYZ** ekranı açık ise, bu koordinatlar görüntülenir ve **[OK]** tuşuna basılmalıdır. Sonra kesişim noktasından ilk inşaat aplikasyonuna uzaklık ve kesişim noktasından ikinci inşaat aplikasyonuna uzaklık görüntülenir.



- (A) İki ayar noktası (N1 ve N2) seçilir ve inşaat aplikasyonun bir tarafı ölçülür (BB1).
- (B) İnşaat aplikasyonun diğer tarafı ölçülür (BB2).İnşaat aplikasyonun N1 ve N2 noktalarını bağlayan çizginin kesişim noktası hesaplanır.Sonra,BB1'den kesişim noktasına mesafe veBB2'den kesişim noktasına ikinci mesafe hesaplanır.

İki ihtimal vardır:

- 1. İnşaat aplikasyonu üzerindeki kesişim noktasını işaretlemek için ölçüm şeriti kullan. İnşaat aplikasyon programından çıkmak için **[İPTAL]** tutuşna basınız.
- 2. Kesişim noktasını ayarlamak için, **[OK]** tuşuna basınız.

[OK] tuşuna basılırsa, kesişim noktası ayarlanabilir.

YA Döndüi İleri	41.1 78.3 3.1	427 552 27	View 2	2	۹ رست 0
AÇI	OFS	HASS	KAB	TKR	ÖLÇ
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Bu kesişim noktasının ayarı iki durum hariç paragraf 12.2 'deki nokta ayarının aynısıdır:

- 1. Ayar için otomatik olarak kesişim noktası seçilir.
- 2. KAZI ekranda gösterilmez.

NOT:

- 1. Eğer kesişim inşaat aplikasyon üzerinde değil ise 'Nokta inşaat aplikasyon üzerinde değil!' mesajı verilir.
- 2. İki kez inşaat aplikasyonu kullanılırsa ve poziyonu değişmezse,tekrar inşaat aplikasyonun kenarlarını tekrar ölçmeye gerek yoktur.
- 3. Hata mesajı 'Geçersiz değer' eğer iki ayar noktasını birleştiren çizgi ve inşaat aplikasyona parelel değilse verilir.
- 4. Koordinat dosyasında hesaplanmış kesişim noktasının koordinatları kaydedilir.Kesişim noktası numarası mevcut en yüksek numara ile karşılaştırılır ve birer birer artırılır.

16.2 İnşaat aplikasyonun bir tarafını kullanmak

[S.O.] tuşuna inşaat aplikasyonun bir tarafını ölçmek istediğinizdebasınız.

	İnşaat Aplikasyonu				
1	BB nok. 2				
ALFA			BŞL	GR	S.O.
F1	F2	F3	F4	F5	F6

Aşağıdaki ekran görüntülenir:

	İnşaat aplikasyonu					
D1	0.075		1			
		HASS	KABA	TKR	ÖLÇ	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	

D1 kutup tan kesişim noktasına olan uzaklığı belirtir. Bu hala yaklaşık mesafedir.İnşaat aplikasyonu kutup 'u hareket ettirin ve [ÖLÇ] tuşuna basınız . D1 şimdi kesin uzaklığı belirtir.D1 sıfıra eşit olduğunda kesişim noktası bulunur. [HASSAS], [KABA] yada [TEKRARLI] tuşuna basarak, ölçüm modu değiştirilebilir.



- (A) İki ayar noktası (S1 ve S2) seçilir ve inşaat aplikasyonunun bir tarafi ölçülür (BB1). Yaklaşık mesafe D1 görüntülenir.
- (B) Kutup un poziyonu D1 'in değerine göre değişir ve bir ölçüm gerçekleşir. Şu anda D1mesafesi kesindir.Bu işlem D sıfıra eşit olana kadar tekrarlanmalıdır.Çünkü böylece kesişim noktası bulunacaktır.

NOT:

 İnşaat aplikasyonunun ilk kenarı ölçüldükten sonra ve [S.O.] seçildikten sonra, inşaat aplikasyonunun oriyantasyonu iki ayar noktasını birleştiren çizgiye dik olarak kabül edilir.Bu kabül kullanılarak D1 mesafesi hesaplanır.Daha sonra inşaat aplikasyonu üzerindeki ikinci nokta hesaplanır.Bundan sonra D1 mesafesi doğru inşaat aplikasyonu gönye oriyantasyonu kullanılarak hesaplanır. D1 şimdi daha nettir.

2. Hata mesajı 'Geçersiz değer' eğer iki ayar noktasını birleştiren çizgi ve inşaat aplikasyonu parelel değilse verilir.

5. 3. Hesaplanan kesişim noktasının kordinatları koordinat dosyasına kaydedilir.Kesişim noktası numarası mevcut en yüksek numara ile karşılaştırılır ve birer birer artırılır.

17 Şerit, (band, Teyp) boyutları

Teyp boyutları bir program olup ölçümü bir total station ve bir ölçüm teyp kullanarak tamamlar.Bu objenin tüm açıları dik olarak kabül edilir.



Örnek:bir objenin Teyp Boyutları kullanılarak ölçümü.Objenin iki köşesi total station ve tanımlanmış referans hattı kullanılarak ölçülür. Objenin diğer kenarları ölçüm teyp i kullanılarak ölçülür.Son kenar ölçülürken kapama hatası görüntülenir.

PROG. Menüsünden, TEYP BYT' unu seçiniz.



İlk olarak referans hattı tanımlanmalıdır.İlk referans noktasının numarasını girin ve **[ENT]** tuşuna basınız.

	Ref. Nok	<u>с</u> I <u>З</u>			d
ALFA			I	BŞL	🗣 GR

Eğer bu nokta bilinmiyor ise, Detay Noktaları Kaydı görüntülenir ve nokta ölçülmelidir. Sonra, İkinci referans noktasının numarası girilmeli ve **[ENT]** tuşuna basılmalıdır.

	Ref. Nok.	2	4		
ALFA		•		BŞI	GR

Eğer bu nokta bilinmiyor ise, Detay Noktaları Kaydı görüntülenir ve nokta ölçülmelidir. Artık referans hat tanımlanmıştır.

Şimdi referans noktası 2 de başlayıp,referans hatta dik olan nokta ölçüm teypi kullanılarak ölçüm yapılabilir.Eğer bu hat referans hattının solunda ise, **[SOL]** tuşuna basın.Eğer bu mesafe referans hattın sağında ise, **[SAĞ]** tuşuna basınız.

Son. Nok.	
SOL SAĞ	SON

Metre cinsinden mesafe girilebilecek bir ekran görüntülenir. Aynı zamanda nokta numarası yaratılmalı ve kodu tanımlanmalıdır.

	 ٩
Distance left	
10.21	
Nok. no	
5	
Nok. Açıklama	
	KIP

[ENT] tuşuna basılırsa, yeni hat ve referans hattı grafiksel olarak ekrana yansır. Tekrar **[SOL]** ve **[SAĞ]** tuşlarına basılarak başka bir nokta yaratılır.

Ana menüye dönmek için iki yol vardır:

- 1. Açık bir poligon ölçmeniz durumunda , **[ESC]** tuşuna basınız.Tanımlanan tüm noktalar otomatik olarak kaydedilir.
- 2. Kapalı bir poligon ölçmeniz durumunda, [END] tuşuna basınız. Kapatma hatası (Son nokta ile ilk referans noktası arasındaki mesafe) ekranda görüntülenecektir. Tanımlanmış tüm noktaları hafızaya almak için [OK] tuşuna basınız ve böylece ana menüye dönersiniz . Eğer kapanma hatası çok geniş ise [İPTAL] tuşuna basınız. 'Hesaplanmış noktalar silinsinmi ?' sorusu ekrana yansır.[EVET] tuşuna koordinatları hafızaya almadan ana menüye dönmek istiyorsanız basınız.

NOT:

- 1. Ofset vasıtasıyla tanımlanmış referans hattı ve hattlar grafiksel olarak sadece tek bir ofset girildiğinde gösterilir.
- 'Teyp boyut ' programını kullanmak için, İş Opsiyonun daki Prompt Bks ve XYZ Dosyası açok duruma getirilmelidir.
- Teyp boyut programı kullanılarak elde edilmiş noktaların koordinatları hesaplanır.Ham data hesaplaması yapılmaz.