TOPSURV KULLANIM KLAVUZU FC 100 - FC200 - FC 2000 - GMS 2 -FC250 - GRS-1 - FC25 A - FC236 Rev-K 14.08.2012



İÇİNDEKİLER

Bö	lüm	Sayfa
1.	TOPCON CİHAZLARDA ANTEN YÜKSEKLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ	3
2.	FC100-FC200 İLK ÇALIŞTIRILMASI	8
3.	STATİK OTURUMUN BAŞLATILMASI	9
4.	STATİK İÇ AYARLARININ YAPILMASI	11
5.	RTK (ALIM VE APLİKASYON) ALIM	19
6.	MY RTK İÇ AYARLARININ YAPILMASI	20
7.	RTK GEZİCİSİ İLE DETAY ALIMININ YAPILMASI	37
8.	ÖLÇÜ DATALARININ EXPORT EDİLMESİ	39
9.	APLİKASYON NOKTALARININ YA DA SABİT	43
	NOKTA KOORDİNATLARININ TOPSURV İŞ DOSYASI	
	İÇİNE İMPORT EDİLMESİ	
10.	SABİT REFERANS İSTASYONUNDAN DÜZELTME ALINMASI	
	a. Tek Sabit Referans İstasyonundan TCP/IP kullanarak	45
	veri kullanmak için My NetworkRTK iç ayarlarının yapılması	
	 b. Sabit GPS-GNSS ağlarından NTRIP protokolü ile kullanmak 	51
	için My NetworkRTK iç ayarlarının yapılması	
11.	KULLANICI TANIMLI DATUM VE PROJEKSİYON GİRİŞİ	
	a. Kullanıcı tanımlı Datum tanımlama	58
	 Kullanıcı tanımlı Projeksiyon tanımlama 	60
12.	ORTOMETRİK YÜKSEKLİK ÖLÇMEK İÇİN YÜZEY DOSYASI	64
13.	ORTOMETRİK YÜKSEKLİK DATASININ TOPLİNK DE DÖNÜŞÜMÜ	67
14.	DXF DOSYALARI TOPSURV İÇERİSİNE ALINMASI	71
15.	ÖLÇÜ DOSYALARININ DXF OLARAK KAYDEDİLMESİ	75

TOPCON HIPER SERİSİ CİHAZLARDA ANTEN YÜKSEKLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Hiper serisi cihazlarda anten yüksekliğinin ölçülmesi için 3 ayrı durum olabilir.

1- Cihaz sehpa ile nokta üzerine kurulduğunda cihazın ön ve arka yüzünde bulunan **üçgen** işaretinin ucundan metre ile noktaya olan yükseklik ölçülür ve bu **eğik (slant)** yüksekliktir.

2- Hiper serisi Pilyeye kurulduğunda yükseklik **düşey (vertical)** olarak ölçülmelidir. Cihazın düşey yükseklik ölçme yeri altında bulunan ARP (Antenna referans point) çıkıntısının altıdır.

3- Hiper serisi ile jalon üzerinde ölçü yapılırken yükseklik jalonun cihaza vidalandıktan sonraki boyudur ve **düşey (vertical)** dır. Standart GPS ler ile verilen jalonların boyu 2m dir ve anten yüksekliği 2m **düşey(vertical)** olarak alınır.





TOPCON GR-3 SERİSİ CİHAZLARDA ANTEN YÜKSEKLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

1. Cihaz ile jalon üzerinde ölçü yapılırken yükseklik jalonun cihaza vidalandıktan sonraki boyudur ve **düşey (vertical)** dir. GPS ler ile verilen jalon standart 2m **düşey(vertical)** olarak alınır. Eğer Kolay Tak çıkar aparatı kullanıyorsa 49 mm lik yüksekliği eklenip anten yüksekliği 2.049 m oalrak yazılmalıdır.

2. Pilye ye kurulduğunda yükseklik **düşey (vertical)** olarak ölçülmelidir. Cihazın tribraha vidalandığı yere kadarki düşey yüksekliği alınır. Yani tribrah boyu 0,08 m ise yükseklik 0,08 m oalrak alınır.

3. Cihaz sehpa ile nokta üzerine kurulduğunda antenin köşesine olan yükseklik ölçülür ve bu **eğik (slant)** yüksekliktir.

TOPCON GR-5 SERİSİ CİHAZLARDA ANTEN YÜKSEKLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ



1. Cihaz ile jalon üzerinde ölçü yapılırken yükseklik jalonun cihaza vidalandıktan sonraki boyudur ve **düşey (vertical)** dir. GPS ler ile verilen jalon standart 2m **düşey(vertical)** olarak alınır. Eğer Kolay Tak çıkar aparatı kullanıyorsa 49 mm lik yüksekliği eklenip anten yüksekliği 2.049 m oalrak yazılmalıdır.

2. Pilye ye kurulduğunda yükseklik **düşey (vertical)** olarak ölçülmelidir. Cihazın tribraha vidalandığı yere kadarki düşey yüksekliği alınır. Yani tribrah boyu 0,08 m ise yükseklik 0,08 m oalrak alınır.

3. Cihaz sehpa ile nokta üzerine kurulduğunda antenin köşesine olan yükseklik ölçülür ve bu **eğik (slant)** yüksekliktir.

TOPCON HIPER II SERİSİ CİHAZLARDA ANTEN YÜKSEKLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Hıper II cihazlarında anten yüksekliğinin ölçülmesi için 3 ayrı durum olabilir.

1. Cihaz ile jalon üzerinde ölçü yapılırken yükseklik jalonun cihaza vidalandıktan sonraki boyudur ve **düşey (vertical)** dir. GPS ler ile verilen jalon yükseltilebilir jalondur ve 2.5 m kadar yükselebilir ve anten yüksekliği genellikle 2m **düşey(vertical)** olarak alınır.

2. Pilye ye kurulduğunda yükseklik **düşey (vertical)** olarak ölçülmelidir. Cihazın bağlantı yapılan tribrah ve 10 cm lik aparat takılmalıdır. Tribrah ve 10 cm lik aparat takıldığında yüksekliğ 0.18 cm olacaktır.

3. Cihaz sehpa ile nokta üzerine kurulduğunda antenin üzerinde bulunan işaretinin ucundan metre ile noktaya olan yükseklik ölçülür ve bu **eğik (slant)** yüksekliktir.





KONTROL ÜNİTESİNİN İLK ÇALIŞTIRILMASI

FC100-200 ilk çalıştırıldığında ya da bataryası bittiğinde dokunmatik ekran kalibrasyonu gerektirir. Bu durumda ekran ortasına artı işareti çıkar, artı işaretinin ortası tıklanır ve artı işareti sıra ile 4 köşeye gider her birinde artı işaretinin ortası tıklanır ardından açılan ekranında boş bir yer tıklanarak FC200 ün normal açılması sağlanır. Bu durum gerçekleştiğinde Topsurv programının masaüstü ikonu da kaybolur. Kısa yolun tekrar masaüstüne getirilmesi için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.



Sırası ile ilgili klasörlerin içine girilir. ; My computer çift tıklanır. Storage card>TPS>TopSurv>TpsMain isimli dosya çift tıklanır. Bu Topsurvey programının açılmasını ve kısa yolunun FC200 masaüstüne eklenmesini sağlar

STATİK OTURUMUN BAŞLATILMASI

Topsurvey programı kısa yolu çift tıklanarak çalıştırılır.



İş aç penceresi açılır. Arzu edilirse var olan bir iş dosyası seçilip aç tuşuna basılır. (Burada yeni iş dosyasının açılması ve ayarlarının yapılması anlatılacaktır. Yeni tuşuna basılır.

Yeni İş 🖌 🔀	Yeni İş 🗸 🗙		
İsim Oluşturan Açıklamalar	İsim eğitim Ölüşturan Ölüşturan Ölüşturan		
Geçerli Tarih 3/5/09 0:52 AM Gözat İleri >>	Geçerli Tarih 3/5/09 0:52 AM Gözat İleri >>		

İsim kutucuğu tıklandığında dokunmatik klavye açılır. Arzu edilen iş ismi yazılır ve Enter tuşuna basılır.Yeni iş penceresine isim yazılmış olarak gelir İleri tuşuna basılır.

Data kayıt konfig penceresi açılır. GPS+ Konfig seçeneğinden hangi tür iş yapılacağı seçilir. Statik ölçü için STATIK seçilir.

**	Ölçme Ayar 🛛 🛃	×
İş için ka oluşturu	onfigürasyon seçin ya da yenisini ın.	i
Г ^{GPS+ А}	lyar	
İsim	STATIK -	
-Total St	tation Ayar	
İsim	<varsayılan></varsayılan>	.]
	<< Geri İleri >>	•

My PP statik ilk defa seçildiğinde iç ayarlarının yapılması gerekir. Ayarlar yapılmışsa daha önceden ileri tuşuna basılır. Ayarları yapmak için ... tuşuna basılır.

STATİK İÇ AYARLARININ YAPILMASI

Konfigürasyon ekranı gelir. My PP statik seçilerek Düzenle tuşuna basılır. Data kayıt ekranı gelir İleri tuşuna basılır.

\cal Konfigürasyonlar 🛛 🖌 🗱	🧬 Ölçme 🗹 🔀
Konfigürasyon adı	
My RTK	İsim STATIK
STATIK	Tini DD Static 📼
CORS_VRS	Tipi PP Statuc 🔹
Sil Düznle Ekle	Ileri >>

İleri tuşuna basıldığında sabit marka adı gelir.

൙ GPS Markası	 Image: A start of the start of	X
Simulasyon Modu		
-Sabit		
Marka		
Topcon		┓││
<< Geri	Ileri >	·>

İleri tuşuna basıldığında statik alıcı ekranı gelir.

🧲 Statik Ölçme 🗹 🔀	\cal Sabit PP Kurulum 🛛 📝 💢
Alıcı Model Hiper II 👻 Yükseklik açısı 10 der	Ham data kayıt ayarları Dosya İsmi Kullanıcı Tanımlı 🔻 Kayıt Yeri GPS 👻
Anten Hiper II Ant Yk 0.000 m Eğik S	Kayıt Aralığı 5.000 sn
<< Geri İleri >>	<< Geri İleri >>

Yapılacak ölçünün yönetmeliklerde belirtilen özelliklerine göre Uydu yükseklik açısı girilir. Anten tipi seçilir (GR-5, GR-3 HIPER II, Hiper GGD, Hiper + v.b) Anten yükseklik ölçme işareti eğik yazılır ve anten yüksekliği ölçme tipi yazılır. Cihazın üzerinde bulunan yükseklik ölçme işareti eğik ölçme içindir. Düşey ölçme Cihazın altında bulunan Arp dan yapılır. (Pilyede ve jalonda düşey sehpa da eğik ölçülmektedir genel olarak) ve Kayıt oranı girilir ve ileri tuşuna basılır. Dosya adı Kullanıcı tanımlı seçilir. (Bu seçim her nokta için statik oturum başlatıldığında ölçülen noktanın GPS dahili hafızada hangi dosyan içine kaydolacağına dair bir dosya ismi sorar. Default da kalırsa cihaz kendisi default olarak bir dosya ismi verecektir.) İleri tuşuna basılır Frekans penceresi gelir

buradaki ayarlar standart gelir herhangi bir değişiklik yapılmaz.				
	🧀 Осси	ıp Times	🖌 🗡	
	İnit süreleri:	:		
	Uydu Say	Tek Frekans	Çift Frekans	
	4	60	20	
	5	40	15	
	6+	20	10	
		<< Geri	İleri >>	

İleri tuşuna basılır. Aplikasyon parametreleri ekranı açılır

Aplikasyon Parmt 1 🛛 🖌 🗱	Aplikasyon Parmt 2
Quick Store	Nokta Apliksyon Nkt Sonek
Precise Auto Accept ✓ Ölçümler Duyarlık (m)	Açıklama Aplikasyon Noktası 💌
HRMS 0.015 VRMS 0.030 Yt Mes Toleransı 1.000 m Referans Doğrultusu	
Hareket Doğrultusu	<< Geri İleri >>

İleri tuşuna basılır iş zamanları ekranı gelir. Bu ölçü esnasında önerilen ölçü değerlerini göstermektedir İleri tuşuna basılır. Aplikasyon parametreleri ekranı gelir. Statik ölçülerde aplikasyon yapılmadığından bu ekran da ileri tuşuna basılarak geçilir.Gelişmiş ekranı gelir.

Gelişmiş 🛛 🖌 🔀	🥖 Diğer Seçimler 😽 😽
Uyd Sistem GPS+GLONASS 🔻	Ölçme ardından koordinatları görüntüle
Track L2C Satellites	☐Anten yüksekliğini ikaz et ✔Nokta kaydında bip sesi ver
Multipat	
Co-Op Tracking	
	K[===>
<< Geri İleri >>	<< Geri

Gelişmiş ekranında Co-op izleme seçilir. Kullanılan cihazlarda Glonass(Rus uydularından veri kullanma) opsiyonu varsa GPS+GLONASS eğer bu opsiyon yoksa sadece GPS seçilir ve İleri tuşuna basılır. Son ekranda Nokta kaydı ile ilgili seçenekler gelir ve Ok tuşuna basılır. Bu işlemle STATIK iç ayarları yapılmış olur. Ayarlar değişmediği sürece yeni iş açıldığında sadece STATIK seçmek yeterlidir. Her seferinde iç ayarların yapılması gerekmez.

Data kayıt Konfigürasyon penceresinde ileri tuşuna basılır. Koordinat sistemi penceresi açılır.

#	K oo rdinat Sistemi	🗸 🗙
Projeksi	yon	
TURKEY	-Zone 33 (ITRF96)	▼]
🗌 Grid	d / Düzlem kullan	
Datum	ITRF96	•
Jeoid	<hiçbiri></hiçbiri>	•
	<< Geri	İleri >>

Projeksiyondan hangi koordinat sisteminde çalışılacaksa seçilir.İlk defa kullanılan bir FC250 de bu liste boş olacaktır.İç ayarlarına girilerek bu listeye Türkiye için ED50 ve ITRF96 zonlarının yüklenmesi gerekir.Bunun için ... tuşuna basılır. Projeksiyonlar penceresi gelir.



Europe altında Turkey seçilir ve tüm zonlar tek tek seçilerek aşağı ok tuşuna basılarak alt listede görüntülenmesi sağlanır. OK tuşuna basılır. Koordinat sistemi ekranına dönülür ve hangi sistemde çalışılacaksa listeden seçilir ve ileri tuşuna basılır. Birim ekranı gelir Metre ve Grad seçilerek ileri tuşuna basılır.

Ekran penceresi açılır. Grid seçilir ve ekranda koordinatlar hangi sıra ile görüntülenmek isteniyorsa o seçilir(X,Y,Z veya Y,X,Z) ileri tuşuna basılır. Alarm ekranı gelir ve Ok tuşuna basılır.

🛹 Birimler 🖌 🗱	Görüntü 🛛 🛃
Mesafe birimi	Koordinat Tipi
Metre 🗸	Grid
Mesafe duyarlılığı	Koordinat Sırası
0.123 🗸	Sağa(y),Yukarı(x),Elips Yükseklik 💌
Alan birimi	Azimut Başlangıcı Yukarı(x)
Square Meters 👻	Doğrultu Yönü Azimut
Hacim Birimi	Konum göst şekl. İstasyon
Cubic Meters 💌	Ölçü Birimleri 100.000 m
<< Geri İleri>>	<< Geri İleri >>
Mesafe Açı Coordinate Diğeri	

H	Alarmlar		\checkmark	×
	Sesli Alarm			
	<< (eri		
Genel	Kontrol (initesi	GPS+	Ontik	
dener	Read of Grides	arbr	opak	

Bluetooth ile bağlantı kuran cihaz kullanılıyorsa öncelikle bağlan ekranı gelir (Hiper +, GR-3, GR-5, HIPER II vb.) daha sonra searc ekranı açılır. Hangi cihaza bağlantı kurulacaksa seçilir ve select tuşuna basılır.

💋 Bağlantılar 🛛 🚯 🦘	🐉 Bluetooth Devices 🛛 🗱 🕂 🗃 🔀 🗙
Cihaz Tipi Seçimi	Highlight and Select a device.
● GPS STATIK ▼	To perform the search again, tap Refresh. Cancel will end this operation.
O Optik <-Varsayılan> ▼	Device Name Address
✓ Bluetooth COM8	÷:
🖌 Başlangıçta göster	
Bağlan	
	Save selection for future use
	Select Refresh Cancel
Genel CORS	[

Ana menü ekranı açılır.



Bağlantı kurulduğunda sağ üst köşede bulunan bağlantı ekranı yeşil daire şekli olur ve bağlantı kurulduğunda FC250 sesli uyarı verir. (Yukarıda yapılmış ayarlarda herhangi bir yanlışlık yapılmış ise iş menüsü altından konfigürasyona girilerek bu ayarlar değiştirilebilir.)



Cihazın uydu görme durumuna bakmak için ölçme menüsü altından durum tıklanır.



Cihaz gerekli uydu görmüş ise ve PDOP değeri 4 ve altında ise ölçü başlatılabilir.Eğer GPS 4 den az sayıda uydu görüyorsa koordinatı çözemeyeceğinden bu ekranda görülen tüm değerler 0 dır. Ayrıca burada hiçbir değer görüntülenmemesi FC250 ün GPS ile bağlantı kurulamadığında da gerçekleşir. Kapat tuşuna basılır ve ölçme menüsü altından statik oturum seçilir.

Statik Ölçme 📄 🦘 H V Ø Ø	🦟 Ham data kayıt ayarları 📝 🗱
Nokta Basel	Dosya İsmi P.123
Kad T	
Ant Yk 1.560 m Eğik 🔻	
Ölçü Süresi 0:00:00	
Ölç Başıt	

Ölçülecek nokta numarası anten yüksekliği ve anten yüksekliği ölçme tipi seçilir ve oturuma başla tuşuna basılır. Eğer My PP statik ayarlarında dosya adı kullanıcı tanımlı seçilmiş ise

Ham data kayıt ekranı görüntülenir ve ölçülecek noktanın GPS dahili hafızasında hangi dosya ismi altına kaydedilmek isteniyorsa o isim girilir OK tuşuna basıldığında ölçü başlamış olur.

💋 Statil	Ölçme			E	
	Ľ?	Auto 2	H 2.201	V 3.200	💋 💋 10+ 3
Nokta	P.123				
				2	<u>1</u>
Kod					
			≡y]		_
Ant Yk	1.560]m	Eğ	lik	*
Ölçü Süresi	i	00:0	0:03		
			Öl	ç Bitir	

Ölçü devam ederken Statik oturum ekranı görüntülenir.Süre yapılan ölçü için gerekli zamana ulaştığında Oturumu bitir tuşuna basılır ve bir sonraki ölçülecek noktaya gidilir..(Kalan süre sadece önerilen süredir bilgi amacı ile görüntülenir.)

RTK (ALIM VE APLİKASYON) ALIM

SABİTİN KURULMASI

🥖 Yeni İş	X	🥔 Yeni İş	🖌 🔀	
词 \\ТРЅ\Т	opSURV\Jobs	🔯 \\TPS\TopSURV\Jobs		
İsim		İsim	eğitim	
Oluşturan		Oluşturan		
Açıklamalar		Açıklamalar		
Geçerli Tarih		Geçerli Tarih		
	3/5/09 0:52 AM		3/5/09 0:52 AM	
[[Gözat İleri >>		Gözat İleri >>	

Topsurvey programı kısa yolu çift tıklanarak çalıştırılır.

İş aç penceresi açılır. Arzu edilirse var olan bir iş dosyası seçilip aç tuşuna basılır.(Burada yeni iş dosyasının açılması ve ayarlarının yapılması anlatılacaktır. Yeni tuşuna basılır.

İsim kutucuğu tıklandığında dokunmatik klavye açılır. Arzu edilen iş ismi yazılır ve Enter tuşuna basılır. Yeni iş penceresine isim yazılmış olarak gelir İleri tuşuna basılır.

Data kayıt konfig penceresi açılır. GPS+ Konfig seçeneğinden hangi tür iş yapılacağı seçilir. Alım ve Aplikasyon çalışmaları için My RTK seçilir.

İş için ka oluşturu	İlçme Ayar 🛛 🖌 🗱 Ənfigürasyon seçin ya da yenisini n.	
GPS+ A	yar	
Total Sta İsim	ation Ayar	

My RTK Kullanılan kontrol ünitesinde ilk defa seçildiğinde iç ayarlarının yapılması gerekir. Ayarlar daha önceden yapılmış ise ileri tuşuna basılır. Ayarları yapmak için ... tuşuna basılır.

MY RTK İÇ AYARLARININ YAPILMASI

Konfigürasyon ekranı gelir. My RTK seçilerek Düzenle tuşuna basılır. Data kayıt ekranı gelir İleri tuşuna basılır.

İleri tuşuna basıldığında sabit ve gezici cihazların markaları ekranı gelir.

🧭 Ölçme 🗹 💥	GPS Markası 🖌 🔀
İsim My RTK	ر Gezici
Tipi <u>RTK</u>	Marka Topcon Sabit- Marka Topcon
İleri >>	<< Geri İleri >>

İleri Tuşuna basılır.

Anten tipi kullanmış olduğunuz GPS alıcısı modeline göre seçilir (Hiper GD, Hiper GGD, Hiper + Hiper Pro, HIPER II, GR-3,GR-5), burada girilen anten yüksekliği ve anten yüksekliği ölçme tipi default olarak gelecek değerlerdir.Her nokta için ilgili ölçüm menüsünde bu değer değiştirilebilir ancak anten tipi doğru seçilmelidir. **Farklı anten tipi seçilerek iş dosyası açılması durumunda GPS alıcısı external (harici) anten tipine geçecek ve uydu görmemesine sebep olacaktır. Doğru anten tipi seçilmesi önemlidir. Hiper Pro ve Hiper + Cihazlar için;**

🗲 Sabit GPS 🛛 📝 💥	🧬 Sabit GPS 🛛 🖌 💥
Alıcı Model Hiper Serisi ▼ Yükseklik açısı 10 der RTK Format CMR+ ▼	Alıcı Model Hiper Serisi Vükseklik açısı 10 der RTK Format CMR+
Anten HiPer Pro Ant Yk 0.000 m Eğik	Anten HiPer+ Ant Yk 0.000 m Eğik V
Portlar << Geri İleri >>	Portlar << Geri İleri >>

GR-3	Cihaz	lar	için;
-------------	-------	-----	-------

GR-3 Cihazlar için;	GR-5 (Cihazlar için;	
🧭 Sabit GPS	🖌 🗶	🛹 Sabit GPS 🛛	/ 🗶
		~	
Alici Model GR-3	•	Alici Model GR-5	-
Yükseklik açısı 10	der	Yükseklik açısı 10 d	er
RTK Format CMR+	•	RTK Format CMR+	•
Anten GR-3	•	Anten GR-5	-
Ant Yk 0.000 m	~	Ant Yk 0.000 m	
Eğik 🔻	s s	Eğik 🔻	Ś
	-		_
Portlar << Geri	İleri >>	Portlar << Geri İ	leri >>
HIPER II Cihazlar için;			
	Sabit GPS		
	Alice Model		
	Militadel 10	······································	
	PTK Format CMR+		

Hiper II

0.000

Eğik

m

<< Geri

▼

Anten Ant Yk

Portlar

▼

ş

İleri >>

RTK formatı CMR+ olarak seçilir, Uydu yükseklik açısı çalışma gereksinimleri doğrultusunda girilir. Genel olarak RTK ölçülerinde 10 derece yükseklik açısı kullanılmaktadır. İleri tuşuna basılır. Sabit alıcı için Radyo modem ayar ekranı gelir.

Sat	sit Modem 🛛 🖌 💢
Radyo Mo	dem
Satel	•
r ^{GPS} mod	em port ayarı
Port	D
Hız	9600 👻
Data	8 🔻
Eşlik	Hiçbiri 🔻
Dur	1
l _e	Varsayılanlar
	<< Geri İleri >>

Harici Satel Radyo Modem için aşağıdaki ayar ;

Radyo modem Satel seçilir , modem GPS alıcısında D portuna takıldığından D seçilir ve Baud haberleşme hızı 9600 seçilir. İleri tuşuna basılır.

NOT: Radyo konfig. Menüsü modem frekansının ayarlanması ile ilgili bir ekrandır ancak bu menüden frekans değişikliği yapılamaz . Dolayısıyla Radyo konfig. Menüsü kullanılmaz. İleri tuşuna basılır. Sabit anten penceresi açılır.

Hiper Pro Dahili Radyo modemli cihaz için aşağıdaki ayar ;

Sat	vit Modem 🛛 🖌 💢
Radyo Mo	dem
Dahl. HiPe	r Pro 💌
GPS mode	em port ayarı
Port	c 🔻
Hız	38400 💌
Data	8 🔻
Eşlik	Hiçbiri 🔻
Dur	1 🔻
	Varsayılanlar
	< Geri İleri >>

Alıcı portu radyo bağlantı ayarı için Default tuşuna basılması olması gereken ayarlara getirecektir.

GR-3 Dahili Dijital Radyo modemli cihaz için aşağıdaki ayar ;

F	abit Modem 🛛 🖌 🗱
Radyo M	odem
Dahl. GR	-3 Dijital UHF 🛛 🔻
GPS mo	dem port ayarı
Port	C 📼
Hız	115200 💌
Data	8 🔻
Eşlik	Hiçbiri 🔻
Dur	1 🔻
	Varsayılanlar
	<< Geri İleri >>

Alıcı portu radyo bağlantı ayarı için Default tuşuna basılması olması gereken ayarlara getirecektir.

GR-5 Dahili Dijital Radyo modemli cihaz için aşağıdaki ayar ;

🔗 Sal	bit Modem 🛛 🖌 💢
Radyo Mo	odem
Int. GR-5	Digital UHF 🛛 🔦
г ^{GPS mod}	em port ayarı
Port	C 👻
Hız	115200 💌
Data	8 🔻
Eşlik	Hiçbiri 🔻
Dur	1 🔻
	Varsayılanlar
	<< Geri İleri >>

HIPER II Dahili Dijital Radyo modemli cihaz için aşağıdaki ayar ;

F	abit Modem 🛛 🖌 💥
Radyo M	lodem
Int. Hipe	rII Digital UHF 🛛 🔻
GPS mo	dem port ayarı
Port	C 👻
Hız	115200 🔻
Data	8 🔻
Eşlik	Hiçbiri 🔻
Dur	1 🔻
	Varsayılanlar
	<< Geri İleri >>

GR-3, GR-5 ve HIPER II cihazlarında ileri tuşuna basıldığında Base Radio Parametre ekranı gelecektir.

🧭 Sabit Mo	dem Parmt 🛛 🗹 🗱
••	
маеті прі	
Protokol	Simplex 🔻
Modülasyon	DBPSK 👻
Knl aralığı	Ayar seçme 🔻
Scrambling	Don't set up 💌
	Varsayılan
	<< Geri İleri >>

Protokol, Modülasyon kanal aralığı gibi ayarlar yukarıda görülen şekilde seçilir

GR-3 için,



Hiper Serisi Cihazlar için ;

Gezici Alıcı	V X
Alıcı Model Yükseklik açısı RTK Format	Hiper Serisi I0 der CMR+ V
Anten HiPer P Ant Yk 2.000 Düşey	
Portlar	<< Geri İleri >>

İleri tuşuna basılır. Gezici alıcı ekranı açılır.

GR-5 için,

Alici Model Yükseklik a		GR-5	
RTK Forma	at	CMR+	der
Anten	GR-5		
Ant Yk	2.000 Düsey	m	

Hiper II Serisi Cihazlar için ;

.	lezici Alıcı		 Image: A second s	×
Alici Mod	el	Hiper II		-
Yükseklik	açısı	10	der	
RTK Form	nat	CMR+		▼
Anten Ant Yk	Hiper II 2.000 Düşey	m	ARP	▼ - -
Portla	> T	< Geri	İleri >>	

Sabit alıcıda yapılan ayarlar aynı şekilde gezici alıcı için de yapılır.RTK formatı CMR+ seçilir. Bu ayarlar sabit ve gezici için farklı girilirse modem haberleşmesi gerçekleşmeyecektir. İleri tuşuna basılır.

NOT: Kullanılan cihaz modeline göre yukarıda anlatıldığı şekli ile Radyo modem ve Anten tipi doğru şekilde seçilmelidir.

G	ezici Modem 🛛 📝 🔀	🧬 Gezici Modem Prmt 🛛 🖌 🗱		
Radyo M Ratel	odem 🚽		Modal	3Asd 🔻
Salei	salei 🗸		Model	07.004
	been port ayari		Kanal	B 🔻
Port				
Hız	9600 👻		Frekans	469.5000 MHz
Data	8 🔻		PCC	No PCC 🔻
Eşlik	Hiçbiri 🔻			
Dur	1 🗸		FEC	Kullanma 📃 💌
	Varsayılanlar			
	<< Geri İleri >>			<< Geri İleri >>

GR-5, GR-3 Serisi Dijital modemli Cihazlar için ;

🧬 Gezici Modem 🛛 🖌 💢	Gezici Modem 🛛 🖌 💥
Radyo Modem	Radyo Modem
Int. GR-5 Digital UHF 🛛 🔻	Dahl. GR-3 Dijital UHF 🛛 🔻
GPS modem port ayarı	GPS modem port ayarı
Port C 🔻	Port C 💌
Hiz 115200 🗸	Hiz 115200 🔻
Data 8 🔻	Data 8 🔻
Eşlik Hiçbiri 🔻	Eşlik Hiçbiri 👻
Dur 1 🔻	Dur 1 🔻
Varsayılanlar	Varsayılanlar
<< Geri İleri >>	<< Geri İleri >>

		3	• •	
FF Ge	zici Modem 🛛 🖌 🔀	Gezici M	odem Prmt 🛛 🖌 💢	
Radyo Mi	odem			
Int. Hiper	II Digital UHF 🛛 🔻			Digital UUE
_F GPS mod	dem port ayarı		Midem Lipi	
Port	C 🔫		Protokol	Simplex 🔻
Hız	115200 🗸		Modülasyon	DBPSK 👻
Data	8			
Eşlik	Hiçbiri 🔻		Knl aralığı	Ayar seçme 🔹 🔻
Dur	1 🔻		Scrambling	Don't set up 🔹 🔻
	Varsayılanlar			
	,			Varsayılan
	<< Geri İleri >>			<< Geri İleri >>

Hiper II Serisi Dijital modemli Cihazlar için ;

İleri tuşuna basılır. Ölçme parametreleri ekranı gelir.

🧬 Ölçme Parmt 🛛 🖌 🗱
Çözüm Tipi 🦳 Sadece Fix 🔍 🔻
Quick Topo
Num to Store 3
Duyarlık (m)
HRMS 0.015 VRMS 0.030
Precise Topo
Num to Accept 3
Duyarlık (m)
HRMS 0.015 VRMS 0.030
Cotom alim
Yöntem Yty Mesfigore 🔻
Aralık 15.000 m
<< Geri İleri >>
<< Geri İleri >>

Çözüm tipi sadece fix seçilir, ölçüm sayısı ölçülecek noktada kaç adet ölçü yapılması isteniyorsa o sayı girilir. 3 seçildiğinde ölçü yapılacak noktada ölçüye başla dendiğinde 3 adet ölçü yapacaktır. Her bir saniyede bir ölçü yapar.

Eğer yapılacak ölçülerde özel bir nokta hassasiyeti gerekli ise Hassas seçeneği işaretlenir ve istenilen yatay ve düşey hassasiyet değeri girilir. Bu seçenek işaretlenmiş ise detay alımı yapılacak noktada ölçüme başla dendiğinde cihaz o hassasiyete ulaşacak kadar ölçü yapar ve nokta koordinatını kaydeder.

Otomatik alım parametresi ana ekranda otomatik alım seçildiğinde geçerli olacak parametreleri içermektedir.Yatay mesafe, eğik mesafe ve zaman seçenekleri mevcuttur.Yatay mesafe ile aralık 15m seçildiğinde ölçüm menüsünde otomatik alım seçilerek başla denildiğinde cihaz ilk noktayı ölçer jalon kullanıcısı yürür ve cihaz otomatik olarak 15m de bir otomatik kayıt yapar.

🗲 Aplikasyon Parmt 1 🛛 🖌 💢	\cal Aplikasyon Parmt 2 🛛 🖌 🗱
Çözüm Tipi 🛛 Sadece Fix 🔍 🔻	PAplike noktasi kayit şekli
Quick Store Ölçümler Duyarlık (m) HRMS 0.015	Nokta Apliksyon Nkt Sonek
Precise Auto Accept ♥ Ölçümler 3 Duyarlık (m) HRMS 0.015 VRMS 0.030	Açıklama Aplikasyon Noktası 🔻
Yt Mes Toleransı 0.050 m Referans Doğrultusu Hareket Doğrultusu ▼	
<< Geri İleri >>	<< Geri İleri >>

İleri tuşuna basılır. Aplikasyon parametre ekranı gelir.

İleri tuşuna basılır, Gelişmiş ekranı gelir

🛹 Gelişmiş	🖌 🔀	
Uyd Sistem	GPS+GLONASS ▼	
Track L2C Sa	tellites	
Co-Op Tracki	ng ullanımı	
RTK Pozisyonu	Ekstrapolasyon 🔹	
Sabit İstasyon Ma	arkası	
Topcon		
	<< Geri İleri >>	
RTK Pozisyonu Ekstrapolasyon Sabit İstasyon Markası Topcon << Geri İleri >>		

Co op izleme işaretlenir, Uydu sistemi kullanılan cihazda Rus GLONASS uyduları opsiyonu var ise GPS+GLONASS, yok ise GPS seçilir. RTK pozisyonu için iki seçenek mevcuttur. Ekstrapolasyon ve

Uyumlu epok, Ekstrapolasyon seçildiğinde seçilen ölçü sayısı kadar ölçü yapılır ve ortalaması nokta koordinatı olarak kaydedilir. İleri tuşuna basılır nokta kayıt seçenekleri ekranı gelir nokta kaydında bip sesi ver seçeneği işaretlenir ve ok tuşuna basılır.

🧬 Diğer Seçimler 🛛 🖌 🔰	٢)
Ölçme ardından koordinatları görüntüle ☐Anten yüksekliğini ikaz et ✔Nokta kaydında bip sesi ver	
< < Geri	

Bu işlemle My RTK iç ayarları yapılmış olur. Ayarlar değişmediği sürece yeni iş açıldığında sadece My RTK seçmek yeterlidir. Her seferinde iç ayarların yapılması gerekmez.

İş için ka oluşturu	liçme Ayar 🛛 📝 🗱 onfigürasyon seçin ya da yenisini n.
GPS+ A	yarl _z My RTK _
Total Sta	ation Ayar
İsim	<varsayilan> 💌 🛄</varsayilan>

İleri tuşuna basılır.

Data kayıt Konfigürasyon penceresinde ileri tuşuna basılır. Koordinat sistemi penceresi açılır.

#	Koordinat Sistemi	\checkmark	*
Projeksi	yon		
TURKEY	'-Zone 33 (ITRF96)		
🗌 Gri	d / Düzlem kullan)
Datum	ITRF96	-]
Jeoid	<hiçbiri></hiçbiri>	•	
	<< Geri	İleri >	>

Projeksiyondan hangi koordinat sisteminde çalışılacaksa seçilir.İlk defa kullanılan bir FC200 de bu liste boş olacaktır.İç ayarlarına girilerek bu listeye Türkiye için ED50 ve ITRF96 zonlarının yüklenmesi gerekir.Bunun için ... tuşuna basılır. Projeksiyonlar penceresi gelir.

Projeksiyonlar	 ✓ 	X
Tanımlı Projek		Özel
Zone 33 (ITRF96)	~
Zone 36 (ITRF96)	
Zone 39 (ITRF96)	
Zone 42 (ITRF96)	
Zone 45 (ITRF96)	
∯ UKO		
Aktif	•	\mathbf{X}
TURKEY-Zone 45 (ITRF96)	TURKEY-	Zone 27
TURKEY-Zone 42 (ITRF96)		
TURKEY-Zone 39 (ITRF96)		
TURKEY-Zone 36 (ITRF96)		
TURKEY-Zone 33 (ITRF96)		
TURKEY-Zone 30 (ITRF96)		
		>

Asya altında Turkey seçilir ve tüm zonlar tek tek seçilerek aşağı ok tuşuna basılarak alt listede görüntülenmesi sağlanır.OK tuşuna basılır.Koordinat sistemi ekranına dönülür ve hangi sistemde çalışılacaksa listeden seçilir ve ileri tuşuna basılır.Birim ekranı gelir Metre ve Grad seçilerek ileri tuşuna basılır.

Ekran penceresi açılır. Grid seçilir ve ekranda koordinatlar hangi sıra ile görüntülenmek isteniyorsa o seçilir(X,Y,Z veya Y,X,Z) ileri tuşuna basılır. Alarm ekranı gelir ve bitir tuşuna basılır.

🛹 Birimler 🗹 🗱	Görüntü 🖌 🚺
Mesafe birimi	Koordinat Tipi
. Metre 💌	Grid
Mesafe duyarlılığı 0.123 💌	Koordinat Sırası Sağa(y),Yukarı(x),Elips Yükseklik 🔻
Alan birimi	Azimut Başlangıcı Yukarı(x) 💌
Hacim Birimi	Konum göst şekl.
Cubic Meters 👻	Ölçü Birimleri 100.000 m
<< Geri İleri >>	<< Geri İleri >>
Mesafe Açı Coordinate Diğeri	
Alarmlar	
<	<< Geri
Genel Kontrol ünit	zesi GPS+ Optik

Bluetooth ile bağlantı kuran cihaz kullanılıyorsa öncelikle bağlan ekranı gelir (Hiper +, GR-3,GR-5, HIPER II vb.) Bu ekranda sabit ve gezici hangi cihaza bağlanılacaksa o seçilir daha sonra searc ekranı açılır. Hangi cihaza bağlantı kurulacaksa seçilir ve select tuşuna basılır.

🛹 Bağlantılar 🚯 🤦	🐉 Bluetooth Devices 🛛 👯 🕂 🔁 🗙			
Cihaz Tipi Seçimi	Highlight and Select a device.			
● GPS My RTK ▼ ● Sabit ○ Gezici	Iv RTK To perform the search again, tap Refresh. Sabit Gezici			
Optik	arsayılan> Tevice Name Address			
Bluetooth COM8 💌	•:•			
🕑 Başlangıçta göster				
Bağlan				
	Save selection for future use			
	Select Refresh Cancel			
Genel CORS	Inne I			

Ana menü ekranı açılır.



Bağlantı kurulduğunda sağ üst köşede bulunan bağlantı ekranı yeşil daire şekli olur ve bağlantı kurulduğunda FC250 sesli uyarı verir. (Yukarıda yapılmış ayarlarda herhangi bir yanlışlık yapılmış ise iş menüsü altından konfigürasyona girilerek bu ayarlar değiştirilebilir.)



Cihazın uydu görme durumuna bakmak için ölçme menüsü altından durum tıklanır.

#	Durum				
Ø ₀ 13	ø .	13	ரு	09:47:56	
-Grid: T Sağa(y) Yukan() Ell yks	URKEY 791 616 149	-Zone 3 168.00 4298.8 .887	Autor 33 ((n 38 376	nomous n)	
цаларана 1914 година 1914 година	DOP	1.778	;		
Y 2.2	201	D	3.200) m	
Sabite n	nesafe		-		
Poz	Sist	Grafik	SVs		

Pencere kapatılır.

Ölçüm menüsünden sabiti kur seçilir.

s an an an an an an an an an an an an an	abiti Kurk	
	Au	H V ØØ
rGrid: TU	IRKEY-Zone 33	((m)
Nokta	P.124	
		E
Kod		_
Sağa(y	791167.367	1
Yukari(6164308.351	
Ell yks	150.497	
Ant Yk	1.560	Eğik 🔻
		🕥 Sabiti Kur
Hazır		

Nokta numarası bölümü seçilir ve Sabitin kurulduğu nokta numarası girilir. Anten yüksekliği ve anten yüksekliği ölçme tipi seçilir. Noktanın seçilmiş olan koordinat sistemindeki koordinatları girilir ve sabiti kur tıklanır. Öncelikle sabit cihazın frekans listesini alır frekans değeri geldikten sonra ok tuşuna basılır. Modem ayarlandı diye uyarı verecektir Sonrada sabit başarılı kuruldu uyarısı gelecektir.

🖨 Sabiti Kur	🔗 Sabiti Kur
Auto H V Ø Ø 11.131 17.669 4+ 0	Auto H V Ø Ø 11.131 17.669 4+ 0
Ghi: TORKET-Zone 35 ((m)	Nokta P 124
	Kod
Sağa(y 485118.131	Sağa(y 485118.131
Yukarı(4417703.748	Yukarı(4417703.748
Ell yks 1020.582	Ell yks 1020.582
Ant Yk 1.000 Eğik 🔻	Ant Yk 1.000 Eğik 🔻
Sabiti Kur Frekans listesi alınıyor	О - 430.00000 ▼ ОК

Uyarı	Sabiti Kur
Moem Ayarlandı	Sabit Başarıyla Kuruldu
Kapat	Kapat

RTK sabitinde yapılacak işlem tamamlanmış olur.

NOT 1: (Satel 3As Harici Radyo Modem için) **Sabit başarı ile kurulmuş ise sabit GPS in radyo** modemi düzeltme yayınlamaya başlamış demektir. Modemin TD ışığının yanıp sönüyor olması gerekir. Eğer bu ışık yanıp sönmüyor ise düzeltme yayını yapılmıyor demektir. Ayarlar ve bağlantılar kontrol edilmeli gerekiyor ise GPS resetlenerek işlemler tekrar yapılmalıdır.

NOT 2: Eğer sabitin kurulacağı nokta koordinatı bilinmiyor ise uydudan aldığı koordinatla sabit kurulabilir.

s an an an an an an an an an an an an an	abiti Kurk			٩
	Au	to H 2.201	V 3.200	Ø Ø 10+ 3
r ^{Grid: TU}	IRKEY-Zone 33	((m)-		
Nokta	P.124			
			1	
Kod			ī	-
Sağa(y	791167.367		1	
Yukari(6164308.351			
Ell yks	150.497			
Ant Yk	1.560	E	ğik	▼
	-			
		🕖 Sabi	ti Kur	
Hazır				
Otomatik Pozisyon tuşuna basılır. 🔯 Koordinatlar gelir bu durumda Otom.pos tuşu Dur

olarak değişir. Koordinatlar sürekli değişmektedir.Dur tuşuna basılarak koordinat sabitlenir ve Sabiti kur tuşuna basılır.

Bu şekilde yapılmış olan ölçüler Bilgisayarda TOPLİNK programında sabitin gerçek koordinatı girilerek tekrar hesaplatılır. Detay için TOPLİNK kullanım kılavuzu na bakınız.

RTK GEZİCİSİ İLE DETAY ALIMININ YAPILMASI

Gezici cihazda detay alımı yapmak için FC250 de yukarıda anlatılan şekli ile yeni bir iş dosyası açılır. Cihaza bağlantı yaparken bağlan ekranında gezici işaretlenir ve bluetooth bağlanır. Ana menü açıldığında Ölçüm menüsünde durum ekranı açılır. RTK gezicisinin ölçü yapabilmesi için FİX (Sabitten yayınlanan sinyali radyo modem ile alıyor olmalı ve gezicinin kilitlendiği uydu ile sabitin kilitlendiği uydu sayısının en az beş olması) olması gerekir.



Bu ekran açıldığında radyo link, pozisyon tipi, ortak uydular boş geliyorsa sol üstte bulunan menü ikonu tıklanarak menü açılır ve Reset RTK tıklanır.Bu RTK alımını güncellemesini sağlar.Buna rağmen özellikle Radyo link gelmiyor ise modem bağlantıları kontrol edilmelidir.Kapat tuşu ile ekran kapatılır.

Ölçüm menüsünden Alım seçilir.

Alır	n			
	10	에 0% <mark>Fixed</mark>	H 0.201 0.	V 💋 🚅 400 10+ 3
🔶 Nokta	100			
Kod				•
			#	
Ant Yk	2.00)0	m Dü	şey 🔻
Epok Sa	yısı O			
Sağa(y): Yukarı(x) Ell yks: 1	79116 : 6164 49.886	1.833 391.51	0	
			7	
者 Alm	Data	Harita	Ofsetler	

Ölçülecek nokta numarası yazılır, anten yüksekliği ve anten yüksekliği ölçme tipi yazılır. Ekranın üst bölümünde Radyo link, Fixed, H yatay hassasiyet, V düşey hassasiyet ve cihazın gördüğü uydu sayıları görülür(Gps+ Glonass), ekranın sol alt tarafta seçmiş olduğunuz projeksiyona göre o ana hesaplanan koordinat bilgisi görülür.

Ölçülecek noktada jalon düzeçde tutularak Kayıt tuşuna basılır. Epoch Sayacı My RTK iç ayarlarında seçtiğiniz ölçü sayısı kadar sayar ve noktayı kaydeder. Bu durumda Nokta numarası otomatik olarak bir artar. Nokta ölçümünde epoch sayısı değiştirilmek istenir ise yukarıda bulunan Ayar tuşuna basılarak istenilen ayar yapılmak suretiyle ölçüye devam edilir.

Eğer Gps cihazı 🤷 işaretine basılırsa nokta okuması yapılır ancak kayıt tuşuna basılırsa kayıt yapılacaktır.

NOT: Yapılan ölçüler FC250 içinde Topsurvey programının kurulu olduğu klasör altında JOBS klasörü altında *.tsj uzantılı dosya olarak kaydedilir.

Ölçü sırasında kodlu alım yapılmak isteniyorsa Kod kısmında örneğin KANAL kodu yazılabilir. Nokta kaydı yapıldığında ham datada nokta özelliklerinde kanal kodu gelecektir.

🔗 Alır	n			3 🔊	
	10	∾l 0% <mark>Fixed</mark>	H 0.201 0	V 💋 💋	
🔶 Nokta	100]
Kod	KAN	AL		•	
			#] []-]
Ant Yk	2.00	0	m Dí	işey 🦷	
Epok Sayısı O					
				l _z	
Sağa(y): 791157.591 Yukarı(x): 6164455.450 Ell yks: 149.885					
			1	5 日	
者 Alm	Data	Harita	Ofsetler		

ALIM VE APLİKASYON DATA AKTARIMI

Ölçü datalarının export edilmesi

Ölçü işlemi bitikten sonra FC250 içinde öncelikle dönüştürme işlemi yapılır. Bu işlemin yapılabilmesi için FC250 ün GPS reciever ya da PC ye bağlı olması gerekmemektedir.

Aç 🗎 🚺 💥 Yeni	Dosyaya X Data Noktalar	To Metin
Sil Konfigürasyon) Yükle) Akte Sş Dosyasına Bilg Cihaza Bağ Dosyaya Çıkış	Format Topcon Text Custom (*.txt) Dosya Birimlerini Seç Noktaların Tiplerini seç Filitreleme kullan ASCII Dosya Özellikleri ✓ Öznitelik Tiplerini kullan ✓ Metin değerleri için tırnak işrt kullan İleri >>	Image: Internet (IFS (TopSole (Sobs

Öncelikle dataları aktarılacak iş dosyası açılır Ana çalışma ekranı geldiğinde İş menüsü altında Aktar>Dosya'ya seçilir. Burada sadece ölçü noktalarını aktarmak için Nokta tiplerini seçin seçeneği işaretlenir İleri tuşuna basılır. Açılan pencerede dosyanın nereye aktarılacağı seçilir Örneğin Jobs kalsörüne Eğer burada flash belleğe aktarım yapılacaksa yukarı ekranda aktarım yerini Harddisk seçmek gerekiyor. 'İsim ' yazının olduğu kutucuk tıklanır kayıt edilecek olan dosyanın adı buraya yazılır.

Not: Eğer kaydetmek istediğiniz dosyayı .ncn fortmatında kaydetmek istiyorsanız dosya adının sonuna .ncn yazarak kaydedebilirsiniz. 'ALIM.NCN'



Text dosyası ayarları penceresi gelir. Bu pencerede aktaracağımız dataların text dosyası içine hangi düzenle gideceğinin ayarları yapılır.

NOT: DOSYA FORMATI SEÇİMİ

Dosyaların aktarılmasında dosya formatı seçimi önemlidir. Aktaracağınız dosyadaki format ile seçilen format aynı değil ise dosya aktarım hatası verecektir. Topsurv yazılımında default olarak gelen değer **İsim.Y(Boy),X(EnI),Z,Kodlar** şeklindedir. Eğer aktaracağınız dosyada kod lu alım (Çivi,taş,sevaltı v.b.) ile ilgili veri yok ise bu format değiştirilmelidir. Bunun için **EKLE** tuşuna basılır.

🥖 Metin txt Dosya Formati 🗹 🗱	🧭 Özel Stil
Ayıraç Boşluk Ovirgül Tab Diğeri ▼ Başlık İlk Satırda Dosya Tipi- İsim,y(sağ),x(Yuk),Elev,Kocllar Sil Düznle Ekle << Geri İleri >>	Available İsim ×(Yuk) y(sağ) Ell yks Elev Sıra I.: Kayıt

Gelen ekranda istenilen sıralamaya göre

🗲 Özel Stil	彦 Metin txt Dosya Formatı 🗹 🗱
Available Açıklamalar Codes&Descriptions Codes&Strings Codes&Attributes	Ayıraç ● Boşluk ○ Virgül ○ Tab ○ Diğeri
Sıra İsim y(sağ) x(Yuk) Ell yks Kodlar	Başlık İlk Satırda Dosya Tipi <u>İsim,y(sağ),x(Yuk),Ell yks,Kodlar</u> İsim,y(sağ),x(Yuk),Elev,Kodlar <u>İsim,y(sağ),x(Yuk),Elev,Kodlar</u> <u>İsim,y(sağ),x(Yuk),Ell yks,Kodlar</u> (<< Geri İleri >>

Seçim yapılır ve ortada bulunan aşağı ok tuşuna basılarak Sıra bölümüne eklenmesi sağlanır. Burada Elp yks seçilirken üstteki Elp yks seçilmelidir.Alttaki Elev Geoid model isteyeceğinden aktarım esnasında Geoid model hatası verecektir ve aktarım yapılamayacaktır. İstenilen sıralamada aşağıdaki liste doldurulduktan sonra Kayıt tuşuna basılır. Böylece Dosya formatı seçin bölümüne kaydedilmiş olan format eklenmiş olur ve o seçilmelidir. İleri tuşuna basılır.

<i></i> Koordinat Sistemi
Projeksiyon
TURKEY-Zone 33 (ITRF96) ▼
Grid / Düzlem kullan
Datum ITRF96
Jeoid <hiçbiri> Koordinat Tipi Grid</hiçbiri>
<< Geri İleri >>

Koordinat sistemi penceresinden datalarımız hangi projeksiyon sisteminde ve hangi datum ayarlarında ölçülmüşse o ayarlar seçilir ve ileri tuşuna basılır. Noktadan sonra kaç hane aktarılacağı seçeneği seçilir ok tuşuna basılır ve aktarım tamamlanır

🛹 Birim Formatı 🛛 🖌 🗱	🥖 Aktarma Durumu
Düzlem koordinat duyarlılığı	
0.000 -	
Yükseklik duyarlılığı	3 Kodlar aktarıldı.
0.000 🔻	116 noktalar aktarıldı.
l _z	
<< Geri	Aktarım başarıyla tamamlandı.
	Kapat

Aktarma durum penceresinde aktarılan noktalar ile ilgili bilgi gelir ve tamamlandığında kapat tuşu ile kapatılır.

Bu işlem sonucunda FC250 içinde JOBS klasörü içine bir txt dosyası olarak ölçü noktaları kaydedilmiş oldu. Bu aşamadan sonra FC250 USB kablo ile PC ye bağlanır. Microsoft activesync ile haberleşmesi sağlanır. Mobil aygıttan girilerek Jobs klasörü altından kopyala diyerek bilgisayarda istenilen klasöre yapıştırılır ve data dosyası pc ye aktarılmış olur.Kullanılan harita programına koordinat olarak aktarılır.

Aplikasyon noktalarının ya da sabit nokta koordinatlarının programın içine import edilmesi

FC250 aktarılacak koordinatlar PC de kullanılmakta olan harita programından ASCII bir dosyaya txt,ncn, xyz uzantılı olarak N No Y X Z ya da N No X Y Z şeklinde araları boşluklu ya da virgülle ayrılmış şekilde kaydedilir. Bu dosya Activesycnc yardımı yada Windows mobile merkezi ile PC ye bağlanmış FC250 içine de Jobs klasörünün altına kopyala yapıştır yöntemiyle kopyalanır.

Topsurv de yeni bir iş dosyası açılır ya da var olan dosyalardan biri açılır. Ana menü de İş menüsünde Yükle dosyadan seçilir.

6	Aç 🔒 🕘 💥	🥟 Dosyadan 🛛 🗱	CanMetin
N	Yeni 🔶	Data Noktalar	Tip Tüm Dosyalar (*.*) ▼ Constant Tip Tüm Dosyalar (*.*) Constant Tip Tüm Dosyalar (*.*) Tip Tüm Dosyalar (*.*) Tip Tüm Dosyalar (*.*) Tip Tüm Dosyalar (*.*) Tip Tüm Dosyalar (*.*) Tip Tüm Dosyalar (*.*) Tip Tüm Dosyalar (*.*) Tip Tüm Dosyalar (*.*) Tip Tüm Dosyalar (*.*) Tip Tüm Dosyalar (*.*) Tip Tüm Dosyalar (*.*)
	<u>s</u> il	Format Topcon Text Custom (*.bxt)	
	Konfigürasyon >	Dosya Birimlerini Seç	260508_1,NCN AYARI2009-03-05! tsi bak
	Akta Cihaz dan		AYAR.tsj
	<u>B</u> ilgi Dosya <u>d</u> an		Mefault.tsj degitim!2009-03-05!.tsj.bak
	<u>B</u> ağlantılar		🏄 eğitim.tsj
	Çıkış	Ayarlar İleri >>	İsim 260508_1.NCN
İş	Düznle Ölçm Apl KOGE 🔤 🗠		

Dosyadanseçeneği seçilir. Gelen ekranda Noktalar ve topcon text custom seçilir ileri ye basılır. Gelen ekranda Tüm Dosyalar seçilir ki dosya uzantısı ncn, xyz, nkt vb formatlar görülebilir. Jobs kalsörü altından yükelnecek olan ncn uzantılı dosya seçilir ok tuşuna basılır.

Text dosyası ayarları penceresi gelir.Bu pencerede aktaracağımız dataların text dosyasından iş içine hangi düzenle geleceğinin ayarları yapılır.

xt Dosya Formati	\checkmark	×
🔿 Virgül 🔿 Diğeri	1	•
atırda		
(Yuk),Elev,Kodlai	ľ	•
Düznle	Ekle	
<< Geri	İleri >	>
	xt Dosya Format Virgül Diğeri atırda (Yuk),Elev,Koclla Düznle	xt Dosya Formatı

Seçim yapılır ve ileri tuşuna basılır.

Koordinat Sistemi	Yükleme Durumu
Projeksiyon	
TURKEY-Zone 33 (ITRF96)	
Grid / Düzlem kullan	
Datum ITRF96	3 Kodlar yüklendi. 117 noktalar yüklendi.
Jeoid <hiçbiri></hiçbiri>	Yükleme işlemi başarıyla tamamlandı.
<< Geri İleri >>	Kapat

Koordinat sistemi penceresinden datalarımız hangi projeksiyon sisteminde ve hangi datum ayarlarında ölçülmüşse o ayarlar seçilir ve ileri tuşuna basılır.

Yükleme durumu penceresi dosyaların aktarılma bilgisini gösterir ve yükleme işlemi başarıyla tamamlandı mesajı geldiğinde kapat tuşu ile pencere kapatılır. Program ana menü ekranına döner ve noktalar iş dosyasının içine import edilmiş olur.



SABİT REFERANS İSTASYONUNDAN DÜZELTME ALINMASI

Bu bölüm sabit referans istasyonlarından yayınlanan RTK düzeltmelerini Topsurv yazılımında kullanılması ile ilgili ayarları içermektedir. Sabit referans istasyonlarından yayınlanan düzeltmenin gezici GNSS alıcılar tarafından alınabilmesi için iki yöntem mevcuttur. Türkiye de kullanılan tek sabit referans istasyonlarından yayınlanan düzeltme için TCP/IP üzerinden veri alınmaktadır. Bu yöntem 1 numaralı başlıkta anlatılmıştır. .(ASAT-Antalya Su ve Atık Su idaresi, Temelli Belediyesi ve Denizli Belediyesi bünyesinde çalışan Cors sistemleri bu kapsamdadır. Bu istasyonlaran verinin tüm kullanım hakları ilgili kurumun kendisine aittir.)

Ağ düzeltmeleri VRS,FKP,MAC için NTRIP üzerinden veri alma yöntemi kullanılmaktadır ve aşağıda 2 numaralı bölümde anlatılmıştır. İSKİ kapsamında kurulmuş olan İSKİ-UKBS RTK ağından yayınlanan düzeltme NTRIP üzerinden yayınlanmaktadır.

NOT: TUSAGA Aktif (Cors-TR) sistemi çalışır hale geldiğinde NTRIP protokolü kullanılacaktır. Bu sistem şu an Türkiye de kullanılmakta olan tüm TOPCON GNSS alıcıları tarafından desteklenmektedir.

1- Tek Sabit Referans İstasyonundan TCP/IP kullanarak veri kullanmak için My NetworkRTK iç ayarlarının yapılması:

İş için ke oluşturu	İlçme Ayar 🛛 🚺 🗱 onfigürasyon seçin ya da yenisini n.
GPS+ A	yar
İsim	My Network RTK 🔹 🔜
Total St	ation Ayar
İsim	<varsayılan></varsayılan>

Ölçme konfigürasyon ekranında My Network RTK seçilir ve iç ayarlarının yapılması için ... Tuşuna basılır.

Konfigürasyon adı My RTK STATIK CORS_VRS My Network RTK
My RTK STATIK CORS_VRS My Network RTK
STATIK CORS_VRS My Network RTK
CORS_VRS My Network RTK
My Network RTK
Sil Düznle Ekle

Konfigürasyon ekranında My Network RTK seçilir ve Düzelt tuşu tıklanır.

彦 Ölçme	🖌 🔀
İsim	My Network RTK
Тірі	Cors RTK 🛛 🔻
Düzeltmeler	Tek İstasyon 📃 🔻
🔄 Statik ölçm	e
	İleri >>

Düzeltmeler seçeneğinde "Tek İstasyon "seçilir ve İleri tuşu tıklanır.

Alıcı markası gelir topcon seçilir ileri tuşuna basılır.

Alıcı modeli gelir cihaz modeline göre GR-3, GR-5 HIPER II cihazlarından biri seçilir

GPS Markası V 🔀	Gezici Alıcı 🛛 🖌 💢
Marka Topcon	Alici Model Hiper II Yükseklik açısı Hiper Serisi Hiper II GR-3 GR-5 Protokol GMS-2/GMS-2 Pro GRS-1 Anten Hiper II NET G3
<< Geri Ileri >>	Portlar << Geri İleri >>

RTK formatı : RTCM 3.x , Uydu Yükseklik Açısı: 10 derece ve Protocol: TCP/IP seçilir cihazın modeline göre anten tipi seçilir ve İleri tuşu tıklanır.

Gezici Alıcı 📝 🗱	🧭 Modem Bağl.Ayar 🛛 📝 🗱
	Modem Bağlıntı yeri 🛛 GPS 🛛 🔻
Alici Model	
Yükseklik açısı 10 der	
RTK Format RTCM 3.x	
Protokol TCP/IP -	
Anten Hiper II 💌	
Ant Yk 2.000 m	
Portlar << Geri İleri >>	<< Geri İleri >>

Eğer sistemde dahili GSM modem kullanılıyor ise "Modem Bağlantı yeri" seçeneğinde "GPS ", Kontrol ünitesinde Bluetoothlu bir cep telefonu yada enfora gsm adaptör kullanarak internet bağlantısı gerçekleştiriliyor ise "Modem Bağlantı yeri "seçeneğinde "Kontrol Ünitesi" seçilir. İleri tuşu tıklanır.

Dahili Gsm li bir cihazda (GR-3, GR-5 ve HIPER II) modem bağlantı yeri "Dahili GPRS" seçilir port C baud hızı 115200 seçilir.

Eğer harici modem ise Kontrol ünitesi internet sağladığı için modem kısmında "Varolan bağlantıyı kullan " seçeneği seçilir ileri tuşuna basılır.

🧬 Gezici Modem	🖌 🔀	64	Gezici Mod	Jem	🗸 🗙	
Radyo Modem		Bağlı	antı Tipi			
Dahili GPRS	•	Varol	an bağlantıy	i kullan	-	
r Moderne Bağlantı Portu—						
Port C	▼					
Hiz 115200	~					
Data 8	▼					
Eşlik Hiçbiri	▼					
Dur 1	•					
	Varsayılanlar					
< Ge	ri İleri >>		(<< Geri	İleri >>]
	Ayar: GSM İ L ^İ nternet Bilgi	internet	√ [X			
	Address: 78	.187.254.236	5:2101			
	İsim: PA	KSOY				
	Yeni Çkle	Gür				

Adres list:

Sil

PAKSOY (78.187.254.236:2101)

Bu bölümde Cors yazılımının kurulu olduğu sistemin yönlendirildiği Statik IP adresi (örn: 78.187.254.236) ve programın kullandığı port (Örn:2101) IP Address bölümüne yazılır isim kısmına istenirse sistem adı verilir ve Yeni Ekle tuşuna basılarak Adres listesine eklenmesi sağlanır. İleri tuşuna basılır.

<< Geri

GPUID Kullan

İleri >>

Dahili GSM li cihazlar için internet bağlantı ekranı gelir. Bu ekranda Bağlantı no *99***1#, Kullanıcı adı "gprs", şifre "gprs", APN kısmına 3g internetten hattı kullanılıyorsa "mgb" eğer 2g data hattı kullanılıyorsa " internet " yazılır ileri tuşuna basılır.

🥖 GSM Bağ	l. ayarları 🛛 🗹 🚺 🗱	🧲 GSM GNSS Bilgi 🛛 🖌 💢
GSM oprt	Diğeri 🗸	Cihaz Bilgi
Bağınt no	*99***1#	Sanal Radyo Portu
Kullanici ADI	gprs	Serial A
Şifre	gprs	Serial A
PIN		Serial B Serial C
APN	mgb	Serial D
HiperII Dijital (JHF 🔻	
	Varsayılanlar	
	<< Geri İleri >>	<< Geri İleri >>

Sanal port kısmı gelecektir. GR-3, GR-5 için "B", HIPER II için "A", Hiper Pro, Hiper + için "D" portu seçilmelidir.

Gelen ekranda nokta ölçümleri için gerekli parametreler gelir. Bu parametreler standart parametrelerdir sonraki ekranda aplikasyon parametreleri gelir.

🥰 Ölçme Parmt 🛛 📝 💢	\cal Aplikasyon Parmt 1 🛛 📝 💢
Çözüm Tipi Sadece Fix ▼ Quick Topo Image: Sadece Fix ▼ Num to Store Image: Sadece Fix ▼ Duyarlık (m) Image: Sadece Fix ▼ HRMS 0.015 VRMS 0.030	Çözüm Tipi Sadece Fix ▼ Quick Store
Precise Topo	Precise Auto Accept
✓ Num to Accept 3	V Ölçümler
Duyarlık (m)	Duyarlık (m)
HRMS 0.015 VRMS 0.030	HRMS 0.015 VRMS 0.030
Otom alım	Yt Mes Toleransı 0.050 m
Yöntem Yty Mesf gore ▼	Referans Doğrultusu
Aralık 15.000 m	Hareket Doğrultusu ▼
<< Geri İleri >>	<< Geri İleri >>

Aplikasyon Parmt 2 🛛 🖌 🗱	🧬 Gelişmiş 🛛 🖌 🔀
Aplike noktası kayıt şekli	Uyd Sistem GPS+GLONASS 👻
Nokta Apliksyon Nkt Sonek	Track L2C Satellites
Açıklama Aplikasyon Noktası 🔻	Co-Op Tracking
	🗌 Kapalı Alan Kullanımı
	RTK Pozisyonu Ekstrapolasyon 💌
	Sabit İstasyon Markası
	Topcon
<< Geri İleri >>	<< Geri İleri >>

Ölçme, aplikasyon ayarları yapılır, ileri tuşuna basılır.

Gelişmiş ekranında Co-op tracking işaretlenir, rtk pozisyonu Ekstrapolasyon ve sabit istasyon markası Topcon kurulu cihazsa topcon seçilir ve ileri tuşuna basılır.

Nokta kaydı ile ilgili seçeneklerin olduğu ekran gelir ve ok tuşuna basılarak ayarlar kaydedilir. Ayarlar değişmediği sürece yeni iş dosyası oluştururken Sadece My Network RTK yı seçmek yeterli olacaktır.

🛩 Diğer Seçimler 🛛 📝 🗱
Ölçme ardından koordinatları görüntüle Anten yüksekliğini ikaz et ✔Nokta kaydında bip sesi ver
< Geri

2- Sabit GPS-GNSS ağlarından NTRIP protokolü ile kullanmak için My NetworkRTK iç ayarlarının yapılması:

2.1 CORS-VRS Ayarları

🗲 Yeni İş 🛛 📝 🗱	🗲 Yeni İş 🛛 🗸 🔀	🛹 Ölçme Ayar 🛛 🖌 💥
🟹 \\TPS\TopSURV\Jobs	🟹 \\TPS\TopSURV\Jobs	İş için konfigürasyon seçin ya da yenisini oluşturun.
İsim Oluşturan Açıklamalar Geçerli Tarih Gözat İleri >>	İsim egitim Oluşturan Açıklamalar Geçerli Tarih Gözat İleri >>	GPS+ Ayar İsim My RTK Total Station Ayar Isim
	Konfigürasyonlar X Konfigürasyon adı My RTK STATIK CORS_VRS My Network RTK My Network RTK Sil Düznle Ekle	

Cihaz ana ekranındaki Topsurv ikonu tıklanır ve yeni bir iş dosyası açılır isim verildikten sonra açılan pencerede My RTK yazının yanındaki ... ikonu tıklanır gelen ekrandan da EKLE tuşuna basılır ve ileri tuşuna basılarak CORS-VRS ayarları yapılmaya başlanır.

🧬 Ölçme		🖌 🗶	🧭 Ölçme	-		*
İsim Tipi	CORS_VRS RTK		İsim Tipi Düzeltmeler	CORS_VRS Cors RTK VRS		 ▼ ▼
🗌 Statik ölçme	2		🗌 Statik ölçır	ie		
		İleri >>			İleri >	·>

Gelen ekranda İsim kısmına tıklanarak CORS-VRS yazılır ve Enter tuşuna basılır daha sonra Tipi Cors RTK ve Düzeltmeler "VRS "olarak değiştirilir ve İleri tuşuna basılır.

FKP düzeltme yöntemi için İsim verilir ve Tipi CORS RTK seçilir. Düzeltmeler seçeneğinde "FKP "seçilir ve İleri tuşu tıklanır.

GPS Markası 🖌 🔀	Gezici Alıcı 🛛 📝 🗱
Simulasyon Modu Gezici Marka Topcon	Alici Model Hiper II Yükseklik açısı Hiper II GR-3 GR-5 Protokol GMS-2/GMS-2 Pro Anten Hiper II MET G3 Ant Yk 2.000 m Düşey F
<< Geri İleri >>	Portlar << Geri İleri >>

Cihazın markası belirleme ekranından Marka Topcon olarak seçilir. ileri ekranda alıcı modeli seçilir.

f	ezici Alıcı		\checkmark	×
Alici Mode	2	Hiper II	_	•
Yükseklik	açısı	10	der	
			_	
Protokol		NTRIP		▼
Anten	Hiper II			•
Ant Yk	2.000	m		>
	Düşey		ARP	H
				1
Portla		< Geri	İleri ə	>>
				·

Protocol NTRIP seçilir, Uydu Yükseklik Açısı: 10 derece yazılır, Alıcı Model olarak cihazın modeli seçilir ve Gelen ekranda kullanılan cihaz modeline göre anten tipi seçilir .(Hiper GGD, Hiper +, Hiper Pro, GR-3 GR-5, HIPER II gibi) İleri tuşu tıklanır.

🔗 Modem Bağl.A	iyar 🗹 🔀	
Modem Bağlıntı yeri	GPS GPS Kontrol ünitesi	
<	< Geri İleri >>	

Dahili GSM modem içeren GR-3, GR-5 ve HIPER II kullanılıyor sa ise "Modem Bağlantı Yeri" seçeneğinde "GPS "

Kontrol ünitesinde Bluetoothlu bir cep telefonu kullanarak ya da enfora kart ile internet bağlantısı gerçekleştiriliyor ise "Modem Bağlantı Yeri "seçeneğinde "Kontrol Ünitesi" seçilir. Burada ayarlar dahili GSM modemli HIPER II için yapılacaktır. İleri tuşu tıklanır.

🔗 Gei	zici Modem 🛛 🖌 🔀	\cal Gezici Modem 🛛 🖌 🗱
Radyo Mo	odem	Bağlantı Tipi
Dahili GPR	S 🗸	Varolan bağlantıyı kullan 🛛 🔻
r ^{Modeme}	Bağlantı Portu	
Port	C 👻	
Hız	115200 💌	
Data	8 🔻	
Eşlik	Hiçbiri 🔻	
Dur	1	
	Varsayılanlar	
	<< Geri İleri >>	<< Geri İleri >>

Dahili Gsm li bir cihazda (GR-3, GR-5 ve HIPER II) modem bağlantı yeri "Dahili GPRS" seçilir port C baud hızı 115200 seçilir.

Eğer harici modem ise Kontrol ünitesi internet sağladığı için modem kısmında "Varolan bağlantıyı kullan " seçeneği seçilir ileri tuşuna basılır.

🧭 Ayar: (GSM İnte	rnet	\checkmark	×
r ^{İnternet} Bilgi				
Address:	212.1	56.70.42	:2101	
İsim:	CORS			
Yeni Ek	le	Gü	incelle	
Adres list:			٥v	veb 🛛
CORS (212.1	56.70.42	:2101)		
Sil			GPUID	Kullan
	<	(Geri	İleri	>>

Bu bölümde Cors yazılımının kurulu olduğu sistemin yönlendirildiği Statik IP adresi (örn: 212.156.70.42) ve NTRIP düzeltmesinin gönderildiği port (Örn:2101) IP Address bölümüne yazılır İsteğe bağlı olarak Sistem adı verilebilir örneğin " CORS" ve Yeni ekle tuşuna basılarak Adres listesine eklenmesi sağlanır. Bu bilgiler düzeltme kullanacağınız kurum tarafından size verilmiş olmalıdır.

Ayar: Cors Kullanıcı ad ve şi	: bağlantı şif 💽 fresi	× [×
Kullanıcı ADI Şifre	K070601505 ****	
[<< Geri	İleri >>
(<< Geri	İleri >>

Düzletme kullanacağınız kurum tarafından size verilmiş olan ve sisteme bağlanabilmeniz için gerekli olan Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek İleri tuşuna basınız.

GSM Bağ	l. ayarları 🛛 🖌 💢
GSM oprt	Diğeri 🔽
Bağlınt no	*99***1#
Kullanıcı ADI	gprs
Şifre	gprs
PIN	
APN	mgb
HiperII Dijital (JHF 🔻
	Varsayılanlar
	< Geri İleri >>

Görüntülenen ekran dahili GSM modemin internete bağlanması için gerekli ayarları içerir. Yukarıdaki ayarlar TURKCELL GSM operatörüne ait SIM kart cihaza takıldığında geçerli olan ayarlardır.Başka operatöre ait kart kullanmanız durumunda ilgili operatörün müşteri hizmetlerinden gerekli bağlantı bilgilerini temin ederek bu ekrana girmelisiniz.İleri tuşu tıklanır.

Dahili GSM li cihazlar için internet bağlantı ekranı gelir. Bu ekranda Bağlantı no *99***1#, Kullanıcı adı "gprs", şifre "gprs", APN kısmına 3g internetten hattı kullanılıyorsa "mgb" eğer 2g data hattı kullanılıyorsa " internet " yazılır ileri tuşuna basılır. NOT: GR-3 üzerinde bulunan GSM modem yuvasına taktığınız SIM kartın Pin numarası sorma özelliği açık ise yukarıdaki ekranda bulunan PIN bölümüne SIM kartın pin numarasını yazınız aksi taktirde SIM kartınız bloke olacaktır. Eğer Pin sorma özelliği kapalı ise yukarıdaki ekranda bulunan PIN bölümünü boş bırakınız.

A	🗲 GSM GNSS Bilgi 💦 😽 🚺
۲	Cihaz Bilgi
	Sanal Radyo Portu
	Serial A 👔 otmtk (TCP A) Serial A
	Serial B Serial C Serial D
	<< Geri İleri >>

Sanal port kısmı gelecektir. GR-3 , GR-5 için "B", HIPER II için "A", Hiper Pro, Hiper + için "D" portu seçilmelidir.

🥰 Ölçme Parmt 🛛 🖌 🗱	🛹 Aplikasyon Parmt 1 🛛 🖌 💥
Çözüm Tipi 🛛 Sadece Fix 🔍 🔻	Çözüm Tipi 🛛 Sadece Fix 🛛 🔻
Quick Topo	Quick Store
HRMS 0.015 VRMS 0.030	HRMS 0.015 VRMS 0.030
Precise Topo	Precise Auto Accept ✓ Ölçümler Duyarlık (m)
HRMS 0.015 VRMS 0.030	HRMS 0.015 VRMS 0.030
Otom alim	Yt Mes Toleransı 0.050 m
Yöntem Yty Mesr gole 🔻	Referans Doğrultusu
Aralık 15.000 m	Hareket Doğrultusu 🛛 🔻
<< Geri İleri >>	<< Geri İleri >>

<i>G</i> Aplikasyon Parmt 2 🛛 🛃	\cal Gelişmiş 🛛 🗸 🔀
Aplike noktası kayıt şekli	Uyd Sistem GPS+GLONASS 🔻
Nokta Apliksyon Nkt Sonek 🔻	Track L2C Satellites
_apl	Multipat
Açıklama 🛛 Aplikasyon Noktası 🔍	Co-Op Tracking
	🗌 Kapalı Alan Kullanımı
	RTK Pozisyonu Ekstrapolasyon 🔻
	Sabit İstasyon Markası
	TUSAGA-Aktif
<< Geri İleri >>	<< Geri İleri >>

Ölçme, aplikasyon ayarları yapılır, ileri tuşuna basılır.

Gelişmiş ekranında Co-op tracking işaretlenir, rtk pozisyonu Ekstrapolasyon ve sabit istasyon markası "TUSAGA AKTİF" seçilir ve ileri tuşuna basılır.

🛩 Diğer Seçimler 🛛 📝 🔀
☐ Ölçme ardından koordinatları görüntüle ☐ Anten yüksekliğini ikaz et ✔ Nokta kaydında bip sesi ver
< :: >) < < Geri

Nokta kaydı ile ilgili seçeneklerin olduğu ekran gelir ve ok tuşuna basılarak ayarlar kaydedilir. Ayarlar değişmediği sürece yeni iş dosyası oluştururken Sadece CORS VRS yi seçmek yeterli olacaktır.

KULLANICI TANIMLI DATUM VE PROJEKSİYON GİRİŞİ

Bu bölüm kullanıcının çalışma bölgesinde var olan parametreleri girerek Datum ve Projeksiyon tanımlamasını açıklamaktadır.

a. Kullanıcı tanımlı Datum tanımlama

Topsurv programı çalıştırılır ve yeni bir iş dosyası açılır. Ana menüden **İş->Konfigürasyon-**>**Koordinat** sistemi seçilir.

Projeksiy	Koordinat Sistemi 🛛 📝 🗱			
<hiçbiri></hiçbiri>	· • \bullet = • \bullet \bullet = \bullet \bullet = \bullet \bullet = \bullet \bullet = \bullet \bullet =\bullet =\bullet \bullet =\bullet \bullet =\bullet \bullet =\bullet \bullet =\bullet =\bullet =\bullet \bullet =\bullet \bullet =\bullet \bullet =\bullet \bullet =\bullet =\bullet =\bullet \bullet =\bullet =\bullet \bullet =\bullet \bullet =\bullet =\bullet =\bullet =\bullet \bullet =\bullet =\bullet =\bullet =\bullet =\bullet =\bullet =\bullet =\bullet =\bullet =\bullet = _			
Grid	l / Düzlem kullan			
Datum	ITRF96			
Jeoid	<hiçbiri> ▼</hiçbiri>			
	[m]	-		

Açılan Koordinat sistemi penceresinde Projeksiyon listeden Hiçbiri seçilir. Böylece Datum seçim kurusu yanında bulunan ... (üç nokta tuşu) aktif hale gelir. Datum yanındaki üç nokta tuşu tıklanır.

💋 Kull.Tan	.Datum	
Datum		
<[=	::	>
Sil	Düznle	Ekle

Kul. Tan. Datum penceresi açılır. Yeni kullanıcı tanımlı Datum eklemek için Ekle tuşu tıklanır.

🧀 Kull.	Tan.Datum		×
İsim	ANKARA_ED50		
Ellipsoid	INTL		▼
Açıklama	Kullanici Datum		
		İleri >>	>

Kul. Tan. Datum penceresinde tanımlanacak datum ismi seçilir. Kullanılacak elipsoid seçilir. (Eğer memeleket koordinat sistemi tanımlanacak ise WGS84 den ED50 ye dönüşüm için parametre giriliyor ise INTL seçilir. (International Hayford Elipsoidi), Not kısmına açıklama yazmak arzu ediliyor ise açıklama yazılır ve **İleri** tuşu tıklanır.

🥖 Kul	l.Tan.Datum 🗹 🔀
[Ofsetle	r(m)
dx	0.0000
dY	0.0000
dz	0.0000
Rotatic	ons (secs)
rX	0.000000
- m	0.000000
rZ	0.000000
Scale	0.000000 ppm
	<< Geri

Burada elde edilmiş olan 3 parametre ya da 7 parametre girilir. Dikkat edilmesi gereken hesap sonucu elde edilmiş değerlerin +/- işaretleri ters olarak girilir.

Örneğin: ofset değerleri metre olarak dx:115.512 dy:108.421 dz:152.470

Aşağıda görüldüğü şekilde girilir

Ū	🛹 Kull.1	Fan.Datum 🗹 🔀
	C ^{Ofsetler}	m)
	dX	-115.5120
	d٢	-108.4210
	dz	-152.4700
	[Rotation	s (secs)
	rX	0.000000
	۲Y	0.000000
	rZ	0.000000
	Scale	0.000000 ppm
		<< Geri

Ok Ivi tuşuna basılır. Böylece kullanıcı tanımlı Datum oluşturulmuş olur. Pencereler kapatıldığında Koordinat sistemi penceresine gelinir ve aşağıda anlatılan şekilde Projeksiyon tanımlanır.

b. Kullanıcı tanımlı Projeksiyon tanımlama

Koordinat sistemi penceresinde Projeksiyon yanında bulunan üç nokta tuşu tıklanır.



Projeksiyonlar penceresinde Tanımlı Projeksiyon yazısının yanında bulunan Özel tuşu tıklanır.

륮 Kull.Tanımlı Proj	~
Projeksiyon	
K [:: ::]	>
Sil Düznle	Ekle

Kull. Tanımlı projections penceresi açılır. Var olan projeksiyonda değişiklik yapılacak ise listeden seçilir ve **Düzenle** tuşu tıklanır. Yeni Projeksiyon tanımlamak için **Ekle** tuşu tıklanır.

Kull.T	anımlı Proj 🛛 📝 🚺 🗱
İsim	PAK_ED50
Тірі	Transverse Mercator 🔹 🔻
Datum	ANKARA ED50 🛛 🔻
Region	TURKIYE
Açıklama	ANKARA ED50 3 DERECE
	İleri >>

Yeni tanımlanacak projeksiyon ismi yazılır. Tipi Transverse Mercator seçilir. Datum listesinden yukarıda tanımlanmış olan Datum seçilir. Region bölümüne tanımlanacak Projeksiyonun hangi başlık altında listelenmesi isteniyor ise o yazılır. Not kısmına arzu ediliyor ise açıklama yazılır ve İleri tuşu tıklanır.

Kull.T	ʻanımlı Proj 🛛 🗹	X
Central	33°00'00.00000"]
Scale	1.000000000000	j
Lat0	0°00'00.00000"	j
East0	500000.0000	m
NorthO	0.0000	m
	>	
	<< Geri	

Bu pencerede Central Meridian : Dilim orta meridyeni girilir, Ölçek : 3 derece için 1.00, 6 derece için 0.9996 girilir.East0 a 500000.0 girilir Oktuşuna basıldığında Projeksiyonlar penceresi ne dönülür.

🧲 Kull.Tanımlı Proj	Projeksiyonlar	🖌 🗶
Projeksiyon	Tanımlı Projek	Özel
PAK_ED50	- 무 YUGOSLAVIA - 마 Middle East TURKIYE PAK_ED50 USA	
	Aktif	
	PAK_ED50	TURKEY-Zone 30
Sil Düznle Ekle	TURKEY-Zone 45 (ITRF96 TURKEY-Zone 42 (ITRF96 TURKEY-Zone 39 (ITRF96 TURKEY-Zone 36 (ITRF96 TURKEY-Zone 33 (ITRF96) TURKEY-Zone 27)))
		>.

Bu pencerede eklenen projeksiyon seçilir ve Aktif projeksiyonlar listesine eklenir. Ok tuşuna basılır.

	(oordinat Sistemi	\checkmark	×
Projeksiy	ron		
PAK ED	50	•	
Gric	l / Düzlem kullan		
Datum	ANKARA ED50	-	
Jeoid	<hiçbiri></hiçbiri>	-	

Koordinat sistemi penceresinde Projeksiyon listesinden tanımlanmış olan Projeksiyon seçilir.

ORTOMETRİK KOT ÖLÇMEK İÇİN VAR OLAN YÜZEY DOSYASININ KULLANIMI

GPS alıcıları ile elipsoit yükseklikleri elde edilmekte olup, harita üretimi ve yerel projelerde Ortometrik yükseklikler kullanılmaktadır.

Ortometrik yükseklikler ölçü noktası ile jeoit arasında çekül eğrisi boyunca ölçülen düşey mesafeler olarak tanımlanmaktadır.



İki yükseklik arasındaki ilişki yukarıdaki şekilde görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında GPS alıcıları ile direk olarak ORTOMETRİK yüksekliklerin ölçüleb, ilmesi için çalışılan bölgeye ait bir jeoit yüzeyinin , nivelman ölçüsü sonucunda hesaplanmış olması gerekmektedir. Çalışma bölgesinde bir yüzey nivelmanı yapılmış ise Paksoy GPS departmanı o daytayı alarak , o bölge için Topcon GPS alıcılarının kullanacağı Jeoit Model Dosyasını oluşturmaktadır.

Jeoid model dosyasının TOPCON GPS alıcılarında Topsurv yazılımında kullanılması ile ilgili detaylı açıklama aşağıda sunulmuştur.

Çalışacağınız bölge için oluşturulmuş olan gff uzantılı dosya, örneğin Antalya.gff dosyası FC250 içerisine kopyalanacak.(TPS klasörü altına Yüzey isimli bir klasör açılıp içerisine kopyalanabilir.)

Ardından Topsurv de yeni bir iş dosyası açılacak. İş->Konfigürasyon->Koordinat sistemi tıklandığında (Koordinat sistemi) ekranında

Projeksi;	Koordinat Sistemi yon -Zone 30 (ITRF96)	 ✓ ✓ 	X
Grid	d / Düzlem kullan ITRF96	([
Jeoid	<hiçbiri></hiçbiri>	•	

Jeoid model yazan bölüm yanındaki tıklanacak.

	🛹 Jeoid Listesi 🖌 🔀
	İsim Dosyanın diskteki yeri
	Kaldır Düznle Ekle
Ekle tuşuna basıp,	
	Format Jeoid Dosya Formati 💌
	Gözat
	f Lat
	Lon

65

Gözat tuşuna basarak Yüzey klasörü içerisindeki antalya.gff isimli dosya seçilecek.

#	Jeoid E	kle 🛃 🔀
Format	נ	eoid Dosya Formati 🛛 🔻 🔻
🔍 \Pr	ogram	Files\TPS\TopSURV\Geoids\a
		Gözat
Geoid S	Sinirlari	
۴	Lat	37°09'03.00000"
	Lon	30°20'10.00000"
_	Lat	36°40'33.00000"
	Lon	30°58'30.00000"

OK tuşuna basılacak.

#	Koordinat Sistemi	\checkmark	×
Projeksi	yon		
TURKEY	-Zone 30 (ITRF96)	-	
Gric	d / Düzlem kullan		
Datum	ITRF96	-	
Jeoid	antalya	-	

Jeoid model yazan bölümde geoid model dosyamızın ismi görünecek. OK dediğin zaman

ölçülen noktaların kotları direk olarak ORTOMETRİK olarak ölçülecektir.

Yüzey (Geoid) Model Dosyası Kullanarak ORTOMETRİK ölçülmüş Dataların Toplink Kullanarak Dönüştürülmesi

Topcon kontrol ünitesi üzerinde RTK çalışmalarında Geoid model dosyası kullanıldığında Toplink üzerinden ORTOMETRİK yükseklikleri aktarmak için aynı yüzey dosyası Toplink yazılımına da okutulmalıdır.

Toplink 7.5 yazılımı çalıştırılır.



File->Configuration menüsü tıklanır.

📕 Configuration						<u>? ×</u>
Display Coordinate Systems	Setup Conversion Conversio Conversion Conversion Conversion Conver					
	I., Nan	ne	Path	Minimum Longit	Maximum Longi	
TS Compute Coordinates						Add
						Remove
					Þ	
OK				Cance	ı _	

Coordinates Systems sekmesi seçilir, sağ tarafta görüntülenen pencere Geoid Listesidir. Add tuşu tıklanır. Araştır penceresinden *.gff uzantılı yüzey dosyası seçilir.

📕 Configuration						? ×
Display Coordinate Systems	Setup Conversion Geoids List					
	I	Name	Path	Minimum Longit	Maximum Longi	
Compute Coordinates	E P	antep	C:\Documents	37°13'52.00000"E	37°28'27.0000	
TS Computations						Add
						Bamaya
						nemove
		i	i		Þ	
OK				Cance		

Geoid dosyası eklendiğinde Geoid Listesinde görüntülenir. OK tuşu tıklanır.

Ardından tsj dosya Toplink de açılır. File menüsünden Save As tıklanır.

🐖 Save as				? ×
Save in:	🗀 toplink		•	<mark>۴ 🖻 </mark>
File name:	test.ncn			
Format name:	Custom Text Forn	nat - Coordinates (×.×)	•
► Advanced	lioptions			
	Save		Cancel	

Format Name Custom Text Format – Coordinates (*.*) seçilir.

File name kısmına kaydetmek istediğiniz dosya ismi yazılır.Netcad nokta dosyası için direk olarak NCN uzantısı yazılabilir. Save tuşu tıklanır.

🔑 Custom format	properties		? ×
Delimiters	Space		•
LatLon Format	dd.mmsss		-
Latitude Longitude Ell. Height X Z Geoid Separation Combined Scale Fac Code Note FullCodes	>>> <<	Point Number Easting Northing Elevation	Move Up Move Down
Ignore first line			
FullCodes include	Code, String an	id ControlCode	
FullCodes include	Lode and Altrib	ute	
File extension	××		
	,.		
OK		(Cancel

Format penceresi parametreleri gelir.

Delimeters:Space seçilir, Sol pencere tüm seçenekleri sağ pencere de sizin kaydetmek istediğiniz seçenekleri görüntüler.Sol taraftan seçim yapılarak Sağ ok tuşu tıklandığında seçiminiz sağ pencerede görüntülenir.

Point Number, Easting, Northing, Elevetaion seçimi,

Nokta numarası (boşluk) Sağadeğer (boşluk) Yukarı değer (boşluk) Ortometrik kot

Şeklinde bir dosya kaydını gerçekleştirecektir.

Elevation - \rightarrow Geoid dosyası varsa ortometrik yüksek

Ell. Height → Elipsoidal yükesklik

Bu format sürekli kullanılacak ise bu aşamada format ismi kaydedilebilir.Daha sonra sadece seçim yapmak aynı formatı kaydetmek için yeterli olacaktır.

🕖 Custom format	properties			? ×
Delimiters	Space			•
LatLon Format	dd.mmsss			•
Latitude Longitude Ell. Height X Z Geoid Separation Combined Scale Fac Code Note FullCodes	>>> <<	Point Numbe Easting Northing Elevation	ſ	Move Up Move Down
🔲 Ignore first line				
FullCodes include	Code, String an	id ControlCode	e	
FullCodes include	Code and Attrib	ute		
Format name	Jorotmetrik nor	1		
File extension	*.ncn			
OK			Cance	

Bu kayıt yapılmış ise daha sonra Save as tıklandığında

Hala	
neip	⊡ 🛱 All files (*.*)
ら い Y 晒	庄 📲 Code/Layer Library (*.dbf;*.xml;*.las)
	🚊 🔮 Coordinates (*.sdr;*.pt3;*.mgn;*.xyz;*.fc4;*.pnt;*.fc5;*.txt;*.xml;*.cr5;*.ncn;*.csv;*.*)
υς (Desktop (both	
🖁 GPS Obs 🛛 暮 🕻 C	
L. Attribute Name	
	MX GENIO (*.mgn)
– 🚰 Save as	Name,E,N,Z,Code (*.csv)
Save in:	Mame,Lat,Lon,Ht,Code (*.csv)
	Mame,N,E,Z,Code (*.csv)
🗕 🔟 test.ncn	
HI	
HI	E SOKKA SUR ("SOF)
HL	
H	
HL	Topcon FC-5 (* xyz;* fc5;* ppt)
	Topcon (TS-210/310-10 (*.xyz*.not)
	Topcon GTS-210/310-12 (*.xvz;*.ont)
	Topcon XML (*.xml)
	TopSurv (*.txt)
P	🗄 📲 Cut Sheet (*.csu;*.css)
File name:	🗓 📲 Design (*.xml;*.dwg;*.dxf;*.*)
Format name:	🖹 Custom Text Format - Coordinates (*.*)
Advanced op	tions
	Save

Sadece isim seçerek rahatlıkla dosya kaydı gerçekleştirilebilir.

Autocad DXF dosyalarının Topsurv İş Dosyası İçerisine Alınması

Çalışılan Harita yazılımında projeyi DXF dosyası olarak kaydetmeden önce bazı gereksiz verileri temizlemek faydalı olacaktır. Özellikle boş tabakaların silinmesi ve çift hatların temizlenmesi dosya boyutunun gereksiz büyüklüğe ulaşmasını engelleyecektir. Ardından kaydettiğiniz DXF uzantılı datayı kontrol ünitesi içerisinde JOB klasörü altına kopyalayın.

Topsurv yazılımını çalıştırın ve yeni bir İş dosyası oluşturun.

🔗 Yeni İş		 Image: A start of the start of	×	
🟹 \\TPS\TopSURV\Jobs				
İsim	DXF_IMPORT			
Oluşturan				
Açıklamalar				
Geçerli Tarih				
	3/5/	09 5:02	2 AM	
(Gözat	İleri >	·>	

İleri tuşunu tıklayın ve çalışacağınız iş için konfigurasyon seçin.

	Ölçme Ayar 🛛 🛃
İş için ke	onfigürasyon seçin ya da yenisini
oluşturu	n.
r ^{gest} a	yar
İsim	My RTK 🔹
Total St	ation Ayar
İsim	<varsayılan> 🔹</varsayılan>
	<< Geri İleri >>

Örneğin, Standart RTK uygulamaları için My RTK , Tusaga-Aktif kullanımı ya da İSKİ ağı kullanımı ya da yerel Tek sabit istasyon Antalya, Ankara v.b. ilgili ayarınızı seçin) İleri deyin ve Çalışacağınız koordinat sistemini seçerek yeni iş açma prosedürünü tamamlayın.

DXF 🗎 🐼 🗙 T = 20 m	Aş Yeni Sil Konfigürasyon > Yük [*] İşdosyasın dan Akta Cihaz dan Bilgi Dosya dan Bağlantılar
İş Düznle Ölçm Api KOGE 🔤 🔶	<u>Bağlantılar</u> Çıkış İş Düznle Ölçm Api KOGE ── ▲

Yeni boş bir iş dosyası açıldıktan sonra İş->Yükle->Dosyadan menüsünü tıklayın

Dosyadan 🔀	🛹 Ayarlar 🗹 🔀
Data	Alinacak Noktalar
Çoklu ▼	Kontrol Noktaları 🔽
AutoCAD DXF (*.dxf)	Import block base points
🔽 Dosya Birimlerini Seç	🗌 Arkaplan olarak yükle
l _e	
Ayarlar İleri >>	

DXF dosyası içerisinden noktalar ve hatlar alınacak ise Data seçeneğinden Çoklu yu seçin, Format: AutoCAD DXF (*.dxf) seçin. Dosya birimlerini seç seçeneğini işaretleyiniz. Ayarlar butonuna basıp Alınacak noktaları "kontrol noktaları" seçeneğine alınız. "İmport block base points" seçeneğini işaretleyiniz ve ok tuşuna basınız. İleri tuşunu tıklayın.

Dosya birimlerinin metre olarak seçiniz. İleri tuşuna basınız
🛹 Dosya Birimleri 🛛 🔀	🥖 DanDXF 🛛 📝 🗱
Mesafe birimleri	Tip AutoCAD DXF (*.dxf)
Metre	🔯ram Files\TPS\TopSURV\Jobs\
-Anale units	
Decimal Degrees	KUSCENNETI_1.0XF
	İsim KUSCENNETİ_1.DXF
<< Geri İleri >>	İsim KUSCENNETİ_1.DXF

DXF dosyanızı JOB klasörü altında bulun seçin.

İmport edeceğiniz datanın koordinat sistemini seçin ve OK tuşunu basınız.

💋 Data selection	🖌 🗶	Yükleme Durumu
Dosya içeriği ———		
🖌 Noktalar	547	
Kodlar	0	
Hatlar	20	25 tabakalar yüklendi.
Yüzeyler		547 noktalar yüklendi. 20 hatlar yüklendi.
Nokta Listeleri	0	
		1
		Yükleme işlemi başarıyla tamamlandı.
l _e		Kaast
	İleri >>	Kapat

Dosya içeriğinden import etmek istediğiniz seçenekleri seçin ve OK tuşunu tıklayın.



DXF dosyanız ekranda görüntülenecektir.

Gelen data da hat tipleri ve renkleri ile ilgili bilgileri değiştirebilirsiniz. Düzenle->Tabakalar menüsünü tıkladığınızda

💋 Tabakalar 🛛			F	?]T	abaka D	Düzenle	2	\checkmark	X	;	
# 🔻	İsim	Durum	~			1 ÷		1.CAD			
o	0	Varsayılan:Boş	=		1 20	baka Isr	nı	AGAC]
1	POL	Detay Var		6	Gör	ünür		✓			
2 2	Y1	Detay Var			Arik	lama					1
💋 З	SERT-ZEMIN	Boş			יי נ ירי						
6 4	Y2	Detay Var									
6 5	AGAC	Detay Var									
6	Y3	Detay Var									
7	Y4	Detay Var	\sim								
_ < _ □											
₽ J	On O Sil Düz	ff Tüm aç All Inle Araya El	Off kle								
			- L	Tab	aka	Stil	Objek	er			

Tabakalar penceresi gelir. Düzenleme yapmak istediğiniz Tabakayı seçerek Düzenle tuşunu tıklayın.

Tabaka ismi ve bu tabakanın görünür olup olmaması bu pencerede seçilmektedir. Stil sekmesi seçildiğinde

💋 Tabak	a Düzenle 🛛 🖌 💢
-Nokta Stili—	Renk
•	İçi dolu Beşgen 🔻
∟ ⊢Hat Stili—	
	Kesik çizgi 🛛 👻 Kalınlık 2 Punto 👻
-Alan Stili	
	Damalı 💌
	Şeffaflık 0 %
Tabaka Stil	Objeler

Nokta tipi(Daire, içi dolu daire, dikdörtgen v.b.), Hat Stili (Kesik çizgi, düz çizgi v.b.), Alan stili (Düz çizgi, damalı tarama v.b.) çizgi kalınlığı ve renkleri bu sayfada seçilmektedir. Seçimler yapıldıktan sonra OK tuşu tıklanır.

ÖLÇÜ DATALARININ DXF OLARAK KAYDEDİLMESİ

Topsurv de aktarılacak iş dosyası açıkken



İş->Aktar->Dosyaya tıklanır.

	As 🗎 🚱 🔀	Cosyaya 🔀
N	Yeni 🔶	Çoklu 🗸
	<u>sii</u>	Format
	Konfigürasyon > 🅎 📄	✓ Dosya Birimlerini Seç
	Yükle 🔸 🦉	Alanları hatları ile aktar
	Akte İş Dosyasına 📔 💽	
	Bilgi Cihaza	
	Bağı Dos <u>y</u> aya	
	Çıkış	Kod Stili Ayarlar İleri >>
İş D	üznle Ölçm Api KOGE 👘 🗠	

Data seçiminde Hatlar ve Noktalar aktarılsın isteniyor ise Çoklu seçilir. Format seçmesinde AutoCAD DXF (*.dxf) seçilir. Alanları hatları ile aktar seçilir. Dosya birimlerini seç işaretlenir Diğer ayarların yapılması için Ayarlar tuşu tıklanır.

🛹 Ayarlar 🗹 🔀
Nokta stili:
Carlson Point Blocks 📃 🔻
Hat Stili:
AutoCAD Lines with Text Fields
🖌 3D kordinatları kullan
Use text font height
auto

Nokta stili: Carlson Point Blocks , Hat stili: AutoCAD Lines with Text Fields seçilir ve 3D koordinatları kullan işaretlenir. OK tuşu tıklanır.

🧭 Dosyaya	×
Data	
Çoklu	•
Format AutoCAD DXF (*.dxf)	•
🔽 Dosya Birimlerini Seç	
🖌 Alanları hatları ile aktar	
Kod Stili Ayarlar İleri >	>

İleri tuşu tıklanır.

Aktarılmak istenen objeler seçilir ve İleri tuşu tıklanır.

Datada noktalar ve hatlar varsa işaretleri tıklanır sonraki ileri tuşuna basılır gelen ekranda dosya birimi olarak metre seçilir.

🛹 Data selection 🛛 🗱	🧭 Dosya Birimleri 🛛 🗱
Available data	Mesafe birimleri
Yüzeyler [20	Decimal Degrees
<< Geri İleri >>	<< Geri İleri >>

Eğer data da noktalar var ise ve seçilmiş ise

Hoints Se	election	×
Noktalar		
Tüm Noktalar		▼
	<< Geri	İleri >>
	<< Geri	İleri >>

Nokta seçim penceresi gelir ve Tüm noktalar seçilir ileri tuşu tıklanır.

ĺ

To DXF 🖌 🕺	
Tip AutoCAD DXF (*.dxf)	Koordinat Sistemi
ram Files\TPS\TopSURV\Jobs\	Projeksiyon TURKEY-Zone 33 (ITRF96)
	Grid / Düzlem kullan
<pre># KUSCENNETI_1.DXF # tt.dxf</pre>	Datum ITRF96
	Jeoid <hiçbiri></hiçbiri>
	Koordinat Tipi 🛛 🔽 🔻
İsim <mark>dxf_aktarim</mark>	<< Geri

Kaydedilmek istenen dxf dosya ismi ve kaydedilmek istenen klasör seçilir OK tıklanır.

Koordinat sistemi seçilir. Ok tuşuna basılır.

🛹 Aktarma Durumu
22 tabakalar aktarıldı. 547 noktalar aktarıldı. 20 hatlar aktarıldı.
Aktarım başarıyla tamamlandı.
Kapat

Aktarım başarıyla ile tamamlandı mesajı gelir ve Kapat tuşu tıklanır. Data örneğin NetCad de açıldığında aşağıdaki şekilde sorunsuz olarak görüntülenmektedir.

