



F2:BAKILAN NOKTA KOMUTUNA BASILARAK BAKILAN NOKTANIN AYARLARI YAPILIR



NOKTA KAYITLI DEĞİL İSE F1:GİR İLE İSİM GİRİLİR.



AÇILAN EKRANDA EĞER NOKTA İŞİN İÇİNDE KAYITLI DEĞİLSE
F1:GİR TUŞUNA BASILARAK NOKTANIN İSMİ GİRİLİR



CİHAZ BAKILACAK NOKTAYA YÖNLENDİRİLİP ÖNCE F2:OBAG KOMUTU İLE YATAY AÇI SIFIRA BAĞLANIR
SONRA
F3:ÖLC KOMUTU İLE ÖLÇÜM YÖNTEMİ SEÇİLİR



ELİMİZDE BAKILAN NOKTANIN KOORDİNATLARI OLMADIĞI İÇİN KOORDİNAT VERMEMİZ GEREKLİDİR.
F3:XYZ KOMUTU İLE BAKILAN NOKTAYA KOORDİNAT VERİLİR VE CİHAZ OTOMATİK OLARAK DATA KAYIT
MENÜSÜNE DÖNER
CİHAZ ALIM İÇİN HAZIRDIR.