

GTS-600 İÇİN BİLGİSAYARDAN ALETE KOORDİNAT AKTARIMI

Bilgisyardan alete koordinat aktarmak için önce NETCAD kullanıyorsanız .Netcad ncn dosyasını xyz formatına çevirmeniz gerekir.Çevirmeyi netveri içinden koçev ile yapıyorsunuz.

TOPCON Aktarma programını çalıştırıyorsunuz.Ana menüden CİHAZ RESİMLERİNİN ALTINDAN KULLANDIĞINIZ CİHAZI SEÇİNİZ . BİLGİSAYAR RESMİNİN ALTINDAN KULLANDIĞINIZ PORTU (COM1 veya COM2) seçiniz.

Ayarlar yapıldıktan sonra BİLGİSAYARDAN ALETE AKTAR tuşuna basarak cihaza aktaracağımız dosya seçilir.Aktarım ayarları okeylenir.Ve cihazda yapmamız gereken işlemler sıralanır.

Cihazı aç

F1 PROG BAS

F1 ÖLÇM BAS

F3 SAĞ OKLA AKTARA GEL

F4 İLE AL GEL ENTERE BAS

KOORDİNAT BAS

BİLGİSAYARI HAZIRLA

F4 TAMAMA BAS

BİLGİSAYARDAN TAMA BAS AKTARMA BAŞLAR

GTS-600 İÇİN ALETEN BİLGİSAYARA AKTARIM

TOPCON Aktarma programını çalıştırıyorsunuz.Ana menüden ALET RESMİNİN ALTINDAN KULLANDIĞINIZ cihazı seçiniz .BİLGİSAYAR RESMİNİN ALTINDAN KULLANDIĞINIZ PORTU SEÇİNİZ(COM1 veya COM2)seçiniz. ALETEN BİLGİSAYARA AKTARMAYA BASINIZ.GELEN MENÜDEN AKTARACAĞINIZ DOSYA İSMİNİ YAZINIZ.

DOSYAYI KABUL ETTİKTEN SONRA AKTARIM PARAMETRELERİ GELECEK AKTARIM PARAMETRELERİNİ CİHAZDAN KONTROL ETTİKTEN SONRA KABUL EDİLİR.GELEN EKRANDAN CİHAZDA BASACAĞINIZ TUŞLARLA İLGİLİ BİLGİ GELİR.

Cihazı aç

F1 prog bas

F1 ölçme bas

F3 ile aktara gel

Gönderde iken enter bas

Aktaracağın data türünü seç(ham data(açı mesafe)veya koordinat)

ENTERE BAS

F4 TAMAMA BAS AKTARMA BAŞLAR