

FLASH DİSKTEN CİHAZA NOKTA YÜKLEME

NOT: ÖNCELİKLE .NCN UZANTILI NOKTA DOSYASINI SOKKİA LİNK PROGRAMI İLE DÖNÜŞTÜRÜLÜR VE FLASH DİŞKE .SDR UZANTILI OLARAK GÖNDERİLİR SONRA AŞAĞIDAKİ ADIMLAR İZLENİR

1. İLK OLARAK ANA EKRANA GELİNİR F3 DATA TUŞUNA BASILIR



2. ÖLÇÜM İŞ DOSYALARI SEÇİLEREK YENİ BİR İŞ SEÇİMİ YAPILIR



3.OK TUŞLARI İLE AŞAĞI YUKARI HAREKETLERLE İŞ SEÇİMİ KOMUTUNA GELİNİR ENTER TUŞU İLE SEÇİLİR



4.F1 TUŞU İLE LİSTEDEN BOŞ İŞ YADA ÜSTÜNE EKLENECEKSE ÖNCEKİ İŞ SEÇİLİR.



5.OK TUŞLARI İLE İSTENİLEN İŞİN ÜSTÜNE GELİNİR. ENTER TUŞU İLE SEÇİLİR



6. SEÇİM YAPILDIKTAN SONRA 3 DEFA ESC TUŞUNA BASILIR ANA EKRANA GERİ DÖNÜLÜR





7. ANA EKRANA GELİNİR F2 USB TUŞUNA BASILIR.



8. SOKKİA FORMAT SEÇİLİR ENTER TUŞUNA BASILIR



9.NOKTA YÜKLEME SEÇİLİR. ENTER TUŞUNA BASILIR



9.SEÇİM YAPTIĞIMIZ İŞİN İSMİ GELİR. F4 OK. TUŞU İLE ATLANIR



10.FLAŞ DİSKİN İÇİNDE BULUNAN SDR UZANTILI İŞ VE İŞLER OTOMATİK OLARAK GELİR OK TUŞLARI İLE YÖNLENDİRİLİP HANGİ İŞ SEÇİLECEKSE ENTER İLE ONAYLANIR.



11.GELEN EKRANDA DOSYA BOYUTU VE İŞİN OLUŞTURULMA BİLGİLERİ GÖRÜNÜR. F4 TUŞU İLE ONAYLANDIKTAN SONRA AKTARIM İŞLEMİ EKRANDA SAYILARIN HIZLI ŞEKİLDE AKMASIYLA GERÇEKLEŞİR.

